

ZJEDNOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW REMONTOWYCH  
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWNICTWA  
" Z R E M B "

ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
Warszawa ul. Postępu 12.

*hamble*  
Cz. II

S C H E M A T Y   E L E K T R Y C Z N E  
I   E L K T R Y C Z N A   A P A R A T U R A   D Z W I G O W A  
T O M   I

Materiały szkoleniowe w zakresie dźwigów osobowych o  
prędkości  $V = 1,7 \text{ m/s}$

Niniejsze dokumenty nie mogą być  
powielane bez wyraźnej zgody ZREMB-  
ZUD. Przekazywanie osobom trzecim lub  
wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione. Postępowanie niezgodne z powyższym postanowieniem będzie przedmiotem dochodzenia sądowego.

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

WARSZAWA 1972 r.









ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 1

### ZBIOR MATERIAŁOW SZKOLENIOWYCH

### Z ZAKRESU SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRYCZNEJ

### APARATURY DZWIGOWEJ

DZWIGI 1,7 m/sek.

Niniejszy dokument nie może być powielany bez wyraźnej zgody ZREMB-ZUD. Przekazywanie osobom trzecim lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione. Postępowanie niezgodne z powyższym postanowieniem będzie przedmiotem dochodzenia sądowego.

ZREMB-ZUD.

Do użytku służbowego.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 2

### SPIS TRESCI:

str.

Załączniki .....	3
1. Wstęp .....	7
2. Podstawowe cechy sterowań dźwigów o szybkości 1,7 m/sek .....	8
2.1. Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe dla 1-go dźwigu .....	9
2.2. Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe dla 2-ch dźwigów .....	10
2.3. Sterowanie grupowo-rozdzielcze wg systemu nazwanego HAG4 .....	11
3. Układ regulacji dźwigów o szybkości 1,7 m/sek	16

Otrzymują			Zastępuje	
			Symbol	Data
Wykonał	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archw.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 3

### Z A Ł A C Z N I K I .

str.

J 14-040	Instrukcja połączeń przewodów ochronnych i roboczych z zerem dla dźwigów 1,7 m/sec i 2,5 m/sec.....	27
J 12-004	Instrukcja doboru zabezpieczeń i przewodów obwodu siłowego .....	29
J 13-020	Maszyny prądu stałego dla dźwigów o prędkości 1,7 m/sec .....	36
J 13-035	Regulacja układu W.-L. do prędkości 1,7 m/sec. Opis ideowy .....	44
J 13-057	Uruchamianie dźwigów z napędem Ward-Leonarda typu ASe-N 30 .....	52
J 13-132	System sterowania grupowego HAG 4 .....	64
J 14-031	Przeznaczenie przekaźników w stero- waniach grupowo-zbiorczych E 2007-.....	76
J 14-017	Regulacja krańcowych położeń dla napędu drzwi automatycznych .....	92
J 14-018	Kontrola oporności sterownika dla wykonania lewego K3411-001 .....	94
J 13-121	Ochrona tablic przekaźnikowych przed zabrudzeniem oraz czyszczenie przekaźników .....	97

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD - INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 4

str.

E 1303-003	Schemat sterownika napędu drzwi .....	104
E 1701-001	Oznaczenie aparatów elektrycznych .....	108
E 1702-002	Schemat rozmieszczenia inicjato- rów w szybie .....	109
E 1702-004	Schemat rozmieszczenia inicjato- rów w szybie $V=1,7$ m/sek .....	111
E 1702-005	Schemat rozmieszczenia inicjato- rów w szybie $V=1,7$ m/sek .....	112
E 2005-001	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu $V=1,7$ m/sek .....	113
E 2105-001	Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego $1,7$ m/sek .....	122
E 2205-001	Zestawienia zacisków i tabela połączeń sterowania zbiorczego dźwigu $1,7$ m/sek .....	129
E 2006-001	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dwóch dźwigów $1,7$ m/sek .....	140
E 2106-001	Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego dwóch dźwigów $1,7$ m/sek .....	151
E 2206-001	Zestawienie zacisków i tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów $1,7$ m/sek .....	158
E 1703-001	Tabela podziału stref w systemie sterowania grupowo-rozdzielczego .....	173
E 2007-002	Schemat ideowy sterowania grupowo- rozdzielczego $V = 1,7$ m/sek .....	174
E 2107-002	Specyfikacja aparatury sterow.grupowo-	

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 5

		str.
	rozdzielczego $V=1,7$ m/sek .....	191
E 1601-002	Schemat montażowy instalacji w maszynowni .....	202
E 1601-004	Schemat montażowy instalacji w maszynowni .....	205
E 1602-006	Schemat montażowy instalacji w kabinie	208
E 1602-009	Schemat montażowy instalacji w kabinie	210
E 1603-005	Schemat montażowy instalacji w szybie	213
E 1603-006	Schemat montażowy instalacji w szybie	214
E 1603-008	Schemat montażowy instalacji w szybie	216
E 1603-010	Schemat montażowy instalacji w szybie	217
E 1301-002	Schemat ideowy tablicy sterowej stycznikowej do dźwigu $1,7$ m/sek .....	219
E 1401-002	Tabela połączeń tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigów $1,7$ m/sek ...	123
E 1301-003	Schemat ideowy tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu $1,7$ m/sek.....	126
E 1401-003	Tabela połączeń tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu $1,7$ m/sek ....	231
E 1505-002	Schemat wzmacniacza magnetycznego regulacji napędu dźwigów $1,7$ m/sek....	234
E 1302-002	Wzmacniacz fotokomórki drzwi .....	295
E 1302-004	Wzmacniacz fotokomórki drzwi .....	238
E 15	Załącznik do schematów dźwigów $1,7$ m/sek dla wzmacniacza fotokomórki drzwi E 1302-004 .....	241

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 6

str.

E 1302-003	Schemat elektryczny impulsatora K 3418-001	242
E 1304-012	Schemat montażowo-ideowy połączeń kasety do jazd kontrolnych .....	246
E 1304-005	Schemat połączeń kasety dyspozycyjnej .....	247
E 1304-006	Schemat połączeń kasety dyspozycyjnej .....	248
E 1303-001	Schemat instalacji elektrycznej drzwi automatycznych .....	249
E 1305-002	Schemat rozdzielnic dźwigowej .....	250
J 14-049	Instrukcja montażu i eksploatacji zespołu sterującego jazd montażowych 0,25 m/sek dla dźwigów 1,7 m/sek .....	252
E 1306-002	Schemat ideowy zespołu sterującego jazd montażowych 0,25 m/sek dla dźwigu 1,7 m/sek .....	259
E 1406-002	Zestawienie zacisków zespołu sterującego jazd montażowych 0,25 m/sek dla dźwigu 1,7 m/sek .....	265

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 7

1.

### Wstęp.

Uruchomienie produkcji dźwigów licencyjnych związane jest nie tylko z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji i zespołów, ale również ze stosowaniem nowych form dokumentacji technicznej.

Wyniki w produkcji, montażu i konserwacji dźwigów licencyjnych w dużej mierze zależą od znajomości materiałów technicznych i umiejętności korzystania z nowej dokumentacji.

Szczególnie wyraźne różnice dokumentacji licencyjnej w stosunku do dokumentacji stosowanej przez ZUD przy produkcji dźwigów tradycyjnych są w zakresie schematów elektrycznych automatyki dźwigowej.

Schematy w wersji polskiej po wykonaniu adaptacji posiadają szatę graficzną i symbolikę stosowaną przez firmę ASEA - GRAHAM.

Schematy ideowe, które są podstawowym dokumentem określającym jednoznacznie sposób rozwiązywania danego systemu sterowania mają wyodrębnione poszczególne obwody funkcjonalne, dzięki czemu są przejrzyste i łatwe do analizy.

Zasadnicze różnice między dźwigami o szybkości 1 m/s i 1,7 m/s dotyczą rozwiązania napędu elektrycznego.

Dźwigi osobowe szybkobieżne o znamionowej prędkości 1,7 m/s są napędzane silnikami prądu stałego obco-  
wzbudnymi zasilanym z przetwornic Ward-Leonarda.

Zastosowanie przetwornicy W.-L umożliwia w szerokim zakresie bezstopniową regulację obrotów silnika napędowego przez zmianę napięcia zasilającego silnik. Ten rodzaj regulacji obrotów jest najkorzystniejszy dzięki zachowaniu sztywnych charakterystyk mechani-

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 8

cznych silnika przy różnych napięciach zasilania. Układ regulacji napędu pracuje w zamkniętym łańcuchu działania dzięki zastosowaniu ujemnego sprzężenia zerotnego prędkościowego /napięciowego/ i dodatniego sprzężenia prądowego.

Automatyczne oddziaływanie sprzężeń zwrotnych umożliwia zachowanie stałych uprzednio założonych prędkości jazdy dźwigu niezależnych od stanu obciążenia kabiny i jej kierunku ruchu.

Układ regulacji napędu daje możliwość w szerokim zakresie wpływania na przebieg rozruchu i hamowania t.zn. na zmiany przyspieszeń i opóźnień, oraz pochodnych tych wartości czyli zrywów.

Korzystanie z materiałów szkoleniowych dla dźwigów

o szybkości 1,7 m/sek powinno być poprzedzone szcze-

gółową znajomością schematów elektrycznych i stosowan

ego wyposażenia elektrycznego dźwigów 1 m/sek.

Przedstawione poniżej materiały techniczne są charakterystyczne dla dźwigów 1,7 m/sek i stanowią uzupełnienie wiadomości podanych w materiałach szkoleniowych dla dźwigów 1 m/sek.

Zasady numeracji schematów elektrycznych, budowa i części składowe schematów, oraz opisy i charakterystyki aparatury sterowniczej zostały podane w materiałach dla dźwigów 1 m/sek.

2.

Podstawowe cechy sterowań dźwigów o szybkości

1,7 m/sek.

Dźwigi o szybkości 1,7 m/sek są przede wszystkim przewidziane do reprezentacyjnych budynków admini-

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonel

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 9

stracyjnych i użyteczności publicznej ze względu na kosztowne wyposażenie zapewniające duży komfort jazdy i pełną automatyzację.

Aktualnie produkowane są dźwigi z następującymi systemami sterowań:

### 2.1. Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe dla 1-go dźwigu.....

Schemat ideowy E 2005 - 001.....

Na każdym przystanku znajduje się kasetka z dwoma przyciskami, oraz sygnał optyczno-akustyczny t.zw. "gong-gong".

Pasażer w zależności od zamierzonego kierunku jazdy powinien nacisnąć przycisk dla jazdy w górę lub w dół. Gong sygnalizuje zatrzymanie dźwigu na przystanku, natomiast zapalona lampka określa kierunek dalszej jazdy kabiny.

Zapalenie się jednocześnie 2-ch strzałek oznacza, że kabina może jechać w dowolnym kierunku zgodnie z życzeniem pasażera.

Pasażerowie wchodząc do kabiny naciskają przyciski odpowiednich pięter rejestrując w ten sposób dyspozycje.

Pasażerowie będą rozwożeni na żądane piętra wg kolejności docelowych przystanków.

Dźwig w czasie jazdy w określonym kierunku zatrzymuje się po drodze i zabiera tych oczekujących pasażerów, których kierunek zamierzonej jazdy jest zgodny z kierunkiem ruchu dźwigu.

Można w dowolnej chwili rejestrować dowolną ilość wezwań i dyspozycji.

Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe jest zalecane<sup>2</sup> do budynków biurowych i ewentualnie do hoteli, restauracji<sup>3</sup>, kawiarni<sup>4</sup> i t.p. jeśli znajdują się na górnych piętrach.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

-Nr archiw.





ZARŁADY  
URZĄDZENÍ DZWIOWYCH  
WARSAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 10

2.2.

Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe dla 2-oh dźwigów.

Schemat ideowy E 2006-001.

Na każdym przystanku znajduje się wspólna dla dwóch dźwigów kaseta wezwań z dwoma przyciskami, oraz dla każdego dźwigu oddzielna sygnalizacja optyczna i akustyczna /gong-gong/.

Zasady rejestracji wezwań, dyspozycji, zbiorczości w górę i w dół są identyczne jak dla sterowania zbiorczego dwukierunkowego dźwigu pojedynczego /E 2005-001/.

Jeden z dźwigów /nr. I lub II/ jest dźwigiem stacjonarnym i kabina jego znajduje się na przystanku podstawowym.

Dźwigiem stacjonarnym staje się ten dźwig, który pierwszy załatwił wszystkie dyspozycje i najwyższe wezwanie dla jazdy w górę.

Wybór dźwigu stacjonarnego odbywa się automatycznie. Dźwig- który nie jest dźwigiem stacjonarnym automatycznie staje się dźwigiem do obsługi.

W kilku sytuacjach, szczególnie przy dużym nasileniu ruchu mogą obydwie dźwigi być przeznaczone do obsługi natomiast nie ma sytuacji aby obydwie dźwigi były jednocześnie stacjonarne.

Przy szczycie w dół i dużej ilości zarejestrowanych wezwań dla tego kierunku następuje automatyczny podział obsługiwanych przystanków na strefy.

Dźwig Nr. II obsługuje tylko dolną strefę dając w ten sposób szansę pasażerom z niższych pięter skorzystania z dźwigu.

Przy szczycie w dół dźwig Nr. I jedzie do najwyższego wezwania i po zapełnieniu kabiny wyłącza zbiorczość i ekspresowo zjeżdża na przystanek podstawowy.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 11

Sterowanie tego typu jest zalecane do budynków biurowych i dla hoteli, jeżeli kawiarnia, restauracja i t.p. znajdują się na górnych kondygnacjach.

### 2.3.

Sterowanie grupowo-rozdzielcze wg systemu  
.....  
nazwanego HAG 4.  
.....

Schemat ideowy E 2007  
.....

W programie produkcyjnym ZUD ten system jest stosowany dla grup dźwigów od 3 do 8.

Duży stopień zautomatyzowania sterowania grupowo-rozdzielczego systemu HAG 4 wymaga, że dla obiektów różniących się między sobą ilością przystanków, lub ilością zainstalowanych dźwigów wymagane jest opracowywanie indywidualnego schematu.

Schemat ideowy określający zasady sterowania dla każdego przypadku otrzymał numer E 2007-001.

Schemat dla grupy trzech dźwigów zainstalowanych w Hotelu "ORBIS" w Katowicach został oznaczony E 2007-002.

#### 2.3.1.

Podstawowe cechy systemu HAG 4.  
.....

- Automatyka układu sposób ciągły i bez opóźnień analizuje nasilenie ruchu zmieniając zasady sterowania dźwigami, co w efekcie pozwala uzyskiwać krótkie czasy oczekiwania na dźwig.
- Na przystanku podstawowym znajduje się dźwig z otwartymi drzwiami, gotowy do szybkiej realizacji dyspozycji.
- Po odjeździe dźwigu z przystanku podstawowego natychmiast pierwszy wolny dźwig z grupy jest kierowany na parter.
- Przy małym nasileniu ruchu /ilość wezwań mniejsza od ilości dźwigów pracujących w grupie/ do każdego

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 12

wezwania jest kierowany oddzielny dźwig.

W tej sytuacji automatyka realizuje t.zw. system taksówkowy.

- Dźwig pozostaje w tym miejscu gdzie zakończył jazdę.
- Przy większym nasileniu ruchu, kiedy ilość wezwań jest większa od ilości dźwigów, w dźwigu gdzie znajduje się już pasażer może być realizowane sterowanie zbiorcze dla wezwań zgodnych z kierunkiem jazdy kabiny.
- Szyb jest podzielony na strefy. Można orientacyjnie przyjąć, że dla wezwań w dół po dwa przystanki obok siebie stanowią strefę, natomiast wezwania w górę są zgrupowane w dwóch strefach.
- Przystanek podstawowy jest włączony do t.zw. strefy zerowej zapewniającej mu pierwszeństwo w obsłudze.
- Podział budynku na strefy w zależności od ilości przystanków jest podany na rys. E 1703-001.
- Wolne dźwigi są automatycznie wysyłane do stref gdzie istnieją zarejestrowane wezwania wg ich wzrastającej numeracji. System ten zapewnia, że pasażer na każdym przystanku ma szynse skorzystania z dźwigu. Kolejność numeracji stref została ustalona w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa analizujący wypełnianie kabin przy ruchu szczytowym i włączonej zbiorczości.
- Wolny dźwig skierowany do określonej strefy nie zatrzymuje się na mijanych przystankach mimo istnienia wezwań.
- Wyłączenie z pracy dowolnego dźwigu nie zmienia zasady pracy systemu grupowo-rozdzielczego.
- Sterowanie grupowo-rozdzielcze systemu HAG4 zostało zaprojektowane dla budynków wysokich budowanych w Europie i dostosowane do charakteru ruchu najczęstszego spotykanego w tych budynkach.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 13

### 2.3.2. Podstawowe obwody występujące w schemacie

E 2007-002.

#### 2.3.2.1. Rejestracja wezwań.

Rejestrację wezwań wykonują przekaźniki 503:1-t i 504:1-t wspólne dla całej grupy dźwigów. Realizacja wezwania przy włączonej zbiorczości nastąpi po zadziałaniu przekaźnika I 527:A. Zarejestrowane wezwania zostają ustawione w kolejce za pośrednictwem przekaźników 509 w obwodach rozdzielających, a następnie przydzielających dźwigi do ich wykonania.

#### 2.3.2.2. Obwód wykonawczy wezwań w dół.

Jednym z warunków niezbędnych do realizacji wezwań w dół jest zadziałanie przekaźnika 509 z grupy 509:2-t.

Przekaźnik 509:E decyduje o priorytetowym charakterze przystanku podstawowego.

#### 2.3.2.3. Obwód kolejnego wybierania stref t.zw. "zegar".

Przekaźniki 666:1.

W przypadku pojawienia się wezwań kolejno załączają się przekaźniki 666:1 wyszukując strefy skąd pochodziło wezwanie.

Znalezienie strefy gdzie jest wzywany dźwig powoduje zatrzymanie cyklicznej pracy przekaźników 666 po zadziałaniu przekaźnika 669.

Po wysłaniu wolnego dźwigu do obsługi wybranej strefy "zegar" pracuje nadal wyszukując wezwań w strefach o dalszych numerach.

Przekaźniki 666 pracują szybko gdy w napotykanym strefach nie ma wezwań i przełączanie przekaźników 666 zależy od własnego czasu przekaźnika 667.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol

Sprawdził

Zatwierdził

Nr. archiw





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 4

Zegar pracuje wolno gdy są wezwania w kolejnych strefach i przełączenie spowodowane jest pracą przekaźnika 672 i zależy od czasu zwalniania się dźwigów do obsługi kolejnej strefy.

Praca "zegara" zostaje wyłączona i sprowadzona do pozycji początkowej gdy jest chociaż jeden wolny dźwig i nie ma wezwań.

### 2.3.2.4.

Obwód przydziału najbliższego dźwigu.

Przekaźniki 662 : 1 - t.

Po zatrzymaniu "zegara" z powodu znalezienia strefy skąd pochodzi wezwanie następuje poszukiwanie najbliższego dźwigu realizowane przez przekaźniki 662.

Za pośrednictwem styków przekaźników 666 i 509 zostaje zasilona cewka przekaźnika 662.

Zadziałanie przekaźnika 662 powoduje przekazanie impulsu w górę i w dół do załączania dolnych sąsiednich przekaźników 662.

Zakończenie rozchodzenia się impulsu i dalszego załączania przekaźników 662 nastąpi z chwilą znalezienia wolnego najbliższego dźwigu i zadziałania przekaźnika wyboru 651.

### 2.3.1.5.

Wpływ pracy przekaźnika 522:H - i 522:L na przebieg prędkości jazdy dźwigu.

Przy jeździe dźwigu na odległość minimum dwa przystanki szybkość dźwigu wynosi 1,7 m/sek i przekaźniki 522:H i 522:L są załączone w czasie rozruchu i jazdy ustalonej.

W punkcie odległym o 2410 mm od przystanku docelowego obydwa przekaźniki odpadają równocześnie na skutek działania przekaźników 551:1 i 551:2.

Jednoczesne wyłączenie przekaźników 522:H i 522:L

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 15

powoduje zmniejszenie napięcia sterującego wzmacniacz magnetyczny z 50V bezpośrednio na 5 V, czyli zmniejszenie szybkości.

Przy jeździe dźwigu na odległość jednego przystanku szybkość kabiny wynosi 1 m/sek.

Wzmacniacz magnetyczny jest również sterowany napięciem 35 V.

W momencie uruchamiania dźwigu napięcie sterujące wzmacniaczem /referencyjne/ wynosi 50V.

Dźwig po przejechaniu 100 mm mija przesłonkę, co powoduje zadziałanie przekaźnika 529.

W tym momencie dźwig nie osiągnął jeszcze szybkości przy której działa przekaźnik 611:1.

Wobec powyższego przekaźnik 522:H traci wzbudzenie. Przekaźnik 522:L uzyskuje podtrzymanie przez własny styk, oraz styk rozwierny przekaźnika 611.

Odpadnięcie przekaźnika 522:H zmniejsza napięcie referencyjne do wartości 35V, dźwig rozpędza się do szybkości 1 m/sek i z tą szybkością mija przesłonkę oddaloną od docelowego przystanku 1300 mm.

Zadziałanie przekaźnika 552 /UN/ powoduje wyłączenie przekaźnika 522 i zmniejszenie referencyjnego napięcia do wartości 5V. i zaczyna się proces hamowania.

Po wjechaniu na przesłonkę w odległości 260 mm od przystanku i po odpadnięciu 611:1 działa przekaźnik 543 powodując zmniejszenie napięcia referencyjnego do 2,5 V i rozpoczęcie procesu otwierania drzwi.

Zmniejszenie napięcia z 5V na 2,5 V następuje po każdej jeździe niezależnie od jej długości.

Napięcie 5 V odpowiada szybkości dźwigu około 0,16 m/sek, natomiast napięcie 2,5 V zmniejsza do 0,08 m/sek.

Opisane powyżej funkcje jakie spełniają wybrane obwody schematu sterowania grupowo-rozdzielczego

Otrzymuje

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 16

są bardzo fragmentaryczne i mogą stanowić materiał wprowadzający przy analizie pracy schematu elektrycznego.

3.

Układ regulacji napędu dźwigów o szybkości 1,7 m/s.

Układ napędowy składa się z głównego członu napędowego - silnika dźwigowego obcowzbudnego z regulowaną szybkością przy pomocy zmiany napięcia.

Regulowane napięcie uzyskuje się z przetwornicy wirującej 2-maszynowej t.zn. prądnicy o regulowanym wzbudzeniu obracanej przez silnik asynchroniczny pierścieniowy.

Prądnica posiada 4 uzwojenia sterujące.

Dwa z nich /G i H/ stanowią wyjście wzmacniacza magnetycznego YCTD120 pracującego w układzie przeciwsobnie połączonych transduktorów. Te dwa uzwojenia inicjują proces zmiany wzbudzenia generatora. Przy pracy ustalonej oba uzwojenia są zasilane odwrotnie skierowanymi napięciami o wartościach około + 55V i -55V

Trzecie uzwojenie "D" zasilia obwód ujemnego różniczkowego napięciowego sprzężenia zwrotnego.

Uzwojenie czwarte stanowi dodatnie napięciowe sprzężenie zwrotne.

Oporności obwodu tego uzwojenia są tak dobrane, że prądnica znajduje się na granicy samowzbudzenia.

3.1.

Wzmacniacz

Układ regulacji wzbudzenia prądnicy zasilającej silnik napędowy dźwigu 1,7 m/s bazuje na wzmacniaczu magnetycznym /poz. 248/ składającym się z dwóch transduktorów sprzężonych ze sobą w układzie przeciwsobnym.

Wzmacniacz posiada dwa wyjścia zasilające dwa jednokowe uzwojenia wzbudzenia prądnicy napięciami o

Otrzymują

Zostępuje

Symbol

Data

Wykonol

Sprawdził


Zatwierdził

Nr arch.



przeciwnych zwrotach.

Tego rodzaju podwójne wyjście pozwala uniknąć kłopotów przy sumowaniu napięć wyjściowych i zapewnia zawsze jednakową oporność wyjściową transduktorów. Każdy z transduktorów posiada 12 cewek sterujących /po 6 na każdym z dwóch rdzeni transduktora/, które są połączone jak na rysunku poniżej.



i tworzą następujące uzwojenia sterujące.

### 3.1.1.

Uzwojenie wprowadzające stały przepływ, który pochodzi ze źródeł  $E_p$  i przesługu charakterystyki transduktorów "A" i "B" w przeciwnych kierunkach.

Otrzymują			Zastępuje	
Wykonat			Symbol	Data
Sprawdził			Nr archiw.	
Zatwierdził				






ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIHOWYCH  
WARSZAWA

# ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 8



- 3.1.2. Uzwojenie wprowadzające sygnał sprzężenia zwrotnego  $E_d$ .
- 3.1.3. Uzwojenie wprowadzające sygnał wejściowy  $E_{w2}$  /niewykorzystane/.
- 3.1.4. Uzwojenie wprowadzające sygnał wejściowy  $E_{w1}$ .  
Uzwojenie polaryzujące każdego transduktora jest osobno zasilane napięciem stałym przez opornik regulowany. Uzyskany przepływ polaryzujący przesuwaa charakterystyki sterowania w prawo co widać na rysunku powyżej.

Otrzymała

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonel

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 19

Poszczególne uzwojenia obu transduktarów opisane w punkcie 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. sà półączane ze sobą szeregowo przeciwnie co pozwala uzyskać wypadkową charakterystykę sterowania przechodzącą przez początek układu i na dużym odcinku prostoliniową /patrz rys. powyżej/.

### 3.2.

Analizując charakterystykę sterowania widać, że wzrost prądu w uzwojeniu sterującym /między zaciskami 7 i 8/ spowoduje wzrost prądu wyjściowego transduktora "A" oraz zmniejszenie prądu wyjściowego transduktora "B", co w efekcie daje wzrost strumienia podnoszenia prądnic.

Wzrost strumienia wzbudzenia wywoła wzrost napięcia w układzie głównym W-L, a więc także wzrost szybkości dźwigu.

Linieowa zależność między ustaloną wartością prądu sterującego wzmacniacz i ustaloną wartością prędkości kabiny została wykorzystana w układzie regulacji i funkcję określania szybkości dźwigu spełnia potencjometr ustalający napięcie zadające /referencyjne/ wzmacniacza.

Patrz rys. str.

Potencjometr ten składa się z 3-oh oporników:  
341:1, 341:2, 341:3.

Opornik 341:1 zasilany jest szeregowo z opornikami 341:2 i 341:3 po przez kontakty stykowników kierunkowych z napięcia 110V prądu stałego. W czasie normalnej jazdy opornik 341:3 jest zwarty stykiem przekładnika strefy drzwicowej i na napięcie referencyjne wzmacniacza wpływają tylko pozostałe dwa oporniki.

Otrzymują

Zostępuje

Symbol

Data

Wykonat

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.






ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 20



Opornik 341:2 ustala napięcie równe około 50V zadające jazdę z pełną prędkością 1,7 m/sek.

To napięcie jest redukowane przez opornik 341:1 do trzech niższych poziomów:

- 35/V/ - dla jazdy z szybkością około 1,2 m/sek na odległość jednego przystanku.
- 15/V/ - dla jazd rewizyjnych z szybkością około 0,5 m/sek.
- 5/V/ - dla dojazdu do przystanku.

Szybkość dojazdowa /t.zw. duża/ wynosi około 0,17 m/sek.

Dźwig z tą szybkością porusza się po wyhamowaniu z pełnej prędkości aż do momentu najechania na

Otrzymała

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 21

przesłankę strefy otwierania drzwi.

Powoduje ona zadziałanie przekaźnika 543 i włączenie w szereg z potencjometrem napięć referencyjnych /341:1 i 341:2/ opornika 341:3, który zmniejsza napięcia dojazdowe z 5 do 2,5 /V/.

Napięcie referencyjne przed podaniem na wejście wzmacniacza jest sumowane z ujemnym sygnałem proporcjonalnym do szybkości dźwigu.

Wypadkowa napięcia w momencie rozruchu, gdy szybkość dźwigu jest jeszcze mała posiada wielokrotnie większą wartość od napięcia w czasie jazdy ustalonej, dlatego przed dojściem do wzmacniacza jest stłumione przy pomocy diody Zenera do około 6/V/.

Żeby ograniczyć prąd płynący przez diodę Zenera jest przed nią włączona część opornika 354, którego druga część włączona w szereg z uzwojeniem sterującym daje dodatkowy spadek napięcia wejściowego. Ten spadek napięcia wpływa na zmniejszenie współczynnika wzmocnienia wzmacniacza i związane z nią szybkości przebiegów.

Tak więc duży spadek napięcia na fragmencie /1-4/ opornika 354 jest przyczyną obniżenia przyspieszenia i opóźnienia dźwigu.

Przy pomocy odczepu /3/ tego opornika, który jest zwierany przez przekaźnik 522:L możemy zmniejszyć oporność /1-4/ opornika 354, a więc zwiększyć przyspieszenia przy rozruchu /gdy zwiera czynny styk 522:L/ lub zwiększyć opóźnienia hamowania /gdy zwiera styk bierny 522:L/ /patrz rys. na stronie następnej.

Otrzymują

Zasłupia

Symbol

Data


Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.












**Synonyms**

10

二五

**REGULACJA PRZEBIEGOW PRĘDKOŚCI PRZY ROZRUCHU I HAMOWANIU PRZEZ  
ZMIANĘ OPORNOSCI ODRNIKA 354.**



## Otrzymuję

## Zastępuje

Symbol

Time	Temperature	Pressure	Flow Rate	Concentration	Humidity	Light Intensity	Sound Level	Vibration	Electromagnetic Interference
0:00	25.0	101.3	1.0	0.1	60%	1000 lux	40 dB	0.1 g	0.1 mV
0:15	25.5	101.5	1.1	0.2	62%	1050 lux	42 dB	0.15 g	0.15 mV
0:30	26.0	101.7	1.2	0.3	64%	1100 lux	44 dB	0.2 g	0.2 mV
0:45	26.5	101.9	1.3	0.4	66%	1150 lux	46 dB	0.25 g	0.25 mV
1:00	27.0	102.1	1.4	0.5	68%	1200 lux	48 dB	0.3 g	0.3 mV
1:15	27.5	102.3	1.5	0.6	70%	1250 lux	50 dB	0.35 g	0.35 mV
1:30	28.0	102.5	1.6	0.7	72%	1300 lux	52 dB	0.4 g	0.4 mV
1:45	28.5	102.7	1.7	0.8	74%	1350 lux	54 dB	0.45 g	0.45 mV
2:00	29.0	102.9	1.8	0.9	76%	1400 lux	56 dB	0.5 g	0.5 mV
2:15	29.5	103.1	1.9	1.0	78%	1450 lux	58 dB	0.55 g	0.55 mV
2:30	30.0	103.3	2.0	1.1	80%	1500 lux	60 dB	0.6 g	0.6 mV
2:45	30.5	103.5	2.1	1.2	82%	1550 lux	62 dB	0.65 g	0.65 mV
3:00	31.0	103.7	2.2	1.3	84%	1600 lux	64 dB	0.7 g	0.7 mV
3:15	31.5	103.9	2.3	1.4	86%	1650 lux	66 dB	0.75 g	0.75 mV
3:30	32.0	104.1	2.4	1.5	88%	1700 lux	68 dB	0.8 g	0.8 mV
3:45	32.5	104.3	2.5	1.6	90%	1750 lux	70 dB	0.85 g	0.85 mV
4:00	33.0	104.5	2.6	1.7	92%	1800 lux	72 dB	0.9 g	0.9 mV
4:15	33.5	104.7	2.7	1.8	94%	1850 lux	74 dB	0.95 g	0.95 mV
4:30	34.0	104.9	2.8	1.9	96%	1900 lux	76 dB	1.0 g	1.0 mV
4:45	34.5	105.1	2.9	2.0	98%	1950 lux	78 dB	1.05 g	1.05 mV
5:00	35.0	105.3	3.0	2.1	100%	2000 lux	80 dB	1.1 g	1.1 mV

Wykonat

Sprouts:

## Zalwiederzeit

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIKOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 23

3.3.


### Sprzężenia zwrotne.

W opisywanym układzie prądnicą posiada ostery uzwojenia wzbudzenia z których dwa /G i H/ są połączone z uzwojeniami roboczymi transduktorów, trzecie /F/ służy do zrealizowania dodatniego sprzężenia zwrotnego w postaci samowzbudzenia maszyny i ostatnie /D/ wykorzystuje się do realizacji różniczkowego sprzężenia zwrotnego.

Uzwojenie "D" w przeciwieństwie do pozostałych nie otrzymuje lecz wysyła sygnał sterujący. Uzwojenie to z pozostałymi tworzy w obwodzie magnetycznym transformator, który przeniesie oczywiście tylko składową zmienną przebiegów.

Podając tę składową na wejście wzmacniacza /uzwojenie sterujące 9-10/ ze znakiem ujemnym w momencie przyspieszenia, otrzymujemy dwa efekty:

- ograniczenie przyspieszeń i opóźnień oraz
- stabilizację przebiegów, to znaczy zmniejszenie skłonności do przeregulowań i kołysań w układzie głównym.



Otrzymało

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonat

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 24

We wzmacniaczu istnieją wyższe harmoniczne pochodzące z napięcia sieci i zniekształceń w rdzeniu wzmacniacza, które przedstawiały się na wyjściu wróciłyby do uzwojenia /D/ do wzmacniacza i uległy powiększeniu.

Zabezpieczenie przed wyższymi harmonicznymi realizuje kondensator /391/ włączony równoległe z uzwojeniem sterującym /9-10/ wzmacniacza.

Zmianę pochylenia krzywej szybkości we wszystkich jej fragmentach uzyskuje się przez regulację opornika /353/ własnego szeregowo z uzwojeniem /D/.

Zwiększanie oporności 353 powoduje zastrzenie przebiegów czyli wzrost przyspieszeń i opóźnień.

W czasie dojazdu, gdy szybkości już są małe opóźnienie ruchu dźwigu może być większe. Pozwala to skrócić czas dojazdu.

W strefie drzwikowej, gdy trzyma przekaźnik 543, równoległe z uzwojeniem /D/ włącza się opornik 352 na krótki czas hamowania do drugiej szybkości. dojazdowej /pełzania/.

Czas ten zależy od przekaźnika 610, który chwyta i odpada z czasem zwłoki.

W czasie ostatecznego wyhamowania, gdy odpadły już styczniki kierunkowe, ponownie włącza się opornik 352, lecz teraz jego fragment /1-3/ jest zwarty i opóźnienie hamowania może być jeszcze większe.

Do sumowania z napięciem referencyjnym wprowadza się sygnał sprzężenia składający się z :

- dodatniego sygnału proporcjonalnego do prądu w układzie głównym i ujemnego sygnału proporcjonalnego do szybkości dźwigu.

Otrzymał

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.






ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

# ZUD - INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 25



Otrzymało

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD - INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

Str. 26

W czasie postoju dźwigu może istnieć niekorzystne dla układu napięcie na zaciskach obracającej się prądnicy, dlatego wtedy zamiast tachometru włączone jest na opornik 351 całe napięcie prądnicy, a sprzężenie prądowe<sup>z</sup> opornika 317 jest odłączone.

Należy wtedy sygnał odwzbudzający regulować suwakiem /5/ opornika /351/.

Zwiększenie odwzbudzania uzyskuje się przez oddalenie pkt /5/ od pkt. /2/.

Wielkość sprzężenia prędkościowego w czasie ruchu dźwigu można zwiększyć przez skrócenie potencjometru 351 t.zn. przez przesuwanie suwaka /3/ w kierunku pkt. 2.

Ta regulacja nie wpływa na odwzbudzanie w czasie postoju.

Regulując wielkość sprzężenia prędkościowego możemy uzyskać stosunkowo dużą stabilizację obrotów silnika w czasie jazdy, co zasadniczo wpływa na drogę hamowania.

Sprzężenie prądowe wpływa pozytywnie na szybkość dźwigu to znaczy zwiększa ją gdy obciążenie silnika, a więc i prąd układu głównego wzrasta.

Jest to t.zw. kompensacja obciążenia.

Przełączenie opornika /317/ z zaciską /26/ na /29/ zwiększa kompensację obciążenia skokowo, natomiast przesuwanie suwaka /4/ opornika /317/ w kierunku pkt./2/ zwiększa kompensację płynnie.

Aby zwiększyć dokładność dojazdu, kompensacja obciążeń przy małych prędkościach jest wzmocniona.

Wzmocnienie uzyskuje się przez przesuwanie suwaka /3/ opornika /317/ w kierunku pkt /2/, który za pośrednictwem przekaźnik 611 zwiera część opornika /317/.

*Łob*

18.09.71.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził


Nr archiw.



# Instrukcja połączeń przewodów ochronnych i roboczych z zerem dla dźwigów o $V=1,7\text{m/s}$ i $V=2,5\text{m/s}$


Symbol	Data
<b>J14-040</b>	5.12.70
	Str. 1

## Maszynownia




- Do zacisków zerujących na skrzynkach tabl. przek.
- Do zacisku zerującego płyty stycznikowej
- Do zacisku zerującego płyty wzm. transduktorowego
- Do zacisku zerującego gniazda 274

## Szyb



## Kabina



## Oznaczenia

1. Liniowa zerująca w rozdzielni dźwigowej
2. Ogranicznik prędkości
3. Korpus silnika prędkości, prądnicę W-L i wzbudnicy
4. Korpus silnika napędowego i prądnicę tachometrycznej
5. Dolny segment listwy zerującej tablicy stycznikowej
6. Płyta zerująca w skrzynce zaciskowej na kabinie
7. Masłownik krzykowy
8. Kontakt zwisu lin
9. Zespół napędu drzwi automatycznych
10. Osmiennienie kabiny
11. Wzmocniacz fotokomórki drzwi automatycznych
12. Kasetka do jazdy kontrolnych
13. Gniazdo wtykowe na kabinie
14. Kasetka dyspozycyjna (Przyc. Stop)
15. Wtycznik krancony
16. Kontakt chwyłaczy
17. Gniazdo wtykowe pod kabiną
18. Drzwi przystankowe
19. Kontakty drzwiowe
20. Wtycznik krancony
21. Wtycznik sterowania
22. Kontakt obciążnika lin
23. Kontakt zderzaka docowego


6	3006-001
5	3005-001
4	2007-002
3	2007-001
2	2006-001
1	2005-001
L.p.	Występuje w schemacie

## Uwagi:

1. Schemat dotyczy połączeń instalacji ochronnej dźwigów o  $V=1,7\text{m/s}$ .
2. Przewód zerowy linii zasilającej łączyć z 00 listwy zerującej.
3. Główny przewód uziemiający w postaci bednarki ocynkowanej  $\Phi 25$  mocowany bezpośrednio na murze przy pomocy wstrzeliwanych kołków M6, podkładek sprężystych, nakrętek M6 co 1,5m łączyć przez zesrubowanie z uziomem (widok „W2”) oraz z przewodem Cu 60 mm² gołym z zaciskiem „00” listwy 1.
4. Połączenia głównego przewodu uziemiającego, podaje widok „W1”.
5. Aparaty bezpieczeństwa umieszczone w szybie łączyć z głównym przewodem uziemiającym przewodem Cu 2,5 mm² gołym.
6. Instalację ochronną, urządzeń w maszynowni i kabinie prowadzić przewodem izolowanym we wspólnych rurkach z przewodami instalacji roboczej. Przekrój przewodów instalacji ochronnej jak przewodów instalacji roboczej nie mniejsze niż 15 mm². Kolor przewodów ochronnych biały.
7. Śruby zaciskowe, podkładki i nakrętki stalowe, ocynkowane.
8. Liczby podane na schemacie nad obrysami oznaczają numery aparatów elektrycznych wg. odpowiednich schematów.
9. Liczby podane w kole są, numerem oznaczeń.
9. Połączenie linią, przerywaną, wykonac tylko dla dźwigów  $V=1,7\text{m/s}$ .

## Widok „W1” Podziałka 1:1

## Widok „W2” Podziałka 1:2



Otrzymują

Opracował

Sprawił

Zatwierdził


Zastępuje

Symbol

Data

Nr. arch:





**Uwaga:**

1. Połączenia oznaczone linią przerywaną, wykonywać tylko dla grupy dźwigów
2. Liczby oznaczają numery aparatów np. 274- gniazdo wtykowe na tablicy stycznikowej
3. Liczby w nawiasie obok numerów aparatów oznaczają zaciski na aparatach
4. Schemat dotyczy instalacji roboczej dźwigów o  $V=1,7\text{ m/s}$

4	2007-002
3	2007-001
2	2006-001
1	2005-001
L.p.	Występuje w schemacie

Otrzymują			Zasłupie	
			Symbol	Data
Wykonat <i>lewin</i>			Sprawdził	3.12.10
Zatwierdził			Nr. arch.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja doboru zabezpieczeń  
i przewodów obwodu siłowego.

Symbol

J12-004

Data

Str. 1

Przekroje przewodów, rodzaj i wielkość zabezpieczeń  
silników dźwigowych stosowanych do dźwigów osobowych  
 $V = 1 \text{ m/sek}; 1,7 \text{ m/sek}; 2,5 \text{ m/sek}.$

### 1. W s t e p.

Silniki oisobieżne dźwigowe winny cechować się bardzo wysoką jakością. Wymagania techniczne stawiane obecnie silnikom dźwigowym gwarantują ich niezawodną pracę.

Aby silniki dźwigowe pracowały bez uszkodzeń i zbędnych wyłączeń, wymagania stawiane źródłem zasilania, instalacją zasilającą i aparatem zabezpieczającym są również wysokie.

2. Niniejsza instrukcja podaje typy silników i dobór przekrojów przewodów zasilających oraz zabezpieczeń / przekaźniki termobimetalowe i bezpieczniki topikowe/ dla poszczególnych typów dźwigów.

3. W tabelarycznym ujęciu podaje się typ silnika, moc, prąd znamionowy, prąd rozruchowy, przekrój przewodów wewnętrznej linii zasilającej, przekrój przewodów zasilających od tablicy sterowej stycznikowej do silnika, prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowych, zakres przekaźników termobimetalowych, typ stycznika sieciowego.

Przykład doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów.

Dane: silnik o mocy 9,5 kW;  $I_n = 22,5 \text{ A}$ ;  $I_r = 77 \text{ A}$ ;

współczynnik  $k = 1,5$ ;

$$I_b = \frac{I_r}{k} = \frac{77}{1,5} = 51,2 \text{ A}$$

bezpiecznik w maszynie 60A - przekrój przewodów w maszynie wg grupy 3 Cu 10 mm<sup>2</sup>; bezpiecznik w wewnętrznej linii zasilającej 80 A - przekrój w.z.l. wg grupy 1 Cu 25 mm<sup>2</sup>.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol KIN *[signature]*

Sprawdził Todtleben *[signature]*

Zatwierdził

Nr archiw.



**Silniki dwubiegowe dwuwzwojenione prądu zmie-  
nnego dla dźwigów o szybkości  $V=1,0$  m/sek**

**Uwaga:**

Wsk	A	N153-III-60	zakres	20-30A
	B	N153-III-60	-I-	20-30A
C	D	N153-III-60	-II-	30-45A
	E	N153-III-60	-III-	30-45A
F	G	N153-III-60	-IV-	45-60A
	H	N153-III-60	-V-	45-60A
G	I	N153-III-60	-VI-	60-80A
	J	N153-III-60	-VII-	60-80A
H	K	N153-III-60	-VIII-	60-80A
	L	N153-III-60	-IX-	60-80A

- 1) Przenośniki w izolacji gumowej lub z poliwinitu
- 2) Przekroje przewodów nie wymienione w instrukcji, prowadzone do maszyn elektrycznych nie mogą być mniejsze niż 2,5 mm<sup>2</sup> Cu
- 3) Dla przewodów aluminiowych przekrój podany w tabeli zwiększyć o 50%
- 4) Silnik wyposażony w wentylator
- 5) Przez producenta silników
- 6) Typ wkładek topkowych Bmto 200

$V=1,0$ m/sek.									
Liczba	Typ silnika	Długość silnika	Moc silnika	Prąd znamionowy silnika		Prąd rozruchowy silnika		Tabela rozdziału	
				A	A	A	A	typ	zakres
4	DUMRF 200 4)	925 220	6 15	20V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	30-45 20-30	Prąd znamionowy
6	DUMRF 400 4)	940 225	8 22,5	220V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	30-45 20-30	Prąd znamionowy
8	DUMRF 400 4)	940 225	8 22,5	220V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	30-45 20-30	Prąd znamionowy
12	DUMRF 400 4)	940 225	8 22,5	220V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	220V 380V 500V	30-45 20-30	Prąd znamionowy

Otrzymują:				Zasłępuje	
Nykonat	Kin	Rein	Sprowadzi	Symbol	Data
			Taddeben 28.08.67	Zalmerdzt. Zoba	Mr. archm.









ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

# ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Maszyny stosowane do  
napędu dźwigów w ukła-  
dach Ward-Leonarda

Symbol

J12-004

Data

Str. 4

Udźwig		Silnik prądu zmiennego		Prądnicą prądu stałego		Wzbudnica		Silnik prądu stałego	
Osób	KG	Typ	Moc KW	Typ	Moc KW	Typ	Moc KW	Typ	Moc KW
6	500	MAC 20t	19	LD19t	14,5	LD11		LD21t	12
8	630	MAC 21t	24	LD21t	20	LD11		LD23t	17
10	800								
12	960	MAC 23t	36	LD23t	29	LD11		LD23t	17
15	1200							LD25t	26
20	1600	MAC 24t	50	LD25s	42	LD12		LD27s	33
8	630							LAA53	12
10	800	MAC 23t	36	LD23t	29	LD11		LBA 74	17
12	960								
15	1200								
20	1600	MAC 24t	50	LD25s	42	LD12		LAA85	25
$v = 1,7 \text{ m/sek.}$					$v = 2,5 \text{ m/sek}$				

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał Kin

Pielus

Sprawdził

Łodziecki

Zatwierdził

Zatna

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja doboru zabezpieczeń  
i przewodów obwodu siłowego.

Symbol

712-004

Data

Str. 5

### Instalacja zasilająca urządzenia dźwigowe.

Instalację wykonuje zamawiający dźwig z zachowaniem poniższych warunków:

1. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN.
2. Przekroje przewodów i wielkość zabezpieczeń w zależności od rodzaju dźwigu / mocy silnika / podane są w tabelach niniejszej instrukcji /str. 2 i 3 /;
3. Wyłącznik dźwigu należy umieścić na najniższym, najczęściej używanym przystanku – w miejscu widocznym i łatwo dostępnym;  
Osłokone i zamknięte na klucz drzwi szafki wyłącznika powinny być zaopatrzone w napis: " WYŁĄCZNIK DŹWIGU "
4. Przewody obwodu siłowego doprowadzone do maszynowni;  
Długość wyprowadzonych przewodów z wypustu w ścianie przy drzwiach wejściowych powinna wynosić 3 m.
5. Zamawiający dźwig wykonuje kompletną instalację oświetlenia maszynowni i szybu dźwigowego – oświetlenie szybu lampami kanałowymi rozmieszczonymi wzdłuż ściany szybu co około 10 m;  
Linia zasilająca oświetlenie szybu zaopatrzona winna być w oddzielny wyłącznik i bezpiecznik topikowy.  
Oświetlenie maszynowni zabezpieczone bezpiecznikiem i zaopatrzone w wyłącznik umieszczony przy drzwiach maszynowni ;  
W maszynowni należy zainstalować gniazdo wtykowe 10 A z bolcem uziemiającym.
6. Do podszybia należy doprowadzić instalację uziemienia ochronnego.
7. Tablicę rozdzielczą zasilającą urządzenia dźwigowe dostarcza producent dźwigu.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał KIN *Pint*

Sprawdził

*Todtleben*

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja doboru zabezpieczeń  
i przewodów obwodu siłowego.

Symbol

J12-004

Data

Str. 6

8. Zamawiający dźwig obowiązany jest wyposażyć maszynownię w transformator bezpieczeństwa i lampę przenośną na napięcie 24 V. -

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonel KIN

*Puty*

Sprawdził

*Tootleben 28.07.67*

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

# ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA


## Schemat instalacji zasilającej urządzenia dźwigowe

Symbol

Data

J12-004

Str. 7



### Uwaga:

1. Przy sieci trójfazowej czteroprzewodowej jako ochronę przed porażeniem stosować zerowanie
2. Przy sieci trójfazowej trzyprzewodowej jako ochronę przed porażeniem stosować uziemienie

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonai *kin Rut*

Sprawdził *Todleben*

Zatwierdził *Zotna*

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEN DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

MASZyny PRADU STAŁEGO DLA DŹWIGOW  
O PRĘDKOŚCI 1,7 m/sek.  
Układy Ward-Leonarda/

Symbol

Y 13-020

Data

Str. 1

H. Westin/Weinberger  
tł. mgr inż. T. Żoźna

HI 4442-2

1. Treść informacji.

Informacja niniejsza obejmuje zakres stosowania i główne dane przetwornic i silników /stanowiących zapas magazynowy/.

2. Moc.

Przy ustalaniu mocy należy liczyć około 1 kw na osobę przy prędkości 1 m/sek dla napędu reduktorowego, t.zn. zakładając całkowity współczynnik sprawności ok. 40 %.

W załączniku 1 podane zostały typy silników, moce i reduktory dla różnych wariantów udźwigu i prędkości.

3. Przetwornice.

Przetwornica składa się z trzech maszyn / silnik napędowy prądu zmiennego, prądnicą i wzbudnicą/ posiadających wspólny wał i połączonych w jedną jednostkę. Patrz załącznik 2.

Przetwornica wyposażona w łożyska kulkowe pracuje przy 1450 obrotach na minutę.

4. Silnik prądu zmiennego.

Przetwornica napędzana jest ostrobiegunowym asynchronicznym silnikiem trójfazowym albo z wirnikiem krótkoswarym, albo pierścieniowym.

Oznaczenia silnika są: NBC lub MAC.

Katce rozruchu i prąd rozruchowy zmniejszany jest w typie NBC opornikami pierwotnymi, a przy typie MAC opornikami wtórnymi. Silniki te są specjalnie skonstruowane dla pracy cichej

Otrzymuje			Zostaje	
			Symbol	Data
Wykonet	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archiw.	





ZAKŁADY,  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

MASZYNY PRĄDU STAŁEGO DLA DŹWIGÓW  
O PRĘDKOŚCI 1,7 m/sek  
z Układy Ward-Leonarda/

Symbol

Data

J13-020

Str. 2

HI 4442-2

### 5. Przetwornica prądu stałego.

Łączniki 1 i 2 zawierają typy generatorów dla przetwornic. Litera "t" po określeniu typu oznacza maszyny cichobieżne, to zn., że ich moc jest mniejsza niż moc generatorów standardowych dla uzyskania cichobieżności. Litera "s" oznacza wykonanie standardowe. Generator jest tak skonstruowany, że dopuszcza się komutację w wysokości 2,2 prądu znamionowego.

Napięcie nominalne wynosi 220 V-.

Generator posiada uszyczenie dla samowzbudzenia i dwa uszyczenia dla oddzielnego wzbudzenia.

### 6. Wzbudnica.

Wzbudnica w zespole przetwornicy ma oznaczenie typu LD11 lub LD12 w/g łącznika 1 i 2. Wzbudnica posiada jedno uszyczenie szeregowe i jedno uszyczenie dla samowzbudzenia w/g łącznika 3. Napięcie nominalne wynosi 110 V-.

### 7. Silnik dźwigowy.

Silnik prądu stałego wyposażony jest w łożyska kulkowe i może komutować prąd rozruchowy w wys. 2,2 prądu znamionowego.

Silnik z oznaczeniem "t" w łączniku 1 jest podawany o mniejszej mocy, aby uzyskać wymaganą cichobieżność. Litera "s" oznacza silnik standardowy.

Napięcie nominalne wynosi 220 V- przy 980 obr/min.

Dane w łącznikach 1 i 4.

W przypadku zastosowania silnika z tachogeneratorem i wyłącznikiem odśrodkowym t.zn. powyżej 1 m/sek silnik, tachogenera-

Otrzymuje

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol

Sprawdzil

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

MASZYNY PRĄDU STAŁEGO DLA DŹWIGÓW  
O PRĘDKOŚCI 1,7 m/sek  
/Układy Ward-Leonarda"/

Symbol

J13-020

Data

Str. 3

HI 4442-2

tor i wyłączniki stanowią jedną całość montażową.

Tachogenerator ma oddzielne wzbudzenie i małą indukcyjność.

Wyłącznik odśrodkowy typu ABCŁ nastawiany jest przy pomocy sprężyny i otwiera przy przekroczeniu prędkości o 20 %

/ każdy kierunek obrotów musi być nastawiony/.

### 8. Transdaktor.

Transduktory, dla których dimensionowane są generatory,

mają oznaczenia YCTD 30 /30W/ i YTCD 120 /120W/ w/g załączni-  
ka 1. Sprzętzenie Push-pull dla 220 V ~ .

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonet

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD - INFORMACJA TECHNICZNA

Maszyny prądu stałego dla dźwigu o  
prędkości  $1,7 \frac{m}{sek}$   
układy Ward - Leonarda.

Symbol  
J13-020

Data  
Str.

HJ4442-2.

Załącznik nr. 1a.

Prędkość m/sek	1)	Wzrost max	Reduktor HSE	Sprężyno wzrostu	Silnik dźwigowy				Przetwornica								Transduktor (wzmocniacz magnetyczny)	
					Typ	Obroty obr./min	Moc kW	Opornik szere- gowy ze stojanem	x	Silnik prądu zmiennego				Prędnica prądu stałego				
										Typ	Moc kW	Prąd nominalny A	Prąd rozruchowy A	Typ	Moc kW	Opornik szerego- wy ze stojanem		Wzbudnica LD
1.0	6p	41	63141097	LD17t	990	6,5	40	x	MBC19t	13,5	26	90	LD17t	10	48	11	30	
1.0	8p	51	63141099	LD19t	960	9	40	x	MBC19t	13,5	26	90	LD17t	10	48	11	30	
1.0	10p	51	63131099	LD21t	960	12	40	x	MBC19s	13,5	26	90	LD17t	10	48	11	30	
1.0	12p	51	63141099	LD21t	960	12	40	x	MAC20t	19	37	115	LD19t	14,5	40	11	120	
1.0	15p	71	63141098	LD23t	990	17	40	x	MAC21t	24	47	130	LD21t	20	32	11	120	
1.0	1,5t	71	63141098	LD23t	990	17	40	x	MAC21t	24	47	130	LD21t	20	32	11	120	
1.0	20p	71	63131098	LD25t	990	26	40	x	MAC21t	24	47	130	LD21t	20	32	11	120	
1.0	2t	71	63141098	LD25t	990	26	40	x	MAC23t	36	67	140	LD23t	29	27	11	120	
1.0	2,5t	91	63141267	LD27s	890	34	40	x	MAC24t	50	92	160	LD25s	42	21	12	120	
1.0	3t	91	63141267	LD29s	890	47	40	x	MAC24t	50	92	160	LD25s	42	21	12	120	

x t = cichobieżny, s = standard

xx przy 380 V

xxx z opornikiem rozruchowym

i) p - osób, t - ton.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonot

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD - INFORMACJA TECHNICZNA

Maszyny prądu stałego dla dźwigu o  
prędkości  $1,7 \frac{m}{sek}$

Układy Ward - Leonarda.

Symbol

J13-020.

Data

Str.

HJ 444-2

Załącznik nr. 1b.

Prędkość m/sak	Ładźwig max. osób	Reduktor HSE	Sprężęto w/g rysunku	Silnik dźwigowy				Przetwornica								T.ansduktor (wzmacniacz magnetyczny)
				Typ	Obroty obr/min	Moc kW	Opornik szere- gowy ze stojanem	Typ	Moc kW	Prąd nominalny xx	Prąd rozruchowy xxx	Typ	Moc kW	Opornik szerego- wy ze stojanem	Wzbudnica	
1,7	4	42	63141097	LD17t	1160	7,5	40	MBC19t	13,5	26	90	LD17t	10	48	11	30
1,7	5	52	63141099	LD19t	990	9	40	MBC19t	13,5	26	90	LD17t	10	48	11	30
1,7	6	52	63141099	LD21t	990	12	40	MAC20t	19	37	115	LD19t	14,5	40	11	120
1,7	8	52	63141099	LD23t	990	17	40	MAC21t	24	47	130	LD21t	20	32	11	120
1,7	10	72	63141098	LD23t	1160	20	40	MAC21t	24	47	130	LD21t	20	32	11	120
1,7	12	72	63141098	LD23t	1160	20	40	MAC23t	36	67	140	LD23t	29	27	11	120
1,7	15	92	63141267	LD25t	1040	27	40	MAC23t	36	67	140	LD23t	29	27	11	120
1,7	20	92	63141267	LD27s	1040	39	40	MAC24t	50	92	160	LD25s	42	21	12	120

x t - cichobieżny, s - standard

xx przy 380V

xx z opornikiem rozruchowym

Otrzymują

Zostępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEN DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Maszyny prądu stałego dla dźwigu o  
prędkości  $1.7 \frac{m}{sek}$   
Ukrady Ward - Leonarda

Symbol	Data
J13-020	
	Str.

H14442-2.

załącznik 2.

Silnik dźwigowy 220 V 980 <sup>obr</sup> / <sub>min</sub>		Prędnica tachometryczna Typ LD8		Wybacznik ograniczający prędkość ABC 11		Wymiary wg rysunku.	
x	Typ	Moc					
	LD17t	6,5				441602	
	LD19t	9				251025	
	LD21t	12				247439	
	LD23t	17				252596	
	LD25t	26				251298	
	LD27t	31					
	LD27s	38					
	LD29s	60				252942	

Przetwornica : napięcie wyjściowe 220V przy 1450 $\frac{obr}{min}$											
Prądnica		Silnik prądu zmiennego				Tłumiki wibracji					
x	Typ	Moc kW	Typ	Moc kW	Prąd nominalny xx	Prąd xx	Prędkość obrotowa xx	Prędkość obrotowa xx	Wymiary wg rysunku	Typ	Typ
LD17t	10	MBC19t	13,5	26	90	0,6	LD11	260536	5036	YTCD 30	
LD19t	14,5	MAC20t	19	37	115	0,375	LD11	4492642	7536	YTCD 120	
LD21t	20	MAC21t	24	47	130	0,375	LD11	4492649	7536	YTCD 120	
LD23t	29	MAC23t	36	67	140		LD11	4492643	7536	YTCD 120	
LD25t	42	MAC24t	50	92	160	0,675	LD12		100/42	YTCD 120	
LD29s	70	MAC26t	80				LD12	4492651	11/30	YTCD 120	

z - obchodzie

przy 380V

wzrost przy MAC, pierwotne przy MBC

Otrzymują

Wykonat

Sprawdzit

Symbol	Data



# REMB

ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Prądnicą prądu stałego i wzbudnica  
dla przetwornicy 1450  $\frac{obr}{min}$

Symbol

J13-020


Data

Str.

Prądnicą prądu stałego

HJ 4442-2.


Załącznik nr. 3.



Typ LD *	Moc P KW	Uzwojenie wzbudz. Rf 15°C Ω	Uzwojenie wirnika Ra 15°C Ω	Uzwojenie komutacyj. Rk 15°C Ω	Rd 15°C Ω	Uzwojenia regulacyjne Rg Ω R <sub>H</sub> 15°C	314 Ω	353 Ω
17t	10	67.5	0,244	0,127	18,6	58	72/48	160/120
19t	14,5	65	0,192	0,083	20	58	72/40	160/120
21t	20	49	0,112	0,0405	21,2	55	72/32	160/130
23t	29	37	0,0645	0,0255	21	54	72/27	160/130
25s	42	33	0,052	0,016	20	55	72/21	160/130
(29s)	70	20.5	0,022	0,0082	20	51	19,2/	160/130

\* t - cichobieżne  
s - standard

wzbudnica



Typ LD	Moc P KW	Uzwojenie wzbudzenia Rf 15°C Ω	Uzwojenie wirnika Ra 15°C Ω	Uzwojenie szeregowe Rs 15°C Ω	312 Ω
11	1,3	110	1,4	0,29	160/80
12	2,0	122	0,7	0,091	160

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonął

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Silnik prądu stałego i prądnica tachometryczna

obroty 980  $\frac{obr}{min}$

Symbol  
J13-020


Data

Sir.

HJ.4442-2

Silnik dźwigowy


złącznik nr. 4



Typ *	MOC	Uzwojenie wzbudzenia $R_F 15^\circ C$	Uzwojenie wirnika $R_A 15^\circ C$	311
LD	kW	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
17t	6.5	28,5	0.302	40/12
19t	9	29	0,26	40/12
21t	12	26	0,112	40/12
23t	17	22.4	0,0645	40/12
25t	26	16	0,07	40/12
(27t)	31	14	0,057	40/12
27s	38	14	0.047	40/12
29s	59	11.8	0.022	40/12

\* t - cichobieżny  
s - standard.

Prądnica tachometryczna



Typ	MOC	Uzwojenie wzbudzenia $R_F 15^\circ C$	Uzwojenie wirnika $R_A 15^\circ C$	358
LD	P W	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
8	250	108	11	630/250

Zastępuje

Symbol

Data

Sprawił

Zatwierdził

Nr. archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

REGULACJA UKŁADU WARD-LEONARDA w/g  
AS do prędkości 1,7 m/sek  
OPIS IDEOWY.

Symbol

313-035

Data

Str. 1

H. Westin/Weinberger  
tł.inż. T. Żołna

HI 6312.0-43.

### 1. Wprowadzenie.

Poniżej podany będzie opis ideowy systemu regulacyjnego dźwigów ASEA-GRAHAM z napędem Ward-Leonarda sterowanym transduktorami o prędkości do 1,7 m/sek.

Opis ten należy czytać przed opisem sterowania i uruchamiania dźwigów z napędem W-L.

### 2. Zamknięty system regulacji.

Figura 1 przedstawia proste sprzężenie, które pozwoli objaśnić zasadę systemu regulacyjnego.

Napięcie referencyjne  $E_{ref}$  sprzężone jest z napięciem prądnicy  $E_g$  i różnica tych napięć oddziałuje na wzbudzenie prądnicy.

Przy pomocy potencjometru referencyjnego po lewej str. rys. następuje napięcie referencyjne. Wielkość tego napięcia daje żądane napięcie prądnicy. W momencie, kiedy silnik stoi, to zn. gdy napięcie prądnicy wynosi 0 V istnieje różnica pomiędzy  $E_{ref}$  i  $E_g$ . To napięcie wynikające z różnicy doprowadzone <sup>jest</sup> do uzwojenia wzbudzenia prądnicy i powoduje, że napięcie prądnicy wzrasta od 0 V do pewnej wielkości, przy czym silnik rusza. Całość stabilizuje się, gdy różnica między  $E_{ref}$  i  $E_g$  jest mała.

### 3. System regulacji wzmacniaczami.

Ponieważ  $E_g$  powinno być prawie równe  $E_{ref}$ , należy napięcie różnicowe wzmocnić. Na figurze 2 dołączono wzmacniacz złożony z dwóch transduktorów. Różnica między  $E_{ref}$  i  $E_g$  staje się napięciem wejściowym dla tych dwóch transduktorów. Gdy to napię-

Otrzymują			Zastępuje	
Wykonol			Symbol	Data
Sprawdził			Nr archiw.	
Zatwierdził				





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

REGULACJA UKŁADU- WARD-LEONARDA w/g

ASe do prędkości 1,7 m/sek

OPIS IDEOWY.

Symbol

J13-035

Data

Str. 2

HI 6312.0-43.

cie wynosi dokładnie zero, napięcie wyjściowe transduktorów są sobie równe. Ponieważ strumienie pola G i H prądniczy działają przeciwsobnie, napięcie  $E_g$  wynosi 0 V. Silnik nie jest pod napięciem i jest nieruchomy. Jeśli natomiast nastavimy pewne napięcie referencyjne  $E_{ref}$  transduktory otrzymują napięcie sterujące, które zwiększa napięcie wyjściowe jednego transduktora a zmniejsza napięcie wyjściowe drugiego transduktora. Różnica między strumieniami G i H wywołuje napięcie w prądniczy i silnik rusza. Całość stabilizuje się, gdy różnica między napięciem referencyjnym i napięciem prądniczy jest mała. Ta mała różnica daje takie napięcia wyjściowe z transduktorów, że prądnicza utrzymuje pewne napięcie i silnik obraca się z prędkością, która została nastaviona na oporniku referencyjnym. Jeśli napięcie referencyjne zmieni znak / plus i minus/ zwiększy się napięcie wyjściowe drugiego transduktora i zmniejszy napięcie wyjściowe pierwszego transduktora, a więc nastąpi zjawisko przeciwne do opisanego poprzednio. Różnica między strumieniami G i H będzie odwrotna i prądnicza daje napięcie przeciwne poprzedniemu, a silnik rusza w przeciwnym kierunku. Całość stabilizuje się ponownie, gdy różnica między  $E_{ref}$  i  $E_g$  jest mała. Figura 2b przedstawia wzmacniacz składający się z 2-ch transduktorów. Do zacisków 3 i 4 doprowadzone jest napięcie sieci 220 V, 50 Hz. <sup>U</sup>zwojenie sterujące znajduje się między zaciskami 7-8. Napięcia wyjściowe występują między zaciskami 51-52 i 61-62.

W figurze 2 c przedstawiono krzywą magnesowania wzmacniacza.

Otrzymują			Zastępuje	
			Symbol	Data
Wykonał	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archiw.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

REGULACJA UKŁADU WARD-LEONARDA w/g

ASe do prędkości 1,7 m/sek.

OPIS IDEOWY.

Symbol

3 13-035

Data

Str. 3

HI 6312.0-43

Krzywą obrysuje wzrost napięcia wyjściowego między zaciskami 51 i 52, gdy wzrasta napięcie wejściowe. na uzwojeniu sterującym 7-8. Wynosi one dla wzmacniacza transduktorowego YTCD50 do ok. 40 V i dla YTCD 120 do ok. 80 V. Sprzężenie z dwóch transduktorów zasilających jedno wzbudzenie nazywamy sprzężeniem typu "push-pull".

### 5. Regulacja napięciowa

Gdy kabina stoi i hamulec jest zacisnięty reguluje się napięcie prądniczy na zero. Pokazane jest to w figurze 3. Obwód sterujący połączony jest z potencjometrem przez napięcie Eg.

Gdy kabina stoi, napięcie prądniczy powinno być możliwie bliskie zera. Napięcie referencyjne jest równe zero V i system regulacyjny usiłuje utrzymać napięcie prądniczy w pobliżu zera. Gdy dźwig jedzie ze stałą prędkością, napięcie prądniczy jest również stałe.

Jak opisano powyżej i w/g figurę 2a istnieje napięcie referencyjne, które określa żadaną prędkość dźwigu. Napięcie referencyjne porównywane jest z napięciem prądniczy /sprzężenie/wzrostne/.

Dla naszych dźwigów napięcie referencyjne wynosi dla maksymalnej prędkości ok. 50 V, dla prędkości rewizyjnej 0,5 m/sek około 25 V.

Dla prędkości dojazdowej napięcie referencyjne liczone w woltach równa się prędkości liczonej w centymetrach na sekundę dzielonej przez 2. Przy jeździe do góry napięcie referencyjne ma jakąś biegunowość, przy jeździe w dół odwrotną. To samo

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

REGULACJA UKŁADU WARD-LEONARDA w/g  
ASo do prędkości 1,7 m/sek.

OPIS IDEOWY

Symbol

J13-035

Data

Str. 4

HI 6312.0-43

odnosi się do biegunowości napięcia prądnic.

Aby prędkość dźwigu nie była zależna od obciążenia, np. jazda pustej kabiny w dół i w górę, pomiar napięcia prądnic powinien odbywać się <sup>nie</sup> tak jak na figurze 3a lecz tak jak na figurze 3b.

K jest uzwojeniem komutacyjnym silnika / i ew. prądnic/.

Te, co jest teraz regulowane, jest nie tylko napięciem prądnic, ale także czymś, co zależy od prądu przepływającego przez silnik.

Jeśli przez silnik przepływa duży prąd / np. jazda w dół z pustą kabiną/, napięcie mierzone równa się  $E_g - RI$ . Napięcie re-

ferencyjne  $E_{ref}$  jest więc większe niż mierzone napięcie  $E_g - RI$ .

Różnica  $E_{ref} - (E_g - RI)$ , która zasila wejście <sup>do</sup> wzmacniacza 7-8

jest wzmacniona, napięcie prądnic wzrasta i ilość obrotów silnika osiąga taką wartość, jak przy jeździe pustej kabiny do

góry. Tak więc prędkość kabiny staje się niezależna od obciążenia.

Nastawienie niezależności od obciążenia dokonuje się przy pomocy środkowego zacisku włączanego równolegle z uzwojeniem

komutacyjnym *silnika*. Przy hamowaniu elektrycznym aż do zatrzy-

mania kabiny napięcie referencyjne ustawione zostaje na zero

i hamulec mechaniczny jest tak długo luzowany, aż kabina się

zatrzyma. Po tym otwiera się kontakt "a" /figura 3b/ i niezależ-

ność od obciążenia zostaje wyłączona.

### 5. Regulacja przyspieszenia.

To co będzie powiedziane o przyspieszeniu odnosi się także do opóźnienia.

Gdy dźwig ma ruszyć, napięcie referencyjne przełączone zostaje

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

REGULACJA UKŁADU WARD-LEONARDA w/g  
ASe do prędkości 1,7 m/sek.

Symbol

J 13-035

Data

Opis ideowy

Str. 5

HI 6312.0-43

z 0 V na 50 V.

W pierwszym momencie napięcie prądniczy równa się zero i różnica między napięciem referencyjnym a napięciem prądniczy t.j. tak zwane napięcie sterujące /na figurze 4-Est/ jest równe napięciu referencyjnemu.

Aby tak wysokie napięcie sterujące nie wywoływało zbyt dużego przyspieszenia wpływ napięcia sterującego ograniczony zostaje opornikiem reagującym na zmianę napięcia, na figurze 4 oznaczonym przez Z. Składa się on z dwóch diod Zenera.

Gdy napięcie sterujące jest małe, przez Z nie przepływa żaden prąd. Gdy jedynka napięcie sterujące wzrasta Z staje się przewodzącą dla prądu. Z ogranicza napięcie sterujące do kilku volt /ok.5 V/. Takie napięcie sterujące jest wystarczające doysterowania transduktorów i różnica między strumieniem G i strumieniem H podwyższa napięcie prądniczy.

Na figurze 4 jest pokazany jeszcze jeden strumień magnetyczny /uzwojenie wzbudzenia/ prądniczy oznaczony przez D.

W uzwojeniu tym indukowane jest napięcie proporcjonalne do przyrostu całkowitego strumienia wzbudzania prądniczy. Tak, jak w transformatorze w uzwojeniu tym indukuje się napięcie, które jest proporcjonalne do zmiany przepływu na sekundę w strumieniach prądniczy. Napięcie to traktowane jest jako "odpowiedź" i doprowadzane jest do transduktorów.

Napięcie uzwojenia D utrzymuje przyrost napięcia prądniczy poniżej pewnej granicy, to znaczy, że uzyskuje się ograniczone przyspieszenie. W czasie całego przebiegu przyspieszenia

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data


Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEN DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

REGULACJA UKŁADU WARD-LEONARDA w/g

ASo do prędkości 1,7 m/s.

OPIS IDEOWY

Symbol

3 13-035

Data

Str. 6

HI 5312,0-43

porównywana jest ograniczone przez  $\Sigma$  napięcie sterujące z napięciem uzwojenia D tak, że występuje regulacja przyrostu strumienia prądnicy na sekundę.

Gdy silnik osiągnął żadaną ilość obrotów, a więc różnica między napięciem referencyjnym i napięciem prądnicy jest mała, t.j. zn. napięcie sterujące też jest małe, ustaje wpływ  $\Sigma$ .

Jednocześnie ustaje przyrost napięcia prądnicy i napięcie na uzwojeniu D równa się 0.

System regulacji przechodzi teraz na funkcjonowanie w/g figury 2a, to zn. na regulację napięcia prądnicy.

### 6. Wzbudzenie własne prądnicy.

Aby można było zastosować mniejsze transduktory niż wynika to z żadanego wzbudzenia /magnesowania/ prądnicy, prądnica posiada uzwojenie samowzbudzenia. Uzwojenie to oznaczono na figurze 5 jako F.

Przez nastawienie opornika połączanego szeregowo z F, można uzyskać przy pełnym napięciu prądnicy całkowite wzbudzenie z uzwojenia F., przyczem oba transduktory dla strumieni G i H są równe i przeciw sobie skierowane. Strumienie G i H działają przeciw sobie i znoszą się wzajemnie.

### 7. Regulacja prądnica tachometryczna.

Przy prędkości kabiny powyżej 1 m/sek regulacja wyżej opisana nie jest wystarczająco dokładna. Silnik wyposażony zostaje w prądnicę tachometryczną. Napięcie wyjściowe prądniczki tachometrycznej jest dokładną miarą obrotów silnika /prędkości dźwigu/.

Otrzymał

Wykonał

Zatwierdził

Zatwierdził

Zatwierdził

Symbol

Data

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

REGULACJA UKŁADU WARD-LEONARDA w/g  
ASo do prędkości 1,7 m/sek.  
OPIS IDEOWY

Symbol

313-035

Data

Str 7

NI 6312.0-43

Napięcie prądniczki tachometrycznej zastępuje napięcie prąd-  
nicy i większą część spadku napięcia na uswojeniu K w syste-  
mie regulacji.

Gdy tylko dźwig się zatrzyma i hamulec mechaniczny zostanie  
włączony regulacja tachometryczna jest wyłączona. Regulacja  
stojącej kabiny przebiega tak samo, jak w punkcie 4.

Otrzymał

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

# ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Regulacja dla W-L.

Symbol

J 13-035

Data

Str.

HJ63120-43.

Załącznik nr.1.

Fig.1




Fig.2a




Fig.2b




Fig.2c




Fig.3a




Fig.3b




Fig.4





Fig.5



Opracowanie

Zastępuje

Symbol

Data


Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEN DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD - INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHAMIANIE DŹWIGU Z NAPIĘDEM  
WARD-LEONARDA TYPU AS<sub>e</sub>-N 30.

Symbol

313-057

Data

Str. 1

H. Westin/Stuva

HI 6312.0-74

tl.inż.T.Żołna

### 1. Uruchamianie napędu przed założeniem lin.

#### 1.01. Wstęp.

Sprawdzić, czy wszystkie połączenia między przetwor-  
nicą, silnikiem dźwigowym i tablicą sterową dokona-  
ne są prawidłowo.

Zmostkować wszystkie obwody bezpieczeństwa, obwód  
kontaktów drzwiowych i rygeli oraz wyłączników krań-  
cowych.

Odłączyć przewód prowadzący do wirnika silnika dźwi-  
gowego /P 27/, uzwojenie wzbudzenia własnego prądni-  
cy /P 33/, połączenie do uzwojenia wzbudzenia D  
/P 35/ i połączenie z prądnicą tachometryczną /P 61/  
Zmostkować 216 - styki 15-16, aby zapewnić sprzęże-  
nie zwrotne napięciowe /regulacja napięcia/.

Włączyć bezpiecznik sterowania /287/, wzbudnicy  
/288/, sygnalizacji /289/ i wzbudzenia prądnic  
/298/.

#### 1.02. Napięcie sterujące i sygnalizacyjne.

Włączyć wyłącznik główny /20/. Sprawdzić, czy napię-  
cie sterujące mierzone w obsadzie bezpiecznika 287  
wynosi 50-55 V prądu stałego i napięcie obwodu sy-  
gnalizacji mierzone w obsadzie bezpiecznika 289  
wynosi 18-22 V prądu stałego.


Wkręcić bezpiecznik 287. Dotknąć na kilka sekund  
kablem naciśki P 131 i P 41 dla namagnesowania  
wzbudnicy. Potem włączyć spowrotem S 1.

#### 1.03. Uruchomienie przetwornicy, kierunek obrotów, wzbudzenie.

Naciśnąć na krótki moment przełącznik przetwornicy  
604. Sprawdzić, czy przetwornica obraca się we  
właściwym kierunku. Ewentualnie zamienić fazy przy

Otrzymuje			Zasługuje	
Wykonol			Symbol	Data
Sprawdził			Nr archiw.	
Zatwierdził				





ZAKŁADY  
URZĄDZEN DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DZWIGU Z NAFEDEM  
WARD-LEONARDA TYPU ASe-N30.

Symbol

J13-057

Data

Str. 2

HI 6312.0-74.

silnika. Nacisnąć przełączniki 604 i 605 i zablokować je. Nastawić wzbudzenie na 125 V prądu stałego mierzone na zaciskach P41/+/- - P40/-/-.

Przesunięcie na oporniku 312 zacisku 3 w kierunku 1 daje wzrost napięcia.

Wkręcić bezpiecznik 288. Stycznik 205 powinien przyciągnąć. Odblokować 605 ponieważ 205 zamyka obwód podtrzymujący. Nastawić opornik 312 - zacisk 4 na napięcie wzbudzenia 110-115 V pr. stałego. Zacisk 4 przesunięty w kierunku zacisku 1 daje wzrost napięcia.

### 1.04. Wzbudzenie silnika.

Nacisnąć ręcznie stycznik 216. Zmierzyć napięcie między P41/+/- i P40/-/- obwodu wzbudzenia silnika dźwigowego. Napięcie powinno wynosić 100V pr. stałego. Regulowanie opornikiem 311:3. Zacisk 4 przesuwany do zacisku 1 daje wzrost napięcia. Zwolnić 216. Napięcie powinno wynosić 80V. Opornik 311:1-2 Zacisk 3 przesuwany do zacisku 1 daje wzrost nap.

### 1.05. Przełącznik wzbudzenia 614.

Nastawić opornik 311:3, zacisk 3 tak, aby 614 energicznie przyciągał. Zacisk 3 przesuwany do zacisku 1 daje wcześniejsze "przyciąganie".

### 1.06. Transduktor- wzmacniacz magnetyczny.

Zewrzeć zaciski 11-12 wzmacniacza. Odblokować 604. Przetwornica się zatrzyma. Sprawdzić, czy napięcie między G1 - G2 i H1-H2 wynosi 52-55 V prądu stałego. Napięcia te muszą być równe sobie. Wyregulować pokrętkami.

### 1.07. Styczniki "góra" i "dół".

Nacisnąć 321:U i sprawdzić, czy włączy się 201:U, odłączyć 201:U wyłącznikiem obwodu sterowego i

Otrzymała

Zostępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

№ archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DŹWIGÓW Z NAPIĘDEM  
WARD-LEONARDA TYPU AS-~~N~~ 30.

Symbol

J 13-057

Data

Str. 3

HI 6312.0-74

sprawdzić to samo w stosunku do 201:N.

### 1.08. Regulacja napięcia prądnicy.

Włączyć P1 /zacisk 33/ i włączyć bezpiecznik 298 /wzbudzenie prądnicy/. Podłączyć przyrząd pomiarowy do wirnika prądnicy /P26-P28/. Uruchomić jazdę do góry i sprawdzić, czy napięcie prądnicy nie przekracza 250V pr. stałego.

### 1.081. Duża prędkość.

Ponieważ przekaźniki 522:H i :L są włączone i przełącznik prędkości nastawiony jest na "dużą prędkość", napięcie referencyjne między P 169 i P 46 powinno wynosić 50 V pr. stałego. Regulować opornikiem 341:2 Zacisk 3 w stosunku do 1 oznacza wzrost napięcia. Następnie należy wyregulować napięcie prądnicy na 220 V mierzone między P26 i P28 przy pomocy opornika 351. Zacisk 4 w stosunku do 1 oznacza wzrost napięcia.

### 1.082. Mała prędkość.

Przeszkodzić we włączeniu przekaźnika 522:H. Włączyć 522:L. Napięcie referencyjne powinno wynosić 30V. /między P169 i P46/. Regulować opornikiem 341:1. Zacisk 3 w stosunku do 1 oznacza wzrost napięcia.

### 1.083. Prędkość rewizyjna.

Nastawić przełącznik prędkości na "małą prędkość". Napięcie referencyjne powinno wynosić 15V. Regulować opornikiem 341:1. Zacisk 4 w stosunku do 1 oznacza wzrost napięcia.

### 1.084. Duża prędkość dojazdowa /pełzanie/

Odciągnąć 522:H i L. Napięcie referencyjne powinno spaść do 6V. Regulować opornikiem 341:1. Zacisk 5 w stosunku do 1 oznacza wzrost napięcia.

Otrzymują			Zastępuje	
Wykonał			Symbol	Data
Sprawdził			Nr archiw.	
Zatwierdził				





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DZWIGOW Z NAPIEDEM  
WARD-LEONARDA TYPU AS<sub>0</sub>-H 30.

Symbol

J13-057

Data

Str. 4

HI 6312.0-74

1.085. Mała prędkość dojazdowa /pełzanie/

Nacisnąć 552:U i sprawdzić, czy 543 przyciąga.  
Napięcie referencyjne powinno wynosić 3V. Regulować  
opornikiem 341:3, zacisk 3 w stosunku do 1 oznacza  
wzrost napięcia.  
Sprawdzić wszystkie prędkości dla ruchu /jazdy/  
" w dół".

1.09. Sterowanie"na zero".

Włączyć przyrząd pomiarowy między P26 i P28 i uru-  
chomić jazdę "w górę" przyciskiem.  
Odebrać 521:U, 522:H i :L / duża prędkość dojaz-  
dowa/. Nacisnąć 522:U /mała prędkość dojazdowa/.  
Sprawdzić, czy 543 i 610 przyciągają. Uniemożliwić  
odpadnięcie 610 i spowodować odpadnięcie 552:U.  
Teraz napięcie na wirniku powinno być poniżej 1V.  
201:U jest przyciągnięty. Poprawić ew. nastawienie  
przy odpowiednim wzmacniaczu kółkiem.  
To samo przeprowadzić dla kierunku "w dół".  
U w a g a ! Zmiana biegunowości na przyrządzie po-  
miarowym.

1.10 Uzwojenie D.


Włączyć uzwojenie D i sprawdzić przyrządem pomia-  
rowym między P26 i P28, czy przy przyspieszaniu  
i opóźnianiu występuje powolna zmiana napięcia na  
wirniku.

1.11. Jazda przy pomocy silnika

Sprawdzić, czy w reduktorze jest wystarczająca  
ilość oleju. Nie pracować zbyt długo na jednym kie-  
runku jazdy, ponieważ smarowanie jednego lub drugie-  
go łożyska reduktora może być niewystarczające.  
Przyłączyć przewód od wirnika silnika do P27.  
Jechać początkowo z prędkością rewizyjną i obserwo-

Otrzymują			Zatwierdza	
			Symbol	Data
Wykonał	Sprawił	Zatwierdził	Nr archiw.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEN DZWIHOWYCH  
WARSZAWA

# ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DZWIOW Z NAPIEDEM  
WARD-LEONARDA TYPU AS-N-30.

Symbol

J13-057

Data

Str. 5

III 6312-0-74

wał, czy ślimak obraca się we właściwym kierunku.

Jeśli nie - zmienić kierunek zbudowania silnika lub prądu-  
oy tachometrycznej.

## 1.12. Nastawienie prędkości.

Tarcza cierna $\phi$	Duża prędkość $1,7 \frac{m}{sek}$ $(1,5) \frac{m}{sek}$	Mala prędkość $1 \frac{m}{sek}$	Prędkość renizyjna $0,5 \frac{m}{sek}$	Duża prędk. dojazdowa $0,18 \frac{m}{sek}$	Mala prędk. dojazdowa $0,08 \frac{m}{sek}$
580	10-11 sek (12-13 sek)	18-19 sek			
620	11-12 sek (13-14 sek)	19-20 sek	3-4 sek	9-11 sek	22-26 sek
700	12,5-13,5 sek (14-15 sek)	21,5-22,5 sek	4,5-5,5 sek	13-15 sek	30-35 sek
900	16-17 sek (18-19 sek)	28-29 sek	— " —	— " —	— " —
Ilość obrotów tarczy ciernej.	10	10	1	1	1
Nasta- wiać.	341:2 3 w stos. do 1 daje wzrost	341:1 3 w stos. 1 daje wzrost	341:1 4 do 1 daje wzrost	341:1 5 do 1 daje wzrost	341:3 3 do 1 daje wzrost

Sprawdzić prędkość dla obu kierunków. Przy "sterowaniu zero-  
wym" sprawdzić, czy silnik "stoi" nieruchomo pół sekundy  
nim zadziała hamulec

Otrzymała

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol

Sprawdzil

Zatwierdzil

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DZWIGÓW Z NAPIEDEM  
WARD-LEONARDA TYPU ASe-N 30.

Symbol	Data
J 13-087	
	Str. 6

HI 6312.0-74

### 1.13. Przekaznik "prędkości"

Sprawdzić, czy 611 przyciąga przy przyspieszaniu do 1 m/sek i odpada przy opóźnianiu na dużą prędkość dojazdową. Nastawić opornik 351. Zacisk 5 w stosunku do 1 powoduje wcześniejsze przyciąganie. 611 nie może wcześniej przyciągać nim minie się choraągiewkę "kroczenia". 612:R -- regulować: zacisk 3 w stosunku do 2 oznacza wcześniejsze odpadanie.

### 1.14. Prądnicą tachometryczną.

Jechać z pełną prędkością.

- a/ Nastawić opornik szeregowy 358 uzwojenia wzbudzenia tak, aby napięcie na wirniku wynosiło 110V. Zacisk 3 w stosunku do 1 oznacza wzrost napięcia. Zmierzyć między P30 i kablem wychodzącym z P61, który jest odłączony.
- b/ Jechać w tym samym kierunku i zmierzyć napięcie między P30 i P61 /t.zn. styki na styczniku 216/ Napięcie to powinno być takie samo -- dokładnie-, jak na prądnicę tachometrycznej/. Regulować 351. /zacisk 3 w stosunku do 1 oznacza wzrost nap./.
- c/ Przerwać połączenie między stykami 15 i 16 aparatu 216 i przyłączyć przewód z prądnicę tachometrycznej do P61. Sprawdzić, czy prędkość nie uległa zmianie po włączeniu prądnicę tachometrycznej.  
Jeśli prędkość się zmieniła, poprawić ustawienie na wzbudzeniu prądnicę tachometrycznej lub napięciu referencyjnym.

### 1.15. Wzbudzenie prądnicę.

Jechać w górę i w dół i włączyć przyrząd pomiarowy do transduktora, sterującego przyspieszeniem t.zn. tego transduktora, gdzie napięcie rośnie od zmiennej wielkości 55V. wzwyż przy przyspieszaniu.

Okrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonel

Sprawdzil

Zatwierdzil

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DZWIGOW Z NAPIĘDEM  
WARD-LEONARDA TYPU ASe-N 30.

Symbol

713-057

Data

Str.

7

NI 6312.0-74

Opornik szeregowy wzbudzenia prądu musi być tak duży, aby napięcie nie spadało poniżej 55 V, gdy prędkość się ustali. W tym celu jest konieczne, aby opornik szeregowy 314:1-3 wynosił 40 omów wzgl., jeśli to jest możliwe, więcej. Sprawdzić prędkości po regulacji wzbudzenia prądu.

### 1.16. Oporniki wstępne dla 205 i 216.

Napięcie na 205 i 216 a-b powinno wynosić ok. 50 V pr. stałego. Nastawiać na opornikach 205:R względnie 216:R. Zaciski 3 w stosunku do 1 oznaczają wzrost napięcia.

### 2. Uruchomienie z nałożonymi linami.

Po podłączeniu ogranicznika prędkości, aparatu kopiującego dla drzwi i wyłącznika krańcowego, a także zainstalowaniu na kabinie i włączeniu impulsatora fotoelektrycznego można ustawić chorągiewki dla impulsatora w szybie. Najprościej można to wykonać następująco:

Umieścić kabinę 100 mm poniżej najniższego przystanku. Główny wyłącznik krańcowy i wyłącznik krańcowy obwodu sterowniczego należy tak ustawić, aby zaczynały przerywać. Jechać dźwigiem powoli z małą prędkością do góry. Zatrzymywać kabinę na przystankach i znaczyć, gdzie mocowane mają być szyny z chorągiewkami w/g zaleceń rozmieszczenia torów i chorągiewek w schemacie dla N 30. 100 mm powyżej najwyższego przystanku tak ustawić wyłącznik krańcowy główny i wyłącznik krańcowy obwodu sterowania, aby rozpoczynały przerywanie. W czasie jazdy w dół można mocować szyny i chorągiewki na każdym przystanku. Zwrócić uwagę, aby chorągiewki przesłaniały fotokomórki i aby swobodnie przesuwwały się między reflektorem i fotokomórką.

Jednocześnie z chorągiewkami można ustawić krzywki strefy odryglowania.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DZWIGÓW Z NAPIĘDEM  
WAND-LEONARDA TYPU ASe- N 30.

Symbol

713-057

Data

Str.

8

HI 6312.0-74

Podłoga kabiny musi być wtedy na jednym poziomie z podłogą przystanku. Kontakt strefy odryglowania /30 /1-2// powinien być zamknięty. W obszarze 300 mm przed przystankiem do ok. 300 mm za przystankiem.

Nastawić w/g w/wym. schematu.

### 2.2. Przełączniki piętrowe.

Włączyć /20/. Jechać do przystanku 1 z prędkością rewidacyjną. Kontrolować, czy przełączniki piętrowe /311/ odzwierciedlają ruch kabiny. Sprawdzić to samo z dużą prędkością.

### 2.3. Obwód ryglowania i kontaktów drzwiowych.

Sprawdzić, czy wszystkie ryglowania zatrzymują i blokują go jeśli są wyłączone i czy w wyniku rozwarcia kontaktów drzwiowych odpada przełącznik "drzwiowy" 301.

### 2.4. Wyważanie.

Przy pomocy obciążników w kabinie sprawdzić przewidziane wyważenie. Sprzęgło musi obracać się jednakowo lekko w obu kierunkach, gdy hamulec jest zwolniony.  
/ kabina w połowie wysokości szybu/.

### 2.5. Kompensacja obciążenia.

Dokonywana jest przy pomocy opernika 317, zacisk 1-4. Jeśli kabina pusta jedzie do góry lub w dół, prędkość musi być jednakowa. Kompensację obciążenia należy przeprowadzić najpierw dla dużej prędkości, a następnie dla prędkości dojazdowej /pełzania/. Prędkość ta jest mniejsza, gdy dźwig pokonuje większe opory /przebywa "ciężką drogą"/. Zwiększyć kompensację obciążenia, to zn. regulować 317. Zacisk 4 w stosunku do 1 zwiększa dużą prędkość, a zacisk 3 w stosunku do 1 zwiększa prędkość dojazdową.

Otrzymują			Zastępuje	
			Symbol	Data
Wykonał	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archiw.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DŹWIGÓW Z NAPEDEM  
WARD-LEONARDA TYPU ASE-N 30.

Symbol

J/3-057

Data

Str. 9

HI 6312.0-74

### 2.6. Opóźnienie i przyspieszenie.

Dźwig powinien mieć czas na zejście do dużej prędkości dojazdowej przed rozpoczęciem się strefy odryglowania. Nastawianie opornikiem 353. Zacisk 4 w stosunku do 1 oznacza zwiększone opóźnienie. Sprawdzić także z wezwaniami przy sterowaniu zbiorczym / przyjęcie wezwania w strefie odryglowania/.

Jeśli potrzebna jest znaczniejsza regulacja, należy dokonywać jej na oporniku 354 zacisk 4 / w stosunku do 1 oznacza to wzrost opóźnienia lub przyspieszenia / a także 354 zacisk 3 / w stosunku do 2 oznacza to większe przyspieszenie/.

Szybkie przejście z dużej prędkości dojazdowej do małej jest wymagane. Nastawianie na oporniku 352 zacisk 4 / w stosunku do 1 oznacza szybsze przejście/.

Jeśli hamowanie elektryczne jest:

"za twarde" / dźwig zatrzymuje się przed przystankiem opornik 352 regulować zacisk 3 w kierunku 1.

"za miękkie" / dźwig zatrzymuje się za przystankiem / regulować opornikiem 352. Zacisk 3 w kierunku 2.

Dźwig powinien zatrzymać się ze zluźowanym hamulcem przynajmniej przez chwilę po jeździe w dół lub w górę. Jeśli dźwig kontynuuje jazdę w dół z pustą kabiną: nastawiać opornik 317 / zacisk 3 w kierunku 2/.

Jeśli dźwig kontynuuje jazdę w górę z pustą kabiną: zacisk 3 w kierunku 1/.

Dźwig powinien zatrzymywać się na przystankach z dokładnością  $\pm 10$  mm.

### 2.7. Kontrola rezerwowego opóźniania jazdy.

Przy jeździe pustą kabiną do góry, gdy żaden przełącznik strefy odryglowania nie jest przyciągnięty, dźwig powinien się zatrzymać zanim wyłączy 69/G.

To samo odnosi się do jazdy w dół z pełną kabiną.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

URUCHOMIENIE DŹWIGÓW Z NAPIĘCIEM  
WARD-LEONARDA TYPU ASe-N 30.

Symbol

713-057

Data

Sir. 10

HI 6312.0-74

### 2.8. Zabezpieczenie termiczne.

Nastawić "w dół" wyłącznik termiczny 214 dla silnika przetwornicy. Jechać pustą kabiną w dół, aż nastąpi zadziałanie wyłącznika termicznego. To samo sprawdzić dla wyłącznika termicznego silnika dźwigowego /231/. Nastawić wyłączniki termiczne na prąd nominalny odpowiedniego silnika. Jeśli silnik jest przedymensjonowany i nie jest obciążany prądem nominalnym, wyłącznik termiczny musi być nastawiony na niższy prąd.

/ U w a g a ! 231 połączony równolegle/.

### 2.9. Jądry na wyłączniki krańcowe przy odbiorze.

Duża prędkość "do góry" : sewrzeć zaciski 195-193. Naciśnąć i trzymać przekaźnik 521:U. Duża prędkość "w dół": sewrzeć zaciski 195-192 przytrzymać przekaźnik 521:N.

W dźwigach ze sterowaniem zbiorczym przeciwdziałać przyociąganiu 529.

### 2.10. Jądry wymuszone /przymusowe/.

Jeśli należy zmienić położenie kabiny /jechać/ kabiną będą działać obwody bezpieczeństwa i t.p. może to odbyć się w następujący sposób: <sup>od</sup> włączyć przewód od zacisku 174 / daje prędkość dojazdową/. Zmestkować ten obwód bezpieczeństwa, który nie jest gotowy. Uniemożliwić przyociąganie 543.

Dźwig jest uruchamiany przez naciśnięcie przekaźnika kierunkowego /521:U lub:N/.

### 2.11. Pomiary izolacji.

Po pomiarach izolacji obwodów elektrycznych należy zawsze na nowo magnesować wzbudnicę w/g punktu 1.02 niniejszej instrukcji.

Załączniki: HI 6312.0-74. Załącznik Nr. 1

Otrzymało

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Wstępne nastawianie oporników dla na-  
pędu ASe-130  
/stosując oporniki Vithrom należy  
niższe wartości pomnożyć przez 1,2

Symbol	Data
313-057	
	Str. 1

HI 6312.0-74

Załącznik Nr.1

Pos.	Opornik obrotowy	natawiany na:	służy do nastawiania
248	16 26		wyważania wyważania
	Między zaczepami /mierzone między środkami zaczepów/	Odległość w mm	
205:R	1 - 3	40	stycznika opornika rozruchowego
216:R	1 - 3	53	stycznika wzbudzenia
311:1	1 - 3	122	napięcie wzbudzenia silnika przy stoją- cym silniku.
311:2	1 - 3	130	- / - - " -
311:3	1 - 3	44	przełącznika kontrol- wzbudzenia
	1 - 4	202	napięcia wzbudzenia silnika przy wirują- cym silniku
312:	1 - 3	75	zwiększenia napię- cia wzbudnicy przy rozruchu przetwor- nicy.
	1 - 4	157	wzbudnicy
314:1-3	1 - 3	195	wzbudzenia prądnic
317	1 - 3	63	kompensacji ociąż- nia dla prędkości dojazdowej
	1 - 4	65	kompensacji obciąż- nia przy dużej pręd- kości.
341:1	1 - 3	40	dużej prędkości /1,7 m/sek/.
	1 - 4	53	prędkości rewizyjnej /0,5 m/sek/
	1 - 5	70	dużej prędkości doja- zdowej /0,18 m/sek/

Otrzymują

Zastępuje

Wykonł

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.



<div><div>ZREMB</div><div>ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA</div></div>		ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA	
		Wstępne nastawianie oporników dla na- pedu ASe-N 30. /stosując oporniki Vithrom należy po- niższe wartości pomnożyć przez 1,2/	
		Symbol	Data
		J 13-057	
			Str. 2
Załącznik Nr. 1		HI 6312.0-74	
341:2	1 - 3	46	wszystkich prędkości
341:3	1 - 3	34	małej prędkości dojazdowej /9,08 m/sek/
351	1 - 3	39	wyważania napięcia tachometrycznego
	1 - 4	64	przełącznika prędkości
	1 - 5	65	napięcia prądu
352	1 - 3	14	hamowania elektrycznego
	1 - 4	27	przejścia z dużej do małej prędkości dojazdowej
353	1 - 3	36	.....
	1 - 4	70	/zaczep 3 między 1 i 4/ przyspieszenia i opóźnienia
354	1 - 3	13	przyspieszenia
	1 - 4	28	przyspieszenia i opóźnienia
	1 - 5	65	przyspieszenia i opóźnienia
355	1 - 3	40	zabezpieczenia styków
356	1 - 3	42	kompensacji temperatury
358	1 - 3	52	wzbudzenia prądu tachometrycznej
612	1 - 3	20	momentu zadziałania przełącznika prędkości
Otrzymują		Zastępuje	
		Symbol	Data
Wykonał	Sprawdził	Zatwierdził	
		Nr archiw.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

System sterowania grupowego HAG 4

Symbol

J13-1132

Data

28/8  
68

Str. 1

HI 6312.0-98

Tłumaczył T. Żołna.

W wielu obiektach możemy spotkać obecnie sterowania większych grup dźwigowych w/g nowego systemu: HAG 4. System ten jest pewny ruchowo i uzyskuje się dzięki niemu krótsze czasy oczekiwania we wszystkich sytuacjach ruchowych.

ASEA-GRAHAM opracowała i wypróbowała ten system nazwany systemem rozdzielczym. System dopasowany jest do zmiennych warunków ruchu w budynkach biurowych, szpitalach i t.p.

Dotychczas na rynku dźwigowym panowały dwa systemy.

Jeden z nich, system wyboru kołowego z rozstawieniem diagonalnym /przekątnym/, rozstawia dźwigi w szybie przy małym nasileniu ruchu. Każdy dźwig posiada pewien obszar działania zależny od własnego stanu innych dźwigów.

Przy małym nasileniu ruchu można osiągnąć przy pomocy tego systemu krótkie czasy oczekiwania. Przy większym nasileniu ruchu, szczególnie tam, gdzie występują zmienności przestrzenne, wyniki nie są zadowalające.

System ten wyposażony jest ponadto w układy specjalne, jak np. pomiar czasu wejść dla opanowania pewnych szczytowych nasileni ruchu.

Drugi system interwałowy, osiąga stosunkowo krótkie czasy oczekiwania przy stosunkowo dużym nasileniu ruchu, gdzie z czasowego punktu widzenia występują nieznaczne zmienności ruchu nie odgrywające większej roli.

W tym systemie dźwigi wysyłane są z przystanków końcowych /czasami zwrotnych/ jak autobusy w automatycznie nastawialnych odstępach czasu /interwałach/.

Interwały dostosowane są do odpowiednich nasileni ruchu.

Także ten system wyposażony jest dla ruchu szczytowego w specjalne urządzenia.

Istnieją pewne chociaż kosztowne metody poprawiania tego systemu.

Najnowszy system opracowany w oparciu o osiągnięcia teoretycz-

Otrzymują			Zestępuje	
			Symbol	Data
Wykonol	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archiw.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

System sterowania grupowego HAG 4

Symbol

713-132

Data

Str. 2

HI 6312.0-98

ne i praktyczne, system rozdzielczy, posiada większą swobodę sterowania pracą dźwigów.

HAG 4 jest systemem rozdzielczym. HAG 4 uzyskuje krótsze czasy oczekiwania w różnych warunkach ruchu ponieważ dostosowuje się natychmiast do wszystkich przypadkowych zmienności ruchu, tak przestrzennych jak i czasowych.

Jest on całkowicie niezależny od wpływów wywoływanych przez zmienności ruchu w innych systemach..

HAG 4 może być opisany pod względem zasad działania następująco:

Dźwigi pozostają po wykonaniu badania na ostatnim przystanku obsługiwanym. Przy małym nasileniu ruchu każde wezwanie otrzymuje w zasadzie jeden dźwig /obsługa taksówkowa/, i gdy ruch zaczyna się zwiększać, dźwigi przydzielane są do wezwań w pewnej kolejności, przyszym wykorzystuje się korzyści płynące ze zbiorczości.

HAG 4 nie określa dla dźwigów ściślego obszaru pracy lub obsługi i nie występują zwłoki czasowe na przystankach końcowych./nawrotnych/.

Logika systemu HAG 4.

=====

HAG 4 składa się z 4-ch jednostek logicznych /bloków/.

1. "Rozdział" - rozdziela dźwigi do wezwań czekających w kolejności do obsługi.

### Grupy dźwigów osobowych.

Wezwania są rejestrowane przez zbiorczość i szeregowane w kolejności.

"Rozdział" gwarantuje obsługę wszystkich wezwań, ponieważ dźwigi są przydzielane przymusowo do wezwań.

Zbiorczość gwarantuje, że wezwania wymagające krótkiego czasu obsługi są załatwiane wcześniej, co wpływa na zmniejszenie średniego czasu oczekiwania zgodnie z teorią prawdopodobieństwa. W czasie obsługi przy pomocy rozdziału

Otrzymują			Zastępuje	
Wykonot			Symbol	Data
Sprawdził			Nr archiw.	
Zatwierdził				





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

System sterowania grupowego HAG 4.

Symbol

713-132

Data

Str. 3

HI 6312.0-98

dzieli się wezwania na grupy. Te grupy obsługi mogą składać się z jednego lub kilku wezwań zależnie od ilości dźwigów, ilości wezwań, prawdopodobnego lub rzeczywistego rozdziału możliwych wezwań.

Grupy dźwigów szpitalnych /żółkowych/ lub towarowych.

W takich lub innych podobnych grupach dźwigowych nie może występować sterowanie zbiorcze, ponieważ każdy dźwig przy każdej obsłudze /lub przy większości/ jest w zasadzie pełny. W sterowaniu dźwigów szpitalnych odpada więc sterowanie zbiorcze wezwań zewnętrznych i każda grupa obsługiwana odpowiada jednemu wezwaniu.

### 2. Priorytet

Ustala priorytet dla wezwań, które wymagają uprzywilejowanego obsłużenia w oparciu o szczególne warunki ruchu.

Do tych uprzywilejowanych wezwań należą np. wezwania do góry na przystanku podstawowym, wezwania w dół na piętrze dyrektorskim, wezwania na przystanku specjalnym stołówkowym lub restauracyjnym i t.p.

"Priorytet" ustawia uprzywilejowane wezwania zawsze na pierwszym miejscu w kolejności.

### 3. Przydział

"Przydział" wybiera zawsze najbliższy wolny dźwig do wezwania, jeśli jest więcej niż jeden wolny dźwig do dyspozycji. Przy "przydziale" w normalnych przypadkach każde wezwania w dół rozpatrywane jest indywidualnie, podczas gdy wezwania do góry ujmowane są w grupy.

### 4. "Rezerwa"

"Rezerwa" pomyślana jest jako kontrola tego, czy dźwigi wykonują prawidłowo polecenia "rozdziału", "priorytetu" i "przydziału".

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

System sterowania grupowego HAG 4.

Symbol

713-132

Data

Sir.

4

HI 6312.0-98

Pierwsza kontrola odbywa się bezpośrednio po dokonaniu funkcji wyboru.

Druga kontrola, kontrola główna, sprawdza, czy istnieje wezwanie i czy dźwig jest w ruchu.

Dźwigi wysyłane są w krótkich odstępach czasu, gdy zadziała "rezerwa".

Kolejność obsługi w systemie HAG 4 /patrz załącznik 1/.

### Grupy dźwigów osobowych.

Uaktywnione wezwania dzielone są przez "priorytet" na wezwania uprzywilejowane i pozostałe, które przez "rozdział" ustawiane są w kolejce. Jeśli tylko jest do dyspozycji wolny dźwig w pierwszej kolejności bada się czy istnieje wezwanie uprzywilejowane w "priorytecie", a następnie czy istnieje wezwanie w "rozdziale".

"Rozdział" pracuje w/g kolejności cyklicznej.

"Przydział" wybiera najbliższy stojący wolny dźwig, który otrzymuje rozkaz jazdy do aktualnego wezwania. Taki rozkaz jazdy wyłącza wezwanie z systemu zbiorczości.

Dźwig jedzie bezpośrednio / z pewnymi wyjątkami/ do danego wezwania. Wszystkie wezwania stoją do dyspozycji i do obsługi przez sterowanie zbiorcze jeśli nie zostały natychmiast obsłużone przez rozdział.

Jeśli kilka dźwigów wolnych jest do dyspozycji, jeden z nich stoi na przystanku podstawowym z otwartymi drzwiami.

### Grupy dźwigów szpitalnych.

Do tych dźwigów odnosi się to samo, co do osobowych z tym wyjątkiem, że nie może występować obsługa w wyniku zbiorczości.

HAG 4 w kilku zwykłych rodzajach ruchu.

Patrz załącznik 2 / grupa dźwigów szpitalnych/ Rys.....

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

System sterowania grupowego HAG 4.

Symbol

J13-132

Data

Str.

HI 6312.0-98

1. Objasnienie znaków
2. W słabym nasileniu ruchu wezwania obsługiwane są przez najbliższy stojący wolny dźwig. Dźwig wolny = pusty stojący dźwig z zamkniętymi drzwiami.
3. W dużym nasileniu ruchu wezwania obsługiwane są w kolejności oznaczonej liczbami od ..... do G / /, gdy tylko dźwig będzie wolny. Dźwigi transportujące ładunek nie zatrzymują się przy innych wezwaniach.
4. Ruch odwiedzających /osobowy/ do góry. Jeśli dźwigi łózkowe mają pomagać przy transporcie odwiedzających, pracują w tym rodzaju ruchu jak dźwigi osobowe, ponieważ są wyposażone w zbiorczość dla dyspozycji. Jeśli w tym okresie występują transporty łóżek, są one wykonywane przez dźwigi puste. Odnośnie pozostałych właściwości patrz rys. 5, zał.3.
5. Ruch odwiedzających /ruch osobowy/ w dół. Przy mniejszym nasileniu ruchu czas oczekiwania jest trochę dłuższy niż przy dźwigach osobowych, ponieważ brak jest zbiorczości dla wezwań. Zaletą jest jednak to, że zawsze są do dyspozycji puste dźwigi dla ewentualnego transportu łóżek.

Załącznik 3 /grupy dźwigów osobowych/.

Rys.

1. Przy małym nasileniu ruchu jedzie do wezwania dźwig stojący najbliżej i wolny.
2. Przy dużym nasileniu ruchu dźwig jedzie do wezwania, gdy tylko jest wolny i to do wezwania stojącego na pierwszym miejscu w kolejce. Wszystkie wezwania, które aktualnie nie są obsługiwane przez układ ustalający kolejność, są obsługiwane przez zbiorczość dźwigów. Liczby 1,2 i 3 na rysunku podają kolejność w której dźwigi będą wolne.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

System sterowania grupowego HAG 4.

Symbol

J13-132

Data

Str. 6

HI 6312.0-98

3. Wezwanie do góry z przystanku podstawowego jest zwykle wezwaniem uprzywilejowanym.

W tym przypadku /wg rys./ jest G7 na pierwszym miejscu w kolejności, ale mimo to wezwanie priorytetowe G0 będzie obsługiwać pierwsze.

4. W tym przypadku ruch odbywa się głównie z przystanku podstawowego i do niego.

Dźwig z rozkazem jazdy bezpośrednio do przystanku podstawowego znosi uprzywilejowanie wynikające z wyboru w/g kolejności.

5. Ruch szczytowy do góry.

Gdy pasażerowie wchodzą do dźwigu na przystanku podstawowym, wzywany jest na ten przystanek następny dźwig. Moment wzywania drugiego dźwigu jest nastawialny. Nastawialność zależna jest od różnych warunków ruchu.

6. Ruch szczytowy w dół.

Na rysunku pokazano jak przydzielane są dźwigi do wezwań po wyjściu z nich pasażerów na przystanku podstawowym.

Kolejność przydzielania wskazana jest przez liczbę po literze G / /.

Strefa , która przy okazji rozdzielania dźwigów nie wykazuje zarejestrowanych wezwań, jest "przeskakiwana".

7. Rys. przedstawia sytuację w czasie ruchu szczytowego w dół.

HAG 4 zapewnia krótsze czasy oczekiwania we wszystkich  
=====  
sytuacjach ruchowych.

=====

Doświadczenia wykazują, że dzięki systemowi HAG 4 można osiągnąć krótsze, a w pewnych przypadkach znacznie krótsze czasy oczekiwania we wszystkich występujących sytuacjach ruchowych.

Otrzymał

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

System sterowania grupowego HAG 4

Symbol

J13-132

Data

Str. 7

HI 6312.0-98

Różne przeprowadzone badania wykazały słuszność tego stwierdzenia.

Badanie czasów oczekiwania na układach dźwigowych pokazane jest w załączniku 4. System 1 to HAG 4, system 2 jest systemem rozdzielczym innej firmy, a system 3 jest systemem interwałowym. Systemy 2 i 3 były naprzemiennie włączane w tym samym układzie.

Układ w/g systemu HAG 4 i drugiego systemu rozdzielczego są z punktu widzenia wydajności transportowej równorzędne. Krzywe rozdziału czasów oczekiwania sumują się.

Inne badania przedstawiono w załączniku 5. Jest to porównanie różnych systemów przez maszynę matematyczną przy pomocy języka makroprogramowego CSL.

System A jest systemem interwałowym bez zwłoki na przystankach nawrotnych. System B odpowiada systemowi A, został jednak bez względu na koszty wyposażony w część maszyny matematycznej elektronicznej. Także w tym przypadku krzywe sumują się.

Otrzymała

Zatwierdziła

Symbol

Data

Wykonał

Sprawił

Zatwierdził

Nr. archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA


# ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol  
J13-132

Data

Str. 8

Załącznik 1



Otrzymał

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonł

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA






Symbol

J13-132

Data

Sr. 9

Załącznik 2



- L** = Dzwign walny (drzwi zamknięte)  
bez pasażerów w kabinie
- B** = Dzwign z otwartymi drzwiami
- B** = Dzwign zamykający z wezwaniem  
bez pasażerów w kabinie
- D** = Dzwign z pasażerami w kabinie,  
ale nie całkowicie zapelniony
- F** = Dzwign całkowicie zapelniony
- G** = Grupa wezwan
- G0** = Wezwanie z przybytem (parter)
- G1-Gn** = Kolejność rozdzielu

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data


Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.






Rys 4

Rys 3

Rys 2

Rys 1



Rys 7

Rys 6

Rys 5





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD - INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

J13-132

Data

Str. 11

### PORÓWNIANIE STEROWAN GRUPOWYCH


Załączn. 4

Opracowanie danych marzec 1957

Czas oczekiwania osób (krzywe catkujące)


Ilość dźwigów 4  
Prędkość dźwigów 1,7 m/s  
Ilość przystanków 12  
Wielkość kabiny 12 osób

Ruch wewnętrzny i portierowy  
240 Osób na godz. (Słaby ruch)




Szczyt w dol.

250 Osób na 20 min  
(120 Osób na 5 min)




Szczyt do góry

280 Osób na 30 Min  
(140 Osób na 5 min)



Ruch wewnętrzny portierowy

480 Osób na godz. (Silny ruch)



Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

# ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Symbol

Data

713-132

Str. 12


## PORÓWNANIE STEROWAŃ GRUPOWYCH

Załączn. 5

Czas oczekiwania wezwań (krzywe całkujące)


Ruch popołudniowy (niewybrany) 14:00 - 15:00

Czas oczekiwania w sek




Ruch wieczorny (szczyt wody) 17:00 - 17:15

Czas oczekiwania w sek




Ruch przedpołudniowy (niewybrany) 9:30 - 11:00

Czas oczekiwania w sek



Ruch poranny (ruch w dół) 11:30 - 12:00

Czasy oczekiwania w sekundach



Otrzymał

Załącznik

Symbol

Data


Wykonł

Sprawił

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przełączników w sterowa-  
niamiach grupowo-rozdzielczych.

/Opis opracowano na podstawie  
schematu E 2007/

Symbol

714-031

Data

9.IX

68r.

Str. 1

Styk

Str.

509 : 2 -t

-----

Przełącznik wykonawczy wezwań w dół.

Jest wzbudzany

- po pojawieniu się wezwania w dół jeś-  
li w żadnym z dźwigów nie ma dyspozy-  
cji na to piętro,
- w czasie przydziału dźwigu dla okreś-  
lonego wezwania /670 +/,
- gdy przydzielony dźwig nie ruszył,
- przy dojeździe do przydzielonego wez-  
wania /po skasowaniu fałszywej dyspo-  
zycji/.

Powoduje

- zasilenie przełącznika /669/ blokującego  
obwód zegara /podziału wezwań/ 2,6, 3
- Zasilenie obwodu wyszukującego naj- 4,11, 3  
bliższy dźwig /obwodu przydziału dźwi-  
gu/.
- podanie impulsu fałszywej dyspozycji  
po przydzieleniu dźwigu, 5,8,9, 4  
12
- przerwanie obwodu przełącznika braku 10 4  
wezwań /673/.
- zamknięcie obwodu zatrzymania na wez-  
wanie w dół czyli umożliwia zbiorowość 1 1  
w dół.

509 : 3

-----

Przełącznik wezwań z parteru.

Jest wzbudzany --

gdy w żadnym z dźwigów nie ma dyspozycji  
na parter, względnie dźwig z fałszywą dy-  
spozycją na parter nie ruszył

1:

- jest wezwanie w górę z parteru

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał Tropaczynski 9068

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeniesienie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-rozdzielczych.

/Opis opracowano na podstawie  
schematu E 2007/.

Symbol

J14-031.

Data

Str. 2

Styk

Stk

lub

b/ jest wolny dźwig i nie ma wezwań w dół  
podczas gdy na parterze nie ma wolnych  
dźwigów, a te które są, mają rozkaz od-  
jazdu,

lub

c/ gdy dźwig stojący na parterze ma zare-  
jestrowaną dyspozycję /wszedł pasażer/  
innych wolnych dźwigów na parterze nie  
ma, a te które są mają już rozkaz odjaz-  
du.

Po zaistnieniu warunku a, b, lub c,  
przełącznik 509:E podtrzymuje się włas-  
nym stykiem jeśli na parterze nie ma  
wolnych dźwigów, a te które są mają  
rozkaz odjazdu.

### Powoduje

1. sablokowanie zegara /666/ czyli obwód  
rozdziału wezwań 9 2
2. Priorytetowy wybór najbliższego dźwigu 4, 11 3
3. podanie priorytetowego impulsu fałszy-  
wej dyspozycji przy jednoczesnym odcie-  
ciu wszystkich innych impulsów, 5, 12 4
4. przerwanie obwodu przełącznika braku  
wezwań /673/ 10 4
5. podtrzymanie własne 3 2
6. zanknięcie obwodu kasowania wezwania  
z parteru 1 1

509 : P

Przełącznik wezwania priorytetowego.

Jest wzbudzany

po nadształaniu "przełącznika wykonawczego  
wezwań w dół" właściwego dla piętra prio-  
rytetowego /509 : P/ 2

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-rozdzielczych.  
/Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007/

Symbol

J14-031

Data

Str. 3

Strk

Str

### Powoduje

1. sablokowanie zegara /666/ ,
2. priorytetowy wybór najbliższego dźwigu  
/jeśli nie jest wzbudzony 509:E/
3. podanie priorytetowego impulsu fałszy-  
wej dyspozycji przy jednoczesnym odcie-  
ciu wszystkich innych impulsów /jeśli  
nie jest wzbudzony 509 : E/,

9

2

4,11

3

5,12

4

509 : V1 : U2

\*\*\*\*\*

### Przełącznik strefy wezwań w górę.

2

### Jest wzbudzany

po pojawieniu się wezwania w górę w danej  
strefie pod warunkiem, że żaden z dźwigów  
nie został skierowany do tej strefy lub  
taki rozkaz nie został wykonany.

### Powoduje

1. uruchomienie przełącznika /669/ blokują-  
cego obwód rozdziału wezwań
2. wybór dźwigu najbliższego dla danej  
strefy,
3. podanie impulsu jazdy za pośrednictwem  
przełącznika /671/ pozornej dyspozycji

2

3

4

3

3

4

I - VI 327A

\*\*\*\*\*

### Przełącznik zatrzymania

1

### Jest wzbudzany

- a/ w czasie postoju wolnego dźwigu po za-  
rejestrowaniu wezwania w górę na piętrze  
na którym stoi ten dźwig,
- b/ w czasie jazdy w górę lub dojazdu do  
przydzielonego wezwania w górę /także  
przyjeździe w dół/

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol Inżynier

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przełączników w sterowa-  
niach grupowo-rozdzielczych.  
/opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007/.

Symbol

J/4-031

Data

Str. 4

Styk

str

albo

w czasie jazdy z pasażerem w górę jeśli  
dźwig wyjechał na przesłonkę przełączają-  
cą łańcuch przełączników, a na piętrze do  
którego dojeżdża jest zarejestrowane wez-  
wanie w górę.

c/ w czasie jazdy z pasażerem w dół lub do  
wezwania w dół przy braku wezwania z par-  
teru, jeśli dźwig wjechał w strefę prze-  
łączania przystanku na którym jest zare-  
jestrowane wezwanie w dół bez przydziału  
lub wezwanie w dół z przydziałem na ten  
dźwig.

d/ w czasie jazdy do wezwania w dół gdy jest  
zarejestrowane wezwanie z parteru i dźwig  
wjechał w strefę przełączania przydzielo-  
nego mu wezwania.

### Powoduje

1. otwieranie drzwi w wolnym dźwigu po naciś-  
nięciu przycisku wezwań w górę w kasecie  
przystanku na którym stoi dźwig /589 +
2. ~~Nałączanie~~ /w strefie przełączania/ prze-  
łącznika zwalniania /529/ czyli pośrednio  
zatrzymanie dźwigu.

1

7

2

8

I-VI 651

\*\*\*\*\*

### Przełącznik wybranego dźwigu.

3

### Zostaje wzbudzony

gdy wybrane do załatwienia wezwania /509/ za  
pośrednictwem przełączników przydziału dźwigu  
/662/ znajdzie najbliższy wolny dźwig.

### Odpada

gdy zostanie wzbudzony przełącznik zmiany  
strefy /672/

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol Tropaczynski

Sprawdzil

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-rozdzielczych.

/Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007./

Symbol

J14-031

Data

Str. 5

### Powoduje

1. zasilenie przekaźnika fałszywej dyspo-  
sycji /661/
2. odcięcie przekaźnika fałszywej dyspo-  
sycji następnego dźwigu
3. wzbudzenie przekaźnika zachowania wez-  
wań /670/
4. odcięcie wzbudzenia przekaźników przy-  
działu dźwigu /622/

Styk

st

1

3

9

3

4

6

10

3

### Przydziela

dźwig pasażerowi, którego wezwanie zostało  
załatwione przez zegar.

I-VI 654

### Przekaźnik wysyłania rezerwy.

1

### Traci wzbudzenie.

przy braku wszelkich wezwań i postoju  
wszystkich dźwigów /dotyczy I 654/

### Odpadają

I po czasie 2 sekund, II - 4 sek po pier-  
wszym, III - 4 sek po drugim i t.d.

Jeśli pierwszy nie uzyska wzbudzenia to VI  
odpadnie po czasie  $20 + 5 \times 4 = 40$  sek.

### Powodują po odpadnięciu

1. przerwanie /wzbudzenia/ przekaźnikowi  
wysyłania rezerwy następnego dźwigu
2. odpadnięcia obwodu rozdziału wezwań
3. zarejestrowania fałszywej dyspozycji  
na przystanek pierwszy i ostatni we  
własnym dźwigu czyli wysłanie rezerwy

1

1

I 2

2

9,10

5

5

I-VI 656

### Przekaźnik zajętości kabiny

### Jest wzbudzany

gdy zadziała przekaźnik przycisków dyspo-  
zycji /657/ i zostanie zarejestrowana

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-rozdzielczych.

/Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007/.

Symbol

J/4-031

Data

Str. 6

dysponycja.

### Trzymaj

aż do skasowania ostatniej dyspozycji.

### Powoduje

- |   | Str. | Str. |
|---|------|------|
| 1. zbiorczość w górę w czasie jazdy z pasażerem   | 7    | 1    |
| 2. sprowadzenie dźwigu na parter gdy ostatni wolny dźwig ma z parteru odjechać z pasażerem  | 6    | 2    |
| 3. Podtrzymanie dyspozycji pasażerskich   | 3    | 5    |
| 4. podtrzymanie własne  | 2    | 5    |
| 5. odcięcie przekaźników pozornej dyspozycji po wejściu pasażera do kabiny przeznaczonej do dalszej jazdy w dół,                      | 9    | 5    |
| 6. potwierdzenie pełnego obciążenia kabiny przez pasażerów,   | 1    | 6    |
| 7. wzbudzenie /podtrzymanie/ przekaźnika zachowania wezwań /670A/ po wejściu pasażera do kabiny lub zadysponowania przy ruchu w górę, | 4    | 6    |
| 8. odcięcie przekaźnika wymuszania sygnalizacji w dół przy obecności pasażera w kabinie,  | 10   | 6    |
| 9. wzbudzanie przekaźnika stop /561/ w czasie obecności pasażera w kabinie  | 5    | 7    |
| 10. umożliwienie wysyłania impulsu na otwarcie drzwi w pustej kabinie stojącej na parterze  | 11   | 8    |
| 11. zwiększenie otwarcia drzwi w pustej kabinie   | 12   | 8    |
| 12. sygnalizację swojego stanu  | 8    | 15   |

### Sygnalizuje

pośrednio obecności pasażera w kabinie.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonet Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ŻUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-rozdzielczych.  
/Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007/.

Symbol

714-031

Data

Str. 7

Styk

str

I-VI 657

Przekaźnik przycisków dyspozycji.

Jest wzbudzany

po naciśnięciu dowolnego przycisku dyspo-  
zycji w kabinie /lub maszynowni/.

Powoduje

1. uruchomienie przekaźnika zajętości kabi-  
ny /656/
2. zbocznikowanie własnej cewki

2

5

1

5

I-VI 661

Przekaźnik fałszywej dyspozycji

Jest wzbudzony

gdy zadziała przekaźnik wybranego dźwigu  
czyli po zakończeniu procesu wyboru dźwigu.  
Druga cewka podtrzymuje się na czas działania  
przekaźnika zachowania wezwań.

Powoduje

1. podtrzymanie własne
2. uruchomienie przekaźnika zmiany strefy
3. uruchomienie przekaźnika pozornej dyspo-  
zycji
4. włączenie termistora w obwód przekaźni-  
ka zachowania wezwań /670/

2

3

3

4

5,6

4

9

6

I-VI 661:A:B

Przekaźnik fałszywej dyspozycji.

Mnoży

styki przekaźnika 661

Powoduje

przekazanie impulsów fałszywych dyspozycji

1-8, 11,  
12

4

662:1-t

Przekaźnik przydziału dźwigu

Jest wzbudzony gdy na danym piętrze przyj

3

Otrzymują

Zestępuje

Symbol

Data

Wykonat Tropaczynbki

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowaniach grupowo-rozdziałowych.  
/Opis opracowane na podstawie schem. z 2007./

Symbol

J14-031

Data

Str. 8

Styk

Str.

dzie sygnał wyszukiwania dźwigu, a żaden z przekaźników wybranego dźwigu /651/ nie jest wzbudzony.

Załączony przekaźnik przydziału dźwigu wysyła impuls swoim sąsiadom z góry i z dołu te przekazują je dalej aż do ostatniego z góry i z dołu lub do momentu wzbudzenia się któregoś z przekaźników 651.

### Powoduje

1. wysłanie impulsu do sąsiada z góry
2. wysłanie impulsu do sąsiada z dołu
3. podtrzymanie własne

3

3

2

3

4

3

666:1-:x  
\*\*\*\*\*

### Przekaźnik rozdziału wezwań /zegary/

2

przekazuje impuls własny sąsiadowi od góry, ten następnemu i tak do ostatniego przekaźnika tej grupy. Jednocześnie przez krótki moment trzymają dwa przekaźniki sąsiednie i później odpada ten który impuls przekazał sąsiadowi, a ten który otrzymał wysyła go dalej.

Przekaźnik ostatni przesyła impuls pierwszemu. Impulsy wysyłane są za pośrednictwem "przekaźnika impulsów" zegara /667/.

Pierwszy impuls do tej grupy przekaźników po jej załączeniu trafia do przekaźnika pierwszego

### Powoduje

1. uruchomienie przekaźników kroczenia zegara /668/
2. Przekazywanie impulsów sąsiadowi o następnym numerze

1

2

2

2

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-rozdzielonych.  
/Opis opracowane na podstawie schem.  
B 2007/.

Symbol

J14-031

Data

Str. 9

667

\*\*\*\*\*

3. Podtrzymanie własne
4. uruchomienie przekaźnika blokowania zegara /669/
5. uruchomienie przekaźnika przydziału dźwigu /662/
6. wysłanie impulsu fałszywej lub pozornej dyspensycji

Styk

str

4

2

3

3

5

3

6

4

2

### Przekaźnik impulsów zegara.

#### Jest wzbudzony

gdy są wezwania, nie realizuje się w danym momencie priorytetu i nie zadziałał przekaźnik blokowania zegara /669/. Jest połączony tak, że po doprowadzeniu prądu odpada, ponownie chwyta i t.d., z częstotliwością 5 razy na sekundę.

#### Powoduje

1. wysłanie impulsów przełączających zegar /666/
2. podtrzymanie parzystych przekaźników zegara
3. podtrzymanie nieparzystych przekaźników zegara
4. podtrzymanie własnej cewki pierwszej
5. rosmagnesowanie własnego obwodu magnetycznego przez wzbudzenie cewki drugiej

4,9

2

3

2

10

2

1

2

2

2

668:1:2

\*\*\*\*\*

### Przekaźnik kroczenia zegara.

668:1 jest wzbudzany gdy trzyma dowolny nieparzysty przekaźnik zegara /666/  
668:2 jest wzbudzony gdy trzyma dowolny parzysty przekaźnik zegara.

2

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niami grupowo-rozdzielczych.

/Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007./

Symbol

J14-031

Data

Str-10

Styk

str

### Powoduje

1. przełączenie przekaźnika impulsów zegara co jest powodem impulsowania tego przekaźnika
2. odcięcie cewki rozmagnesowującej przekaźnika impulsowania zegara /dotyczy tylko przekaźnika 668:1/
3. podtrzymanie przekaźników zegara
4. odłączanie przekaźnika zmiany strefy /672/ po przeskoku zegara na następną pozycję

1

2

9

2

10, 11

2

12

4

### Umożliwia

kroczenie zegara pod wpływem przychodzą-  
cych impulsów.

669

### Przekaźnik blokowania zegara

3

### Jest wzbudzony

gdy

a/ jest zarejestrowane wezwanie w kolejno  
wybranej przez zegar /666/ strefie  
wezwań w dół lub górę

lub

b/ jest zarejestrowane choć jedno wezwa-  
nie w dół gdy zegar wybrał strefę  
najwyższego wezwania w dół i wszyst-  
kie dźwigi są zajęte.

Podtrzymuje się na okres załączania  
przekaźnika zmiany strefy /672/.

### Powoduje

1. przerwanie zasilania przekaźnika  
impulsów zegara /667/ czyli zatrzyma-  
nie zegara /666/

9

2

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonat Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-zbiorczych.

/Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007/.

Symbol

J14-031

Data

Str. 11

2. Podanie impulsu do obwodu przydziału  
dźwigu w momencie gdy zegar wybrał stre-  
fę /N/ najwyższego wezwania w dół.

1

3

670,

I - VI /Przełącznik zachowania wezwań.

=====

6

Jest wzbudzony gdy dźwig:

- a/ ma odłączone sterowanie zewnętrzne lub  
b/ został przydzielony do obsługi jakiejś  
strefy

Uruchamia się ponownie po czasie około  
0,5 s gdy: dźwig wybrał kierunek, drzwi zo-  
stały zamknięte i dźwig nie ruszył mimo, że  
odpadł już przekaźnik 661.

Powoduje:

1. zachowanie informacji wykonawczej dla  
stref wezwań w górę /509 U<sub>1</sub> i 509 U<sub>2</sub>/
2. Podtrzymanie przekaźnika 661
3. Podtrzymanie przekaźników pozornej dyspo-  
zycji /671 : 1 - : 2/.
4. Podtrzymanie własne na wypadek gdyby  
dźwig wybrany nie odjechał /rezerwa  
operacyjna - szybka/

2,3

2

4

3

5

5

6

6

Otrzymuje

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonat

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-rozdziałowych.

/Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007/.

Symbol

J14-031

Data

Str.

12

~~2. podanie impulsu do obwodu przydziału  
dźwigu w momencie gdy zegar wybrał  
strefę /N/ najwyższego wezwania w dół.~~

~~1~~

~~3~~

### Powoduje:

1. zachowanie informacji wykonawczej  
dla stref wezwań w górę /509 U<sub>1</sub> i  
509 U<sub>2</sub>/
2. podtrzymanie przekaźnika 661
3. podtrzymanie przekaźników pozornej  
dyspozycji /671 +1-:2./,
4. podtrzymywanie własne na wypadek gdy-  
by dźwig wybrany nie odjechał /rezer-  
wa operacyjna-szybka/

2,3

2

4

3

5

5

6

6

I-VI 670:A-B

Przekaźnik zachowania wezwań w dół.

6

Mnoży styki przekaźnika 670

Jest wzбудzany samodzielnie gdy w dźwigu  
są dyspozycje pasażerskie przy otwartych  
drzwiach lub jeździe w górę.

### Powoduje:

zachowanie informacji wykonawczych dla  
wezwań w dół

1 do 8,  
11,12

2

I -VI 671:1-:2

Przekaźnik pozornych dyspozycji

5

671:1 jest wzбудzany:

po wybraniu przez zegar dolnej strefy  
wezwań w górę, gdy nieobsłużone wezwania w  
w tej strefie istnieją

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w starowa-  
niach grupowo-zbiorczych.

Symbol

J14-031

Data

Opis opracowano na podstawie schem.  
E 2007.

Str. 18

671:2 jest wzbudzany:

w sytuacji jak wyżej lecz dla górnej stre-  
fy wezwań w górę.

Powinien odpaść

gdy dźwig wyjeżdża ze strefy

Powoduje

1. umożliwienie zbiorczości w górę
2. zlikwidowanie zbiorczości w dół
3. odcięcie dolnej strefy /dotyczy tylko  
671:2/
4. usunięcie informacji wykonawczych dla  
stref wezwań w górę
5. wysłanie impulsu pozornej dyspozycji

1

1

12

1

10

1

9

2

5 do 8

4

Przy większej ilości przystanków niż 8  
stosuje się przekaźniki 671:1A i 671:2A  
dla mnożenia ilości styków.

672

\*\*\*\*\*

Przekaźnik zmiany strefy

Jest wzbudzany

gdy dowolny świeżo przydzielony dźwig się  
uruchomi /wybierze kierunek/

podtrzymuje się aż do momentu gdy nastąpi  
przeskok zegara na następną strefę.

Powoduje

1. przeskok zegara o jedną strefę
2. podtrzymanie przekaźnika blokowania  
zegara /669/
3. odcięcie obwodu przydziału dźwigu  
/651, 662/

1

2

4

3

9

3

4

4

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał Tropiczyński

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-zbiorowych.

/Opracowano na podstawie schematu  
E 2007/

Symbol

J14-031

Data

Str. 4

### 4. podtrzymanie własne.

#### Uniemożliwia

ponowne obsłużenie tej samej strefy gdyś  
przestawia zegar na następną.

673

#### Przekaźnik kontroli wezwań

##### Jest wzbudzany

gdy nie ma wezwań lub gdy są wezwania,  
a wszystkie dźwigi są zajęte względnie  
wyłączone z grupy,

odpada po czasie 1 sekundy gdy jest  
choć jedno nieobsłużone wezwanie i jest  
choć jeden wolny dźwig

##### Powoduje

1. odłączenie zegara /666/
2. zatrzymanie zegara
3. wezwanie dźwigu na parter
4. odcięcie obwodu wysyłania impulsów  
fałszywej dyspozycji

Styk

3

str

4

11

2

12

2

5

2

9

4

673:1

#### Przekaźnik zajętości dźwigów

Jest wzbudzany gdy wszystkie dźwigi są  
zajęte lub część dźwigów jest zajętych a pozo-  
stałe są wyłączone z ruchu

Odpada po czasie 10 sekund

/może mieć przekaźnik pomocniczy o czasie  
2 s połączony równolegle/

##### Powoduje

1. załączenie obwodu zegara
2. uniemożliwia wysłanie dźwigu na parter  
przy wzbudzonym przekaźniku 673
3. warunkuje zatrzymanie zegara na stre-  
fie N /najwyższego wezwania w dół/

2

2

9

2

4

3

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonł Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
niach grupowo-zbiorczych.

Symbol

J14-031

Data

Opis oprac. na podst.schem. 2007/

Str. 15

Styk

str

4. odłącza przekaźnik wolnych dźwigów

/673:A/

10

4

673:A

Przekaźnik wolnych dźwigów

Jest wzbudzany

gdy odpadł przekaźnik zajętości dźwigów

/673:1/

Odpada

po czasie 2 sekund od momentu zajęcia  
wszystkich dźwigów

Powoduje

otwieranie drzwi dźwigu stacjonującym  
na parterze

1 do 6

8

I - VI 675

Przekaźnik wymuszania sygnalizacji w dół

6

Jest wzbudzany

gdy dźwig jest przeznaczony do załatwiania  
wezwań w dół

Podtrzymuje się po ruszeniu dźwigu

Powoduje

1. uniemożliwienie zbiorczości w dół gdy  
na parterze jest wezwanie

10

1

2. podtrzymanie własne

1

6

3. uruchomienie przekaźnika sygnalizacji  
dalszej jazdy w dół /528:N/

4

6

4. odcięcie przekaźnika sygnalizacji dal-  
szej jazdy w górę /528:U/

9

6

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol Tropaczynski

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie przekaźników w sterowa-  
naniach grupowo-zbiorczych.

Symbol

Data

J14-031

Str.

16

/Opis oprac. na podst. schema. 2007/

Styk

str

676

Przełącznik kasowania wezwań.

Łostaje wzbudzony

po wjechaniu dowolnego dźwigu na jedną  
z przesłonek przeznaczoną do przełączania  
łańcucha jeżeli ten dźwig ma pełną szybkość  
/522:L +/-

Traci wzbudzenie

gdy wzbudził go tylko jeden dźwig na przesłone-  
ce, która przełącza w danym momencie łań-  
cuch /511/. Wtedy 512:1 i :2 są załączone.

Odpada

po czasie określonym przez zwartą cewkę  
/3-4/

Powoduje

1. przerwanie obwodu kasowania wszystkich  
dźwigów gdy jeden z nich przejeżdża przez  
strefę przełączania
2. zwarcie własnej cewki /3-4/ zwiększając  
swój czas odpadania

9,10

1

2,3

1

Służy do

zapobiegania mylnym kasowaniom wezwań w sy-  
tuacji gdy jeden z dźwigów stojąc na przystan-  
ku "podaje" potencjał "0" drugiemu, który  
dojeżdża do wezwania na następnym przystanku

Koniec

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonol Tropaczyński

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Regulacja krańcowych położeń dla  
napędu drzwi automatycznych  
K 2521-001; Sterownik K 3411-001  
/drzwi lewa/

Symbol

J14-017

Data

IV.68

Str. 1

Przy regulacji krańcowych położeń napędu drzwi automatycznych musi być najpierw wyregulowana i ustawiona strona **otwierania**. Ruchoma część kontaktu z oznaczeniami 1 ÷ 16 stanowi **"kontakt zamykania"**, zaś kontakt którego obudowa jest zamocowana na stałe i posiada oznaczenia od 17 do 32 stanowi **"kontakt otwierania"**.

### Otwieranie.

Ustawić drzwi w odległości 10 mm od punktu otwarcia oraz podłączyć brzęczyk pod zaciski 9 i 10 na listwie zaciskowej sterownika.

Następnie należy zluźować śruby "A" /poz. 31/.

Zluźowanie tych śrub powoduje zluźowanie klamer "B" /poz.10/.

W ten sposób sworzeń o przekroju kwadratowym "G" uzyskuje

możliwość obrotu niezależnie od koła zębatego z piastą /poz.5/.

Patrząc na sworzeń "G" od przodu, obracać go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu zaniku sygnału z brzęczyka. Następnie dokręcić śruby "A".

### Zamykanie.

Ustawić drzwi tak, aby między oszłami zachować wymiar 10 mm, oraz połączyć brzęczyk pod zaciski 11 i 12 na listwie zaciskowej sterownika.

Następnie zluźować śrubę "C" /poz.34/ o około 1/2 obrotu.

Zluźowanie tych śrub powoduje zluźowanie klamer "D" /poz.9/,

a w dalszej kolejności umożliwi obrót kołnierza "E" /poz.14/

z "kontaktem zamykania"; przy pomocy regulatora "F" /poz.11/.

W przypadku konieczności większego obrotu kołnierza "E" niż na to pozwala długość śruby regulatora "F" należy uchwyt regulatora przełożyć do następnego otworu tak, aby można było przeprowadzić dokładną regulację.

Patrząc na śrubę "regulatora" "F"/od strony przecięcia / obracać ją zgodnie z obrotem wskazówek zegara tak długo, aż się nie usłyszy sygnału z brzęczyka.

./.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Regulacja krańcowych położeń dla  
napędu drzwi automatycznych  
K 2521-001; Sterownik K 3411-001  
/drzwi lewe/

Symbol

J14-017

Data


IV-68

Str. 2

Następnie dokręcić śruby "C".

"kontakt otwierania"

"kontakt zamykania"



Otrzymał

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Kontrola operacji sterownika  
dla wykonania lewego

K 3411-001

Symbol

J14-018

Data

stron 3

Str. 1


Skontrolować czy wszystkie połączenia są wykonane zgodnie ze schematem sterowania napędu drzwi automatycznych E 1303-003.

Przy pomiarach zaciski 4 i 8 na listwie zaciskowej powinny być spięte.

Kierunki obrotu tarczy patrząc od strony koła napędzającego /K 3411-001/.

*Sterownik lewy*

*Zamykanie*



*Otwieranie*



Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Kontrola oporności sterownika  
dla wykonania lewego.

K 3411-001

Symbol

J14 018

Data


Str. 2

Włączyć brzęczyk między zaciski 9 - 10.

Obracać tarczą w kierunku otwierania. Po obrocie o pewien kąt zaniknie sygnał. Punkt zaniknięcia sygnału oznaczono OG. OG tarcza A ustawić w położeniu pionowym jak pokazano na rysunku.

Włączyć brzęczyk między zaciski 11 - 12. Obracać tarczą w kierunku zamykania. Po obrocie o pewien kąt usłyszymy sygnał. Punkt usłyszenia sygnału oznaczono SG.

SG tarcza B ustawić w położeniu pionowym jak pokazano na rysunku.



Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data



Wykonst

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.



 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA		ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA			
		Kontrola oporności sterownika dla wykonania lewego K 3411-001		Symbol	Data
				J14-018	Str. 3
Obrót w kierunku: -ku:	Oporność mierzona między:		Oporność w [om]	Regulować obejmę na oporniku	
	Zaciski	Punkt do mierzenia oporności ustawiany na tarczy			
Zamykania	4 - 13	(ÖG) - (6° od ÖG)	47 - 53	SR2 - 3	
		(6° od ÖG) - (30° od SG)	9 - 11	SR2 - 4	
		(30° od SG) - (SG)	58 - 64	SR3 - 3	
	2 - 13	(ÖG) - (21° od SG)	48 - 54	SR1 - 6	
		(21°) - (13° od SG)	28 - 32	SR1 - 5	
		(13°) - (7° od SG)	16 - 18	SR1 - 4	
		(7° od SG) - (SG)	4 - 6	SR1 - 3	
Otwierania	5 - 13	(SG) - (6° od SG)	38 - 42	ÖR2 - 3	
		(6° od SG) - (30° od ÖG)	7 - 9	ÖR2 - 4	
		(30° od ÖG) - (ÖG)	48 - 54	ÖR3 - 3	
	3 - 13	(SG) - (21° od ÖG)	53 - 59	ÖR1 - 6	
		(21°) - (13° od ÖG)	28 - 33	ÖR1 - 5	
		(13°) - (7° od ÖG)	18 - 20	ÖR1 - 4	
		(7° od ÖG) - (ÖG)	11 - 13	ÖR1 - 3	
Zamykania	7 - 15	(ÖG) - (55° od ÖG)	1300 - 1500	SR4 - 3	
		(55° od ÖG) - (26° od SG)	550 - 650	SR4 - 4	
		(26° od SG) - (SG)	0		
Otwierania	6 - 15	(SG) - (55° od SG)	1050 - 1150	ÖR4 - 3	
		(55° od SG) - (26° od ÖG)	550 - 650	ÖR4 - 4	
		(26° od ÖG) - (ÖG)	0		
<div> <div>Otrzymuje</div> <div>Zastępuje</div> <div>Symbol</div> <div>Data</div> </div>					
Wykonał 		Sprawdził	Zatwierdził	Nr archiw.	





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DZWIĞOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Ochrona  
tablic przekaźnikowych przed zabru-  
dzeniem oraz czyszczenie przekaźni-  
ków.

Symbol

J13-121

Data

Str. 1

ASEA- GRAHAM

wg HI563-2

### 1. Ochrona przed zanieczyszczeniem.

#### 1.1. Różne rodzaje brudu.

Dużo rodzajów brudu może działać na przekaźniki pod-  
czas procesu produkcji tablic, przy transporcie, w  
czasie umieszczania tablicy przekaźnikowej w maszyno-  
wni, podczas montażu, przy rozruchu i eksploatacji  
oraz przy obsłudze.

W czasie produkcji central przekaźnikowych może wystę-  
pować suchy kurz, zaś przy transporcie, do wnętrza  
central przekaźnikowych może przedostawać się wilgoć.  
Najczęściej występującym podczas montażu central prze-  
kaźnikowych zanieczyszczeniem jest pył wapienno-cmen-  
towy.. W czasie eksploatacji wyciągu pionowego może  
również osiadać warstwa tłuszczu, jeżeli powietrze  
dostające się do maszynowni nie jest filtrowane  
/dotyczy terenów położonych najbliższej fabryk/.

#### 1.2. Produkcja central przekaźnikowych.

Przy produkcji tablic przekaźnikowych należy prze-  
strzegać możliwie jak najdłuższego pozostawiania prze-  
kaźników w swoich opakowaniach oraz wmontowywania  
przekaźników bezpośrednio przy centralach przekaźniko-  
wych. Hala produkcyjna powinna być utrzymywana czysto  
i porządnie.

Otrzymują

Zestępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Ochrona tablic przekaźnikowych przed  
zabrudzeniem oraz czyszczenie prze-  
kaźników.

Symbol

J13-121

Data

Str. 2

wg HI563-2

W razie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy  
urządzenie przekaźnikowe powinno być przykryte.

Po zakończeniu montażu tablicy przekaźnikowej pokryw  
skrzynek powinny być zakryte i utrzymywane w stanie  
zamkniętym.

### 1.3. Opakowanie i transport.

Tablice przekaźnikowe względnie aparatowe zawierające  
skrzynki przekaźnikowe powinny być chronione za po-  
mocą dużych toreb plastikowych. Torby te naciągane  
są na tablice względnie zestawy aparatowe zanim nas-  
tąpi zamykanie opakowań.

Transport powinien odbywać się w taki sposób, aby  
uniknąć możliwie jak najdłużej skroplin w centralach  
i zestawach aparatowych.

### 1.4. Badanie central przekaźnikowych.

Niezwykle ważną rzeczą jest, aby stacja prób była  
utrzymywana możliwie najczystiej i jak najporządniej.

Pokrywy central przekaźnikowych nie mogą być usunię-  
te, lecz powinny być tylko otwarte, a to dlatego, aby  
w razie przerw w pracy jak również po zakończeniu  
pracy, centrale przekaźnikowe mogły być zamknięte.

Przed transportem ze stacji prób centrale przekaźni-

Otrzymują

Zastępuje

Syn bol

Data

Wykonat

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Oczyszczenie tablicy przekaźnikowej  
przed zabrudzeniem oraz czyszcze-  
nie przekaźników.

Symbol

J13-121

Data

Str. 3

Wz. NI 563-2

kowe mogły być zamknięte.

Przed transportem ze stacji prób na centrale przekaźnikowe względnie zestawy aparaturowe, powinny być ponownie naciągnięte torby plastikowe.

1.5.

### Montaż

Torba plastikowa powinna pozostawać na centrali przekaźnikowej i zestawie aparaturowym możliwie jak najdłużej. Należy uważać, aby przy montażu opakowań torba plastikowa nie została uszkodzona.

Torba plastikowa powinna pozostawać na tablicy przekaźnikowej lub stycznikowej, zarówno przy przejściowym ustawieniu jak i przy ostatecznym ustawieniu z podłączeniem aparatury na miejscu montażu.

Jeżeli nie przestrzega się tego, tablica przekaźnikowa i stycznikowa narażona jest w ciągu tego czasu na ryzyko zabrudzenia pyłem wapienno-cementowym i t.p.

Przy ewentualnych krótkich dejazdach dźwigu podczas montażu należy przestrzegać, aby torba plastikowa nie była zdejmowana na możliwe najkrótsze okresy czasu i centrala przekaźnikowa nie była otwierana na dłuższej niż krótkie chwile.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Ochrona tablicy przekaźnikowych  
przed zabrudzeniem oraz czyszczenie  
przełączników.

Symbol

J13-121

Data

Str. 4

Vs HI563-2

### 1.6. Rozruch.

Dotychczas tablice przekaźnikowe często nie posiadały w czasie rozruchu pokryw z tyłu tablicy, jak również stały z otwartymi okienkami. Ułatwia to oczywiście w pewien sposób rozruch wyciągu pionowego, lecz za to brud dostaje się do wnętrza centrali przekaźnikowej. Zabrudzenie podczas rozruchu może nie ujawniać się natychmiast w postaci uszkodzenia wyposażenia przekaźnikowego, lecz później będzie sprawiać bardzo duże kłopoty personelowi obsługującemu. Zdejmowanie pokryw z tyłu centrali przekaźnikowej powinno występować jedynie w ciągu krótkich okresów czasu. Pewnym dodatkowym utrudnieniem jest nieustanne otwieranie i zamykanie pokrywy, lecz wszyscy powinni rzeczywiście przezwyciężyć się w tym kierunku, aby zapobiec zabrudzeniu styków przekaźników.

### 1.7. Obsługa i poszukiwanie uszkodzenia.

Przy obsłudze i poszukiwaniu uszkodzeń obowiązują te same postanowienia, o których była mowa powyżej w punkcie 1.6.

## 2. Czyszczenie

### 2.1. Ogólne.

Najczęściej powinno wystarczyć zagrągnięcie do wnętrza

Otrzymują

Zasłępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Ochrona tablic przekaźnikowych  
przed zabrudzeniem oraz czyszczenie  
przekaźników.

Symbol

J13-121

Data

Str.

5

Wg HI 563-2

trze centrali przekaźnikowej, aby przekonać się czy czyszczenie jest potrzebne. Gdy zabrudzenie jest nie-  
duże można sądzić, że czyszczenie jest potrzebne,  
jeżeli stwierdza się nieprawidłowości styków. Jeżeli  
styk przekaźnika nie przewodzi prądu, pomimo, że  
jego zestyki dolegają do siebie, należy upewnić się  
czy w połączeniu szeregowym nie znajduje się wiele  
styków, które mogą powodować uszkodzenie.

Można wówczas np. zwierać za pomocą przewodu kolejno  
styki przekaźników lub też można mierzyć oporność  
przejścia styków za pomocą omomierza, stosowanie  
dzwonka jest więcej niż wątpliwe, jeżeli może on wy-  
tworzyć stosunkowo wysokie napięcia, mogące spowodo-  
wać przebicie warstwy kurzu i nie wykrycie uszkodze-  
nia styków.

Uszkodzenia pewnych styków np. tych, które współpracu-  
ją z przekaźnikami piętrowymi, można szukać za pomo-  
cą jazdy wyciągu pionowego w odpowiedni sposób i pod-  
czas ruchu wyciągu obserwować działanie przekaźników.

Włóć zatem pewien trud w celu stwierdzenia nieprawi-  
dłowości styków zanim zaczniesz czyścić styki.

Następnie należy zacząć czyszczenie lecz nie wolno  
używać przy tym żadnej butelki aerozolowej, papieru  
ściernego, żadnego pilnika.

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Ochrona tablic przekaźnikowych  
przed zabrudzeniem oraz czyszczenie  
przekaźników.

Symbol

J13-121

Data

Str. 6

Wg HI 563-2

### 2.2. Czyszczenie tablicy.

Jeżeli tablica przekaźnikowa jest mocno zabrudzona pyłem cementowym, powinna być przede wszystkim ostrożnie czyszczona za pomocą wilgotnej skórki zamszowej /irchy/. Skórkę wyżyma się możliwie jak najmocniej, po czym czyści się wszystkie większe powierzchnie. Tablica przekaźnikowa musi być przy tym całkowicie pozbawiona napięcia.

Tablicy przekaźnikowej nie można w żadnym wypadku czyścić za pomocą sprężonego powietrza, natomiast może być zalecane czyszczenie z jednoczesnym dmuchaniem i wysysaniem za pomocą specjalnych odkurzaczy.

Opis metody będzie podany osobno.

### 2.3. Czyszczenie styków przekaźników.

Przed rozpoczęciem czyszczenia przekaźnika należy wsunąć płytki izolacyjne pomiędzy różne rzędy przekaźników, aby uniknąć spadania kurzu z jednego przekaźnika na następny rząd przekaźników.

Do czyszczenia przekaźników należy stosować przede wszystkim drobny pędzel, za pomocą którego ściąga się kurz z cewki przekaźnika, zwory i tp.

Styki przekaźników powinny być przede wszystkim czyszczone za pomocą zwykłego papieru, który przeciąga się kilkakrotnie między stykami. Tego rodzaju czysz-

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.





ZAKŁADY  
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  
WARSZAWA

## ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Ochrona tablic przekaźnikowych  
przed zabrudzeniem oraz czyszczenie  
przekaźników.

Symbol

J13-121

Data

Str. 7

Wg HI 563-2

czenie powinno być wystarczające w większości przypadków.

Jeżeli pył cementowy lub inny "ostry" pył trwale osiadł na stykach przekaźnika, czy szczotanie za pomocą papieru nie jest wystarczające. Styki należy wówczas czyścić za pomocą pilnika diamentowego. Różne typy przekaźników posiadają różne styki. Opilowywanie przekaźników produkcji ASEA wymaga takiej ostrożności jak opilowywanie przekaźników produkcji innych fabryk.


W celu oczyszczenia styków za pomocą pilnika diamentowego, należy wprowadzić go pomiędzy styki, po czym wciska się zworę i czyści powierzchnię styków.

Pilnik przeciąga się do przodu i do tyłu kilkakrotnie, przy czym należy go również obracać, aby styk przekaźnika był nieco zaokrąglony.

Otrzymują		Zastępuje	
		Symbol	Data
Wykonał	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archw.



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA			Schemat sterownika napędu drzwi		E1303-003	
①	✓ 2-55/71	✓	VI 71	Oprac. Tropaczynski	28.09.68.				Data	Str. 1
				Sprawl. Todtleben.					cd. str. 2	
									Nr. arch. 14196	
									9691 1158	



Poziomo napisane Nr. zacisków  
oznaczać na przełączniku.

2. Pionowo napisane Nr. zacisków na  
listwach zaciskowych sterownika.


3. Przełącznik przestawny (zamykania) oznaczać numerami  
od 1-16 a przełącznik stały (otwierania) oznaczać  
numerami od 17-32.

E1303-003




Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>REHA</b> ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĘGOWYCH WARSZAWA	<b>Schemat sterownika</b> napędu drzwi	<b>E1303-003</b>	
						Oprac. Tropużyski Spraw. Tadtleben.	Data Lp. str. 3 Nr. arch. 1419B 4091 1158


Obwód wzróżdzenia



Układ otwierania



Układ zamykania



1. Poziomo napisane Nr zacisków oznaczać na przetwózniku.
2. Pionowo napisane Nr zacisków na listwach zaciskowych sterownika.

E1303-003




Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>IREMB</b> <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ</b> <b>DZWIIGOWYCH</b> <b>WARSZAWA</b>		<b>Tabela połączeń</b> <b>sterownika napędu drzwi</b>		<b>E1303-003</b>	
				Uprac. Spraw.	Topaczynski	26.08.82			Data Str. 3 cd. str. 4 Nr. arch: 14196
				Jodtleben		Zolm.			
L. p.	Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk		Aparat lub zacisk				
1	ZD		Z8						
2	$\frac{1}{2}$		S1c		3	O1C	30		
3						OR3	1		
4						OR2	1		
5	SM	13	Z9			OR2	3		
6	Z7		OG		21				
7	SR4	1							
8	SR4	3				OFC	23		
9			Z10			OR1	3		
10			OG		22				
11	OM	19							
12	Z6					O3c	25		
13	OR4	1	Z11			OR1	4		
14	OR4	3	SG		11				
15									
16						O2c	27		
17	Z4		Z12			OR1	5		
18	SR3	2	SG		12				
19	SR3	3							
20						SFC	9		
21			O1A		16	SR1	3		
22	O1c	29	S1A		18				
23	Z5		Z13						
24	OR3	2	OR1		1	S3c	7		
25	OR3	3	OR2		2	SR1	4		
26			SR2		2				
27			SR1		1				
28	S2A	32				S2c	5		
29	OM	20				SR1	5		
30	SM	14	S1C		4				
31	O2A	2	SR3		1	S1A	17		
32	↓		SR2		1	SR2	4		
33	Z15		SR2		3				
34	SR4	2							
35	OR4	2							
36			O1A		15				
37			OR2		4				
38	OR4	4							
39	O2A	1							
40			S2C		6				
41			S3C		8				
42	SR4	4	SFC		10				
43	S2A	31	Z2						
44			SR1		2				
45			SR1		6				
46									
47			O2C		28				
48			O3C		26				
49			OFC		24				
50			Z3						
51			OR1		2				
52			OR1		5				
53									
54									

E1303-003



Znak	Zmiany	Data	Podpis	<b>IREMB</b> <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ</b> <b>DRZWIOWYCH</b> <b>WARSZAWA</b> Oprac. Krupa 1.05.1971 Spraw. Jodtleben 26.07.71	<b>TABELA POŁĄCZEŃ</b> <b>STEROWNIKA NAPĘDU</b> <b>DRZWI</b>	<b>E1303-003</b> Data _____ Str. 4 Cd. str. — Nr. Arch. 14196
				Zatw.		



1. Tolerancja  $T = \pm 3^\circ$
2. Oznaczenia literowe znajdują zastosowanie w schemacie elektrycznym napędu drzwi.
3. Oznaczenia cyfrowe się na kontaktach łącznika.
4. Pracującą stronę łącznika zaznaczono pogrubionymi kreskami.
5. Pomiaru oporności dokonywać wg J14-018 zgodnie z zaznaczonymi kierunkami zamykania i otwierania drzwi.
6. Początek zamykania kontaktów 31-32 oraz 17-18 mierzyć w odniesieniu do 0° (bazy) kontaktu 21-22 mierząc w kierunku zamykania drzwi.
7. Początek zamykania kontaktów 1-2 oraz 15-16 mierzyć w odniesieniu do 0° (bazy) kontaktu 11-12 mierząc w kierunku otwierania drzwi.

E1303-003



Znak		Zmiana	Podpis	Data	Zakłady Urządzeń Dźwigowych Warszawa		Oznaczenia aparatów elektrycznych		E1701-001	
Dorysowano fig. 37169			Amz	5.03.55	Prac. Trajaczynski		Zaim Zolna Poab.		Data:	Str. 1
					Spraw. Tootleben				castr.	—
									Nr. arch.:	13904
1-20		21-50		51-90		91-100				
Przekazniki i słyczniki		Łączniki symbole kontaktów		Oporniki magnesy itd.		Silniki i generatory				
Przekaznik nielod z przodu										
Połączenia cewek										
$1W4 = 1W23W4$ $1-3W24 = 1W2$										
Przykład połączeń słychów										
$11-14 = 11-12-13-14$ $11-14-12-13$										
2		23		54		82				
$3W4$		24		55		83				
$1W2$		25		56		84				
$11-12-13-14$		26a		57		85				
3		26b		58		86				
$3W4$		27		59		87				
$1W2$		28		60		88				
$11-12-13-14$		29		61		89				
5		30		62		90				
$3W4$		31		63		91				
$1W2$		32		64		92				
$11-12-13-14$		33		65		93				
6		34		66		94				
$3W4$		35		67		95				
$1W2$		36		68		96				
$11-12-13-14$		37a		69		97				
9a		37b		70		98				
$13-14-15-16$		38		71		99				
$13-14-15-16$		39		72		100				
$13-14-15-16$		40a		73						
$13-14-15-16$		40b		74						
$13-14-15-16$		41		75						
$13-14-15-16$		42		76						
$13-14-15-16$		43		77						
$13-14-15-16$		44		78						
$13-14-15-16$		45		79						
$13-14-15-16$		46		80						
$13-14-15-16$		47		81						
$13-14-15-16$		48		82						
$13-14-15-16$		49		83						
$13-14-15-16$		50		84						
$13-14-15-16$		51		85						
$13-14-15-16$		52		86						
$13-14-15-16$		53		87						
$13-14-15-16$		54		88						
$13-14-15-16$		55		89						
$13-14-15-16$		56		90						
$13-14-15-16$		57		91						
$13-14-15-16$		58		92						
$13-14-15-16$		59		93						
$13-14-15-16$		60		94						
$13-14-15-16$		61		95						
$13-14-15-16$		62		96						
$13-14-15-16$		63		97						
$13-14-15-16$		64		98						
$13-14-15-16$		65		99						
$13-14-15-16$		66		100						









Rozwiązanie dla  $H \geq 5400$  mm















Znak	Zmiany	Podpis	Data	 <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA</b>	<b>Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu V=1,7m/s</b>	<b>E2005-001</b>	
						Data 12.11.58 Str. 1 c.d.str. 2 Nr. arch. 14590 ASEA	
Oprac. <i>Tropaczynski</i> Spram. <i>Tottleben</i>				Zatm. <i>Zatna</i>	N30 + KCI-t		



E2005-001




Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMBA		Schemat ideowy		E2005-001	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA		sterowania zbiorczego dzwigu $V=1,7\text{ m/s}$		Data 12.04.68	Str. 2
				Upr. J. Papczyński					c.d. str. 3
				Wypr. Todtleben		Zal. Żołna		Nr. arch.	



E2005-001




Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu $V=1,7\text{ m/s}$			E2005-001	
①	Wprowadzono nowe styki		5.07.71	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA	Uprac. Topaczynski	Spraw. Todtleben	Zalw. Żelna	Data: 12.08.68	Str. 3
								c.d.str. 4	
								Nr arch.:	
								ASEA	



E2005-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>TREM</b> ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIKOWYCH WARSZAWA	<b>Schemat ideowy</b> sterowania zbiorczego dźwigu $V=17\text{m/s}$			<b>E 2005-001</b>	
								Data: 2.5.10	Str: 1
								cd. str. 5	
				Uprac. Tropczyński Spraw. Baillieen	Zabr. Żołna	Nr. arch.: N30 + KC1-t		ASE	




E2005-001









**E2005-001**




Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu  $V=1,7\text{m/s}$





Załącznik	Zmiana	Prosta	Data	<b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WARSZAWA</b>	<b>Schemat ideowy sterownika zbiorczy 100 dzimgu V=17 m<sup>3</sup></b>		<b>E2005-001</b>	
							Data 22.8.88	Str. 8
Opis:	Topoczyński	FE		Projekt	Wzrost	Wzrost		Nr arch.


+110V



E2005-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA		Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu $V=1,7\text{ m/s}$		E2005-001	
				Uprac. Tropaczynski	FS			Data 12.12.68	Str. 9
				Sprawn. Todtleben	FS	Zaim. Zaima.	N30 + KC1-t	cd str. —	
								Nr. arch.	ASEA



E2005-001



E2105-001



E2105-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIŹOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego 17m/s.		E 2105-001										
				Upr. J. Trzopczyński	Scen. J. Todtleben	zaim. Zolna		Data 12. III 68	Str. 2									
								cd str. 3										
								Nr. arch.										
								ASEA 9699 4093										
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen.	Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69:LU--:LN		Wyłącznik końcowy wolnego biegu		22				7										
:SU--:SN		Wyłącznik końcowy zatrzymania		22				3										
:HU--:HN	1	Wyłącznik końcowy szybkiego biegu	K3409-001	22				9										
:G		Wyłącznik krańcowy		22				7										
82:1--:2	2	Kontakty listwy	Burges REFICRIG	21				5										
85	1	Naped drzwi	K2521-007	—				8										
85:0G	1	Wyłącznik krańcowy odmierania	K2521-007	—				4										
87	1	Kontakt drzwi kabinowych	K3414-001	22				3										
88	1	Fotokomórka drzwi	K3412-001					8	5									
		Wzmocniacz fotokomórki drzwi	QGFC-103(K3417-001)															
96:1-t	t	Piętrowskazywacz	K3002-001	54				6										
112	1	Wyłącznik sterowania	K3409-001	23				3	—									
121:1--:t	t	Kontakt drzwi przystankowych	K3410-001	21				3										
123:1	1	Kontakt obciążki ogranicznika	K3405-001	22				3										
123:2	1	Kontakt obciążki lin wyrównawczych	K3405-001 *	22				3										
124	1	Kontakt drzwi podszybia	EF-20	22				3										
126:1--:4	4	Kontakty zderzaków olejowych	K3405-001	22				3										
136:U	1	Wyłącznik krańcowy „Góra”	D329	22				9										
136:N	1	Wyłącznik krańcowy „Dół”	D329	22				9										
139	1	Dzwonek alarmowy	Nr. 7401 - kot. 16-J	57				9										
163:2--:t	t	Lampa kierunkowa „dół”		56				5										
164:1--:t-1	t	Lampa kierunkowa „góra”	K3001-001	55				5										
165:1--:t	t	Gong		57				5										
103:2--:t	t-1	Przycisk wezwan „dół”	K3407-001	32				1	—	1								
104:1--:t-1	t-1	Przycisk wezwan „góra”	—	32				1	—	1								
		* Stosowanie kontaktu obciążki lin wyrównawczych ustala projektant																



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego 1,7m/s.										E2105-001												
				Uprac. Trzopaczynski	Fig.											Data 12.12.68 Str. 3 c.d. str. 4												
				Sprawi. Jodtleben	Fig.	Zatw. Żołna											Nr. arch. ASEA 9699 4093											
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cem.	Cem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
201:U-:N	2	Stycznik kierunkowy	EF10-5L 48V=	10a	3		7	7	7	5	3	3	—															
201:UP-:NP	2	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			3																					
205	1	Stycznik rozruchowy	EF100L 48V=	10a	7		9	9	9	6	3	7	—															
205:P	1	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 200V=	59			7																					
205:R	1	Opornik	MRG50-250Ω	51			7																					
207	1	Stycznik strefy ryglowania	EF10-5L 48V=	10a	6		6	—	—	—	—	—	—															
207:P	1	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			6																					
211:O	1	Stycznik otwierania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	4		8	8	—	—	—	8	5															
211:OP	1	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			4																					
211:S	1	Stycznik zamykania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	4		8	8	—	—	—	8	—															
211:SP	1	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			4																					
212	1	Stycznik docisku drzwi	EF10-5L 48V=	10a	5		8	8	7	—	—	8	4															
212:P	1	Układ przepięciowy	0,25μF 350Ω 250V=	59			5																					
214	1	Stycznik przełwornicy	EF100L+RVXM100 48V=	10	4		9	9	9	7	7	—	6					4										
214:P	1	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 200V=	59			4																					
216	1	Stycznik nzbudzenia	EF40L 48V=	10a	7		7	7	7	7	—	7	—															
216:P	1	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 200V=	59			7																					
216:R	1	Opornik	MRG50-250Ω	51			7																					
220	1	Wyłącznik ręczny	K1603-001 poz.1	35			9	9	9																			
221	1	Stycznik liniowy	N110-100 220V~	9a	9		9	9	9	—	—	—	—	—														
222	1	Stycznik zaniku fazy	SM-1 380V~	11	9		9	—	—	—	—	—	—															
231	1	Przekaznik termiczny	RVXM 100A	10b			7	—	—									4										
241:1-:2	2	Transformator sterony	SLMA 386D 4736 865-89	67			9	9	9																			
248	1	Transduktor	YTCD120	—			7																					
251	1	Prostownik	EmV 3/4-556	65			9																					
260	1	Wyłącznik sterowania	Pb-3 kat. 8-R	23			4	—																				
261	1	Wyłącznik rezwan	Pb-4 kat. 8-R	26			1	2	—	—																		
262	1	Wyłącznik oświetlenia	1166-J 1/2-1 kat. 41-A	22			9																					
263	1	Wyłącznik napędu drzwi	Pb-3 kat. 8-R	23			4	—																				
264	1	Przetacznik jazdy kontrolnej	Pb-4 kat. 8-R	26			7	7	—	2																		
259	2	Dioda nzbudnicy	DK-62	63			7																					
271:U-:N	2	Przyciski jazdy kontrolnej	N1-1K „Elester”	21			2																					
274	1	Gniazdo wtykowe	Nr. 331 ML kat. 16-J	29			9																					
277	1	Gniazdo telefoniczne	NEG 2003	30			9																					
281:1-:3	3	Bezpieczniki główne	K1603-001 poz.5	53			9																					

E2105-001

E2105-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>REM</b> <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ</b> <b>DZWIĘGOWYCH</b> <b>WARSZAWA</b>		<b>Specyfikacja aparatury</b> <b>sterowania zbiorczego 1,7m/s.</b>		<b>E 2105-001</b> Data 12.10.68 Str. 4 castr. 5 Nr. arch. ASEA 9699 4093										
				Oprac. Trzopczyński Spram. Todtleben	Zadm. Zolna													
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen.	Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286:1-:3	3	Bezpieczniki transformatora	Nr. 476, 582, 2175 kat. 18-J 10A	53			9											
287	1	Bezpiecznik sterowy	2174 6A	53			9											
288	1	Bezpiecznik wzbudnicy	2175 10A	53			7											
289	1	Bezpiecznik sygnalizacji	2174 6A	53			9											
291:1	1	Bezpiecznik oświetlenia	K1602-001 poz. 15-17	53			9											
291:2	1	Bezpiecznik stycznika	"	53			9											
298	1	Bezpiecznik obrotu regulacji	Nr. 476, 582, 2175 Kat. 18-J 10A	53			7											
305:1-:3	1	Opornik rozruchowy	12 (18) szt. 4371 35-1,6/44	-			9											
309	1	Opornik luzownika	MRC 200-40 Ω	51			7											
311:1-:2	2	Opornik wzbudzenia silnika	MRG 200-10 Ω	51			7											
311:3	1	Opornik wzbudzenia silnika	MRG 200-4 Ω	51			7											
312	1	Opornik wzbudnicy	MRG 200-160 Ω	51			7											
314:1-:3	3	Opornik samowzbudzenia	MRG 200-10 Ω	51			7											
317	1	Opornik sprzężenia prądowego	MRG 200-25 Ω	51			7											
341:1-:2	2	Opornik sterowania szybkością	MRG 50-400 Ω, MRG 50-630 Ω	51			7											
341:3	1	Opornik " " " "	MRG 50-2500 Ω	51			7											
351	1	Opornik napięciowy prądnic	MRG 200-1000 Ω	51			7											
352	1	Opornik uzwojenia "D"	MRG 50-25 Ω	51			7											
353	1	Opornik " " "D"	MRG 50-250 Ω	51			7											
354	1	Opornik diody Zenera	MRG 50-2500 Ω	51			7											
355	1	Opornik ochronny wzmacniacza	MRG 50-2500 Ω	51			7											
356	1	Opornik kompensacji temperatury	MRG 50-400 Ω	51			7											
358	1	Opornik tachometra	MRG 50-630 Ω	51			7											
391	1	Kondensator uzwojenia "D"	75V 60 μF	61			7											
400:1-:2	2	Diody Zenera	ZL 6	63			7											
401:1-:2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG-200-16 Ω	51			8											
404:1-:2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG 50-250 Ω	51			8											







Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMBA	Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego 17m/s										E2105-001												
①	Dopisano wprowadzone do układu styki		5.07.71	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŃGOWYCH WARSZAWA											Data 12.11.88 Str. 6 c.d.str. 7												
				Oprac. Pracownicy Sprawn. Todtleben											Nr. arch: ASEA 9699 4093												
					Zatm. Zotna	N30 + KCI-t																					
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cem.	Cem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
543	1	Przekaznik strefy drzwiowej	RMX17-6	6	3	3	-	-	7	4	3	6	-	-	3	7	7	-									
551:1	1	Przekaznik fotokomórki	-/- -6	6	9	-	9	-	6	5	3	-	-	-	9	-	9	9									
551:2	1	Przekaznik fotokomórki	-/- -6	6	9	-	9	-	6	5	3	-	-	-	9	-	9	9									
552:U	1	Przekaznik fotokomórki	-/- -6	6	9	-	-	3	7	5	7	-	-	-	3	7	6	3									
552:N	1	Przekaznik fotokomórki	-/- -6	6	9	-	-	3	7	5	7	-	-	-	3	7	6	3									
560	1	Przekaznik pracy dzwigu	-/- -6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-									
561	1	Przekaznik „Stop”	-/- -5	5	4	4	4	5	2	3	6	2	4	-	-	6	-	-									
578	1	Przekaznik pełnego obciążenia	-/- -3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-									
581	1	Przekaznik drzwi	-/- -6	6	3	3	①	3	3	2	-	4	-	-	6	4	-	-									
582	1	Przekaznik listwy czujnikowej	-/- -3	3	5	5	3	7	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-									
585	1	Przekaznik zamknięcia drzwi kab.	-/- -6	6	3	3	-	4	5	-	-	-	-	5	5	5	-	-									
589	1	Przekaznik impulsu otwierania drzwi	-/- -6	6	5	5	-	4	5	-	2	1	1	-	4	-	5	-									
591:Ö	1	Przekaznik otwierania drzwi	-/- -6	6	4	4	-	4	4	6	-	-	-	4	3	4	5	5									
591:S	1	Przekaznik zamykania drzwi	-/- -6	6	4	4	5	4	5	-	-	-	-	-	4	-	5	-									
592	1	Przekaznik czasu otwarcia drzwi	-/- -3	3	5	5	5	4	5	4	-	-	-	-	5	5	-	-									
593	1	Przekaznik docisku	-/- -3	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-									
604	1	Przekaznik przełmornicy	-/- -3	3	6	6	4	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-									
605	1	Przekaznik rozruchu przełmornicy	-/- -3	3	6	6	4	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-									
610	1	Przekaznik hamowania elektr.	-/- -3	3	6	6	-	3	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-									
611	1	Przekaznik prędkości	-/- -6	6	7	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
611:1	1	Przekaznik prędkości	-/- -6	6	6	6	6	3	6	-	-	-	-	-	7	3	3	3									
612	1	Przekaznik kontroli jazdy	-/- -3	3	6	6	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
614	1	Przekaznik nzbudzenia silnika	RMX17-2	2	7	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									



E 2105-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA				Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego dźwigu $V=1,7$ m/s.				E2205-001					
				Uprawn. do prac	Trójkątny	Prac.	Wzrost	N30+KC2-t				Data 12-10-80		Str. 1			
				Sprawa	Wzrost	Prac.	Wzrost					Nr arch. 14592		cd. str. 2			
L.p.	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk		
1	Listwa zerująca			34	34	353 1	55	55-58	P58	115	115	201-N	13				
2					34	543 15		55	55		248 3	115	115	522-L	27		
3	00	00-40	P40	35	34	5 D2	56	55	49 4	116	115	50	85				
4		00-50	P50		35	248 10		56	56		274 1	116	116	201-U	13		
5		00-80	P80	35	5 D1	56	56	20 56	116	116	522-L	25					
6		00-100	P100	36	36	248 52	57	57	20 57	117	116	50	86				
7		00-150	P150		36	5 G2		57	57		49 5	117	117	264	6		
8	00	251 (-)	37	37	248 51	58	58-55	P55	117	117	50	9					
9	00	20 00		37	5 G1		58	58		286-1 2							
10	Zaciski SSK 135			38	38	248 62	59	59	286-2 2	127	127	205	13				
11					38	5 H2		59	59			127	127	614	12		
12	4	4	214 1	39	39	248 61	60	60	286-3 2	128	128	205	14				
13	4	4	20 4		39	5 H1		60	60			128	128	50	87		
14	5	5	214 3	40	40	205 b	61	61	216 11	131	128	50	87				
15		5	20 5		40	40-40		P40	61		61	6 A2	131	131	287	2	
16	6	6	214 5	40	40	1 F2	62	62	358	131	131	501-1	13				
17		6	20 6		40	40-40		P00	62		62	6 F1	131	131-131	P131		
18	11	11	214 2	40	40-40	P40	80	Przenośy ponad kreską taczyc do górnego a pod kreską do dolnego segmentu listwy				131	131	22 31			
19		11	4 X		40	40		6 F2	80	80-00	P00	131	131	214 17			
20	12	12	214 4	41	40	7 S1	80	80	501-1 2	131	131-135	P135					
21		12	4 Y		41	41		288 1	80		80	110-t 5	131	131-131	P131		
22	13	13	214 6	41	41	7 A2	81	80	201-N 12	132	131	50	101				
23		13	4 Z		42	42		312 1	81		80	110-t 5	132	132	280	1	
24	21	21	205 1	42	42	7 F2	81	81	201-N 12	133	132	22 32					
25		21	4 U		43	43		214 11	81		81	531-N 1	133	133	605	12	
26	22	22	205 3	43	43	552-N 33	82	81	531-N 1	135	133	50 1					
27		22	4 V		43	43		50 81	82		82	201-U 12	135	135	271-U 1		
28	23	23	205 5	44	44	288 2	82	82	531-U 1	135	135-131	P131					
29		23	4 W		44	44		50 82	83		83	201-U 15	135	135-136	P136		
30	Zaciski KEK 2570			45	45	351 5	83	83	521-U 34	135	135	50 10					
31					45	45			84		84	201-N 15	136	136	261 2		
32	26	26	1 A1	46	46	201-U 4	84	84	521-N 34	136	136-135	P135					
33		26	5 A1		46	46							137	137	261 1		
34	27	27	231 1	47	47	277 1	91			137	137	503-2 11					
35		27	1 A		47	47		4-7 1	91		91	289 2	138-137	138-137	P138		
36	28	28	231 2	48	48	277 2		91	91	511-t 27	138	138	110-t 8				
37		28	5 A2		48	48	4-7 2	91	91	50 15		138	138-137	P137			
38	Zaciski SSK 0525			49	49	277 3	100			141	141	260 2					
39					49	49		4-7 3					141	141	50 2		
40	29	29	216 5	50	50-00	P00	100	100-00	P00	142	142	543-V ~2					
41		29	1 K		50	274 2		100	100		11 2	142	142	110-1 12			
42	30	30	351 2	50	50	20 50	101	101	212 6	143	142	585-R1 1					
43		30	522-LA 18		50	49 1		101	101		491-1 (+)	143	143	50 103			
44		30	5 K		51	20 51		101	101		11 1	143	143	110-t 2			
45	31	31	311-3 2	51	51	22 1	112			150	150-00	00					
46		31	614 4		51	51		136-U 1	112		112	511-ta 1	150	150	50 20		
47	32	31	1 F1	52	52	22 2	113	112	50 83	151	151	207 2					
48		32	216 3		52	53		136-N 2	113		113	511-ta 1	151	151	497 (+)		
49	33	32	5 F2	53	53	49 2	113	113	50 84	151	151	50 5					
50		33	314-3 2		54	54		20 54					155	155	531 33		
51	33	33	5 F1	54	54	49 3				155	155	50 13					
52		33															

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA				Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego dźwigu V=1,7m/s.				E2205-001			
				Uprac. Spraw.	Trópczynski Tadtleben	Zatm.		N30+KC2-t				Data 12.11.88 Str. 2 c.d.str. 3 Nr arch.			
L. p.	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przenód	Aparat lub zacisk
1															
2				192	192	531:N 23									
3	157	157	15 (+)	193	192	50 89	450	450	211:0 4						
4		157	50 7		193	531:U 23		450	593 31						
5	158	158	139 1	194	193	50 90	451	450	50 91						
6		158	50 8		194	344:1 3		451	404:1 2						
7	159	159	15 (-)	195	194	522:H 37	452	451	593 32						
8		159	139 2		195	344:2 1		452	211:0 15						
9	163	163	551:1 1	196	195	511:12 11	453	452	50 92				502	502	511:2 36
10		163	50 16		196	354 4		453	211:S 15					502	110:2 6
11	164	164	552:N 1		196	513 13	454	453	50 93				503	503	511:3 36
12		164	50 17					454	212 2					503	110:3 6
13	165	165	552:U 1	201	454	454 50 94	455	454	212 2				500+t-1	500+t-1	511:t-1 36
14		165	50 18		201	271:N 2		455	211:0 1					500+t-1	110:t-1 6
15	166	166	551:2 1	202	201	501:1 1	456	455	50 95				500+t	500+t	511:t 16
16		166	50 19		201	50 21		456	211:S 18					500+t	110:t 1
17	167	167	317 3	202	202	501:2 1	457	457	211:0 18				551	551	511:1 14
18		167	511:1 34		202	50 22		457	50 97					551	110:1 7
19	168	168	341:1 5	200+t	—»—		458	458	211:S 2				552	552	511:2 38
20		168	522:L 36		200+t	271:U 2		458	50 98					552	110:2 7
21	169	169	248 7	251	200+t	501:t 1	459	459	404:2 2				500+t-1	550+t-1	511:t-1 38
22		169	552:L 35		200+t	50 20+t		459	593 33					550+t-1	110:t-1 7
23	171	171	201:U 6	252	461	461 543:v ~1	461	461	263 2						
24		171	543 34		251	511:1 28		461	50 3						
25	172	172	341:3 1	252	252	511:2 28	463	463	214 T6						
26		172	543 33		252	50 52		463	585:R2 1						
27	173	173	201:N 5	250+t	—»—		464	463	50 104						
28		173	552:N 34					464	543 22						
29	174	174	264 2	302	250+t	511:t 28	465	464	50 4						
30		174	50 88		250+t	50 50+t		465	263 1						
31	175	175	248 8	303			467	465	50 11						
32		175	522:L 31					467	531:A 31						
33	176	176	354 3	302			468	467	50 100						
34		176	522:L 38					468	212 17						
35	177	177	352 1	303	302	503:2 1	469	468	591:0 16						
36		177	610 34		302	110:2 9		469	211:S a						
37	178	178	351 4	303	303	503:3 1	471	469	591:S 14						
38		178	611 1		303	110:3 9		471	585 15						
39	179	179	311:3 3	300+t	—»—		473	471	50 105						
40		179	614 3					473							
41	184			351	300+t	503:t 1	474								
42					300+t	110:t 9		473	473 592 15						
43	185	184	214 a	352	300+t	504:1 1	475	473	50 6						
44		184	604 12		351	110:1 10		474	212 a						
45	186	185	214 18	350+t-1	352	504:2 1	476	474	592 34						
46		185	605 13		352	110:2 10		475	475 582 1						
47	187	186	352 3	350+t-1	—»—		476	475	50 102						
48		186	610 16					476	207 a						
49	188	187	231 75	350+t-1	350+t-1	504:t-1 1		476	522:L 24						
50		187	605 11		350+t-1	110:t-1 10									
51		188	264 1												
52		188	531 24												

Przenody ponad kreską  
łączyć do górnego a  
pod kreską do dolnego  
segmentu listwy

Uwaga: Zostanie dwa  
zaciski wolne

E2205-001

Przenody ponad kreską  
taczyc do górnego a  
pod kreską do dolnego  
segmentu listwy

Uwaga: Zostanie dwa  
zaciski wolne

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgOWYCH WARSZAWA				Tabela potączeń sterowania zbiorczego dźwigu V=1,7m/s.				E2205-001				
①	Uzupełniono obwód		5.07.76	Uprac. Spraw.	Tropaczynski Tadtleben	Fc	Zain.					Data 12.III-68	Str. 3	cd. str. 4	Nr. arch:	
											N30+KC2-t					
L. p.	Minus (-)	Minus (-)	Plus (+)	Plus (+)	Strona 1	Strona 1	Strona 1	Strona 2								
1	P80															
2	501:1	2	551:2	2	P131				521:N	36	511:2	25	503:t	3	501:t-1	12
3	:2	2	:2P <sup>x</sup>	2	501:1	13	578	12	527:U	1	504:2	16		15		4
4	—»—		552:N	2	:2	13			589	25						1
5	:t	2	:NP <sup>x</sup>	2	—»—						—»—				P200+t-1	
6	503:t	2	:U	2	:t	13	581	11					511:2	23		
7	—»—		:UP <sup>x</sup>	2	511:t	11		31	511:1	26			503:2	16		
8	:3	2			:t-1	11	582	15	:2	26	511:t-1	25			501:t	12
9	:2	2	560	4	—»—			31	—»—		504:t-1	16				4
10	504:1	2	561	4	:2	11			:t-1	26			511:3	23		1
11	:2	2		4	:1	11			521:N	35			503:3	16	P200+t	
12	—»—		578	4		35	589	35			521:U	36				
13	:t-1	2	581	4	511:ta	32	591:Ö	17			527:N	1	—»—			
14	511:t	2	582	4	:ta	32		37	504:1	12	589	24			501:1	11
15		4	585	2			591:S	37		4					:2	11
16	:t-1	2		3			592	31		1			511:t	23	:3	11
17	—»—		589	4	521	11	604	31	P351		511:2	24	503:t	16	—»—	
18	:2	2		22	521:N	17					:3	24			:t-1	11
19	:1	2		23		25	611	11			—»—				:t	11
20		4		26	:U	17		14	504:2	12	:t-1	24			561	24
21			591:Ö	4		25	611:1	15		4	:t	24				
22			:S	4	522:H	17				1	521:U	35				
23	511:ta	4	592	4	522:L	15			P352						501:1	3
24	:ta	4	593	4		17	* kgozyt jako trzeci przewód									15
25	512:1	2		34		23			—»—		503:2	12				
26	:1P <sup>x</sup>	2	522:LA	2	① 527:U	11					4					
27	:2	2	604	4	:N	11					1				501:2	3
28	:2P <sup>x</sup>	2	605	4					504:t-1	12	P302					15
29	513	2	610	4	529	15				4						
30		4	611:1	4	531	11				1						
31			612	4		13			P350:t-1		503:3	12	Strona 2		501:3	3
32				4		15	Strona 1				4					15
33				2		26					1	501:1	12			
34	521	4		4		27			504:1	3	P303			4	—»—	
35	521:N	2	610:C	(-)	531:N	27	P137			15				1		
36	:U	4	605:C	(-)	:U	27	503:2	11			—»—		P201			
37	522:H	2	604:C2	(-)	551:1	31	:3	11							501:t-1	3
38	522:L	4	:C1	(-)		15	—»—		504:2	3						15
39	527:D	4	592:C3	(-)		17	① :t	11		15	503:t	12	501:2	12		
40	:U	4	:C2	(-)	:2	31	504:1	11			4		4			
41	:N	4	:C1	(-)		15	:2	11	—»—		1		1	501:t	3	
42			589:C	(-)		17	—»—				P300+t		P202			15
43	528:N	4	513:R2	1	552:N	35	:t-1	11								
44	:U	4	531:R4	1	:U	35	529	17	504:t-1	3						
45	529	2	531:C2	(-)	560	12	585	27		15	503:2	3	501:3	12	501:1	16
46	531	4	:C1	(-)		33	521:V	(-)			15		4	511:1	21	
47	:A	4	513:C	(-)	561	22							1			
48	:N	4	491:2	(-)		23			511:1	25			P203			
49	:U	4	497	(-)		33			504:1	16	503:3	3			501:2	16
50	543	4	610:R3	2							15	—»—			511:2	21
51	551:1	2														
52	:1P <sup>x</sup>	2									—»—					
53																



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSAWA				Tabela potąceń sterowania zbiorczego dźwigu v=17m/s.				E2205-001			
①	Dopisano nowe potąceń		5.07.74	Uprac. Tropaczński								Data 12.11.84	Str. 4		
				Sprawn. Todleben									cd. str. 5		
											N30+KC2-t		Nr arch.:		
L. p.	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3	Strona 3
1															
2	501:3	16		511:5	34	512:2	34	521:U	26	522:L	1	614	12	611:1	37
3	511:3	21		:6	31	521:N	22	528:U	1		11	P127		592	17
4						501:1	14			:LR	2			543	17
5	—»—					511:1	32							581	21
6			521	17	511:6	34		581	14			522:L	25	585:R2	1
7			581	15	:7	31	504:1	14	578	1	522:LR	1	P116	P463	
8	501:t-1	16	521:V	(+)						:V	(+)				
9	511:t-1	21													
10					511:7	34	501:2	14	521:N	26		522:L	26	543:V	~1
11					:8	31	511:2	32	528:N	1	522:H	1	521:U	15	P461
12	501:t	16						33			11				
13	511:t	21					503:2	14			529	32			
14					511:8	31	504:2	14	581	13	522:V	(-)	521:U	16	543
15			512:1	34	:9	31			578	11			:N	33	P464
16	511:1	22	:2	33					531	34					
17	:2	22					501:3	14			611:1	14	521:N	34	
18	:3	22			511:9	34	511:3	32		① → 531:N	25	P84		522:L	33
19	—»—		511:1	31	:10	31		33	531	33	511:1a	17		611:1	38
20	:t-1	22	531:U	31			503:3	14	P155						
21	:t	22					504:3	14			591:0	31	522:L	27	
22	527:D	1			511:10	34					521	14	P115	543	21
23	589	21	511:t	34	:11	31	—»—		521	13				522:L	34
24			531:N	31					531:U	17				552:U	13
25									:N	17	591:0	32	522:L	28	:N
26					511:11	34	501:t-1	14	551:2	21	529	31	521:N	15	
27					:12	31	511:t-1	32	:1	21					
28			521:U	31				33	581	12				543	1
29			531:U	32	—»—		503:t-1	14			611:1	13	521:U	33	552:U
30	521:U	1					504:t-1	14			551:2	22	:N	16	:N
31	:N	32							581	1	:1	22			
32			521:N	1	511:t-1	34			543:V	2					
33			:U	32	:t	31	503:t	14	P142	① → 582	11	521:U	34	511:1a	17
34	531:N	32					511:t	32			543	31	P83	:1a	18
35	521:N	31					511:V	(-)			552:U	37		531:U	25
36			511:1	34	521	18			531:U	18	:N	37		:N	26
37			:2	31	531	32			552:U	31	610	13	585	1	
38	521:N	21			512:1	33	501:t	14			543:V	(+)	:R1	2	
39	:U	21			503:t	13	511:t	33		①			①	511:1a	18
40	512:1	36	511:2	34	:t-1	13	521:U	22	531:N	18	582	12		531:U	26
41	:2	36	:3	31	—»—		511:V	(+)	552:N	31	543	32	585:R1	1	522:H
42					:4	13					561	17	P143		
43					:3	13					552:U	38			
44	512:1	35	511:3	34	:2	13			522:H	31	:N	38		522:LA	1
45	:2	35	:4	31	504:1	13			552:U	32	610	14	585	4	522:L
46	561	16			:2	13			:N	32			:R2	2	
47	531	31			:3	13			611:1	35					
48			511:4	34	—»—						614	11			
49	581	16	:5	31	:t-2	13					561	18			
50	561	15			:t-1	13			522:H	32					
51									:L	12					
52									611:1	36					
53															

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgowYCH WARSZAWA				Tabela potączeń sterowania zbiorczego dźwigu V=17m/s.				E2205-001				
①	Dopisano nowe potączenia		5.07.71	Uprac. Spraw.	Trąpaczynski Tadtleben	P Zach		Zatw.					Data 12.11.80	Str. 5		cd.str. 6
											N30+KC2-1		Nr.arch:			
L. p.	Strona 4		Strona 4		Strona 5		Strona 5		Strona 5		Strona 5		Strona 5		Strona 6	
1																
2	591:Ö	16	591:Ö	33	589	1	585	34	512:1	13	521	1	511:2	38	560	1
3	P468		589	32		15	582	18	527:D	14	:U	18	P552			11
4					582	16	592	1	578	32	:N	18			605	16
5					592	16		11								
6	591:S	34	589	31									511:3	38		
7	:Ö	15	585	14					512:2	13	531:R3	2	P553		561	21
8	561	25			529	16	592:C1	(+)	:1	14	:R4	2			605	15
9					585	16	:R1	2				3	—))—			
10			604	12	578	34										
11	531:A	32	P184		592	15			527:U	14					511:1	27
12	591:S	33			P473		592:C2	(+)	:N	14	531:N	28	511:t-1	38	:2	27
13	:Ö	28					:R2	2	578	31	:U	28	P550+t-1		:3	27
14	612	14	543	18							:A	1			—))—	
15			581	22	527:N	12					:V	(-)			:t-1	27
16			604	11	:U	12	592:C3	(+)	521	32			511:2	36	:t	27
17	612	13			522:H	33	:R3	2	512:2	14			P502		P91	
18	591:Ö	27							529	1	529	18				
19	531:A	31	605	11						11	585	28				
20	P467		P187		585	15	592	12			528:C	(+)	511:3	36	511:1	28
21					P471			32			528:UR	1	P503		P251	
22							591:S	11	531:U	15	:NR	1				
23	561	26	501:1	17			591:Ö	35		1						
24	589	13	:2	17	531	25	592:R1	1	P82				511:4	36	511:2	28
25	592	13	:3	17	589	16					528:U	31	P504		P252	
26			—))—			36	591:S	15			:N	31				
27			:t-1	17	:R	1	591:O	3	531:N	15	:C	(-)	—))—			
28	591:Ö	13	:t	17			585	31		1					511:3	28
29	592	14	581	33			592	(-)	P81						P253	
30			560	31	589:C	(+)					528:U	34	511:t-1	36		
31			561	12	:R	2	591:Ö	36			511:t	15	P500+t-1		—))—	
32			605	12			592:R2	1	531:U	16	:t-1	35				
33	591:Ö	1	P133						:N	16	—))—					
34		14			582	32			:R1	1	:4	35	511:t	16	511:t-1	28
35	589	14			592	33	591:S	12			:3	35	P500+t		P250+t-1	
36			501:1	18				38			:2	35				
37			:2	18			:R3	1	531:V	(+)						
38			:3	18	593	1			① :R2	1			511:1	23	511:t	28
39	591:S	14	—))—		561	14	532:N	18			528:N	34	:t	25	P250+t	
40	P469		:t-1	18	592	34	582	1			511:t-1	37	528:U	32		
41			:t	18	P474		P475		531:C1	(+)	:t-2	37		33		
42			581	34					:R1	2	—))—		:NR	2	521	12
43	591:S	13	531	37							:4	37		3	531	13
44		1			585	32	521	31			:3	37			591:Ö	18
45	:Ö	34			561	13	527:D	13	531	1	:2	37			581	32
46			531	38	591:S	16	:U	13	:C2	(+)	:1	13	511:1	24	605	17
47			560	32			:N	13	:R2	2			:t	26		
48	585	13	561	1			531	12	:R3	1			528:N	32	604:C1	(+)
49	592	18		11	585	33	529	12			511:1	14		33	604:C2	(+)
50					582	17			551:1	18	P551		:UR	2	:R1	2
51					592:V	(+)	552:U	18	① :2	18				3	:R2	2
52							:N	17	552:U	17	522:H	34				
53											578	33				

E2205-001



Znak		Zmiany		Podpis		Data		TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŃGOWYCH WARSZAWA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego dzwigu V=17m/s						E2205-001	
①		Wprowadzono opornik 614:12 i kontakt 531 (35-36)														Data 12.11.68r.	
②		Dopisano nowe połączenia				30.7.71		Oprac. Spraw. Tropaczynski Tadtleben		Fes Zawadzki		Zatw.				Str. 6 c.d.str. 7	
														N30+KC2-1		Nr. arch:	
L. p.	Strona 6		Strona 6		Strona 6		Strona 7		Strona 7		Strona 7		Strona 8		Strona 9		
1																	
2	605	13	561	34	512:2P	1	611:R1	2	522:H	36	531:U	22	593	31	531:U	14	
3	P185		611:1	11	:2	1	:R2	1		37	:N	22	P450		511:1	15	
4						12			P194		522:H	14			:3	15	
5					511:2	12						15			:5	15	
6	605	1	611:1	12	:4	12	611:1	34	①				593	32	»		
7		14	522:L	24	:6	12	P167		531	35			P451		bez przek.	t"	
8	:R1	1	P476		»				614:R	1	522:H	13					
9									P179			16	593	33	531:U	12	
10	604:R1	1					543	15				35	P459		511:2	15	
11	604	16	497	(+)	513:C	(+)	P34					38			:4	15	
12			P151		513:R1	2			543	33	531	22			:6	15	
13	605	18			:R2	2			P172			23			»		
14	604	15				3	610	34							»		
15		1	513	1			P177						Strona 9		bez przek. t"		
16				3					543	34	531:U	24			531:N	12	
17	560	34	522:L	16					P171		:N	24	511:ta	1	511:2	13	
18	605:R2	1	513:R1	1	Strona 7		610	16			522:L	14	P113		:4	13	
19							P186								:6	13	
20									543	16					»		
21	605:C	(+)	512:1P	1	491:2	(+)			552:U	15	552:L	37	511:1a	1			
22	:R1	2	:1	1	:1	(-)	531	21		21	Czerwony przewód długości 20cm		P112		531:N	14	
23	:R2	2		12				24	:N	15					511:3	13	
24			511:1	12			P188				522:L	21			:5	13	
25			:3	12	491:1	(+)						31	531:N	35	:7	13	
26			:5	12	P101				552:U	22	P175		511:ta	31	»		
27	543	23	»				522:L	36	:N	21							
28	552:U	36					P168				543	35					
29	:N	36			614	2					552:U	33	531:U	35	531:N	36	
30			551:1	16		4			610	15	:N	33	511:ta	31	511:t	3	
31			:2	16	P31		531:N	23	552:N	22	582	13	②				
32	543	24	512:V	(-)			P192				P43						
33	610:R1	1											551:2	11	531:U	36	
34					611	1			610	33	543	36	:1	32	511:1	3	
35			512:1	11	P178		531:U	23	552:U	16	552:U	34					
36	610	1	:V	1			P193		:N	16	:N	34					
37	:R2	1									582	14	551:2	32	511:1	1	
38	:R1	2			611:R2	3					P173		:1	11		18	
39		3	512:2	11		2	522:L	13	511:ta	11					:2	14	
40			:V	2	611:1	33		35	:1a	11	522:L	32					
41					522:1A	15	P169		P195		513	11	531:U	11			
42	612	1				18						14	:N	13	511:1	16	
43		12	610:C	(+)	P30		522:L	22			①		551:1	12	:2	1	
44	611:1	16	:R2	2	②		czernony przewód długości 20cm		531:U	21	614	3					
45			:R3	1					511:ta	12		1				18	
46					522:1A	16	522:L	38			531	36	531:U	13	:3	14	
47	531	14				17	P176				614:R	2	:N	11			
48	612	11	611	12	611	4			531:N	21		3	551:2	12			
49				13	:R1	1	513	12	511:ta	12							
50	604:R2	1	:1	1				13									
51	604	32					P196										
52																	
53																	

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	AREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹOWYCH WARSZAWA				Tabela połączeń sterowania zbiorczego dźwigu V=1,7m/s.				E2205-001			
				Oprac. Spraw.		Tropaczynski Tadtleben		Zatm.		Nr arch:					
										N30+KC2-t					
L. p.	Strona 9		Strona 9		Połączenia dodatkowe		Połączenia dodatkowe		Połączenia dodatkowe						
1															
2	511:2	16	512:2	31	511:1a	2	531	2	589	2					
3	:3	1	:1	31		3		3		3					
4	↓		522:H	18											
5		18	531	28											
6	:4	14	531:N	37	511:1a	2	531:A	2	591:S	2					
7			:U	37		3		3		3					
8	—  —		511:t	36											
9															
10					521	2	531:U	2	591:Ö	2					
11	511:t-2	16	511:1	36		3		3		3					
12	:t-1	1	:t	35											
13	↓														
14		18			521:U	2	531:N	2	592	2					
15	:t	14	552:UP	1		3		3		3					
16			:U	1											
17			P165												
18	511:t-1	16			522:L	2	543	2	593	2					
19	:t	1				3		3		3					
20		18	552:NP	1											
21			:N	1											
22			P164		522:H	3	560	2	604	2					
23	512:1	32				4		3		3					
24	551:2	36													
25	:1	38	551:2P	1											
26	511:2	17	:2	1	527:D	2	561	2	605	2					
27	:4	17	P166			3		3		3					
28	:6	17													
29	—  —														
30			551:1P	1	527:U	2	578	2	610	2					
31			:1	1		3		3		3					
32	512:2	32	P163												
33	551:2	38													
34	:1	36			527:N	2	581	2	611	2					
35	511:1	17				3		3		3					
36	:3	17													
37	:5	17													
38	—  —				528:U	2	582	2	611:1	2					
39						3		3		3					
40															
41	531:U	38													
42	551:2	35			528:N	2			612	2					
43	:1	35				3				3					
44															
45															
46	531:N	38													
47	551:2	37													
48	:1	37													
49															
50															
51															
52															
53															

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>REM</b> <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ</b> <b>DZWIGOWYCH</b> <b>WARSZAWA</b>	<b>Tabela połączeń</b> sterowania zbiorczego dźwigu $V=17\text{ m/s}$		<b>E2205-001</b> Data 12.11.68r. Str. 8 Nr. arch.:	
				Uprac. Trópczynski Spraw. Foltleben	Zatw. Zolna	N30+KC1-t		

Tabela sterowa dla  $t \leq 17$  przyst. widok z przodu

501:16	503:16	504:16	511:16	511:17	522:LA	551:Z		
501:15	503:15	504:15	511:15	—	593	551:1		
501:14	503:14	504:14	511:14	503:17	531:A	552:U	543:V	
501:13	503:13	504:13	511:13	501:17	513	552:N		
501:12	503:12	504:12	511:12	527:U	582	614	610:1	513:R1
501:11	503:11	504:11	511:11	527:N	581	612	609:1	522:LR
501:10	503:10	504:10	511:10	527:D	578	611:1	608:1	522:LR
501:9	503:9	504:9	511:9	522:L	561	611	604:1	531:R1
501:8	503:8	504:8	511:8	522:H	560	610	592:1	531:R2
501:7	503:7	504:7	511:7	521:U	543	605	592:2	522:LR
501:6	503:6	504:6	511:6	521:N	531:U	604	592:1	531:R1
501:5	503:5	504:5	511:5	521	531:N	592	589:1	531:R2
501:4	503:4	504:4	511:4	512:2	531	591:S	531:2	522:LR
501:3	503:3	504:3	511:3	512:1	529	591:O	531:1	531:R1
501:2	503:2	504:2	511:2	511:1a	528:U	589	528:1	531:R2
501:1	—	504:1	511:1	511:1a	528:N	585	513:1	528:UR

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>REMBA</b> <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ</b> <b>DZWIGOWYCH</b> <b>WARSZAWA</b>	<b>Tabela połączeń</b> <b>sterowania zbiorczego</b> <b>dźwigu <math>V=1,7\text{m/s}</math></b>		<b>E2205-001</b>	
				Oprac. <i>Trapaczynski</i> Sprac. <i>Todtleben</i>	Zatm. <i>Zolno</i>			Data 12. III 68 Str. 9 c.d. str. 10 Nr. arch.:

Tablica sterowa dla  $t \leq 17$  przyst. widok z tytu

		543:V	:2P	551:2	522:LA	511:17	511:16	504:16	503:16	501:16	
			:1P	551:4	593	—	511:15	504:15	503:15	501:15	
			:UP	552:U	531:A	503:17	511:14	504:14	503:14	501:14	
			:NP	552:N	513	501:17	511:13	504:13	503:13	501:13	
<div>585:R1</div> <div>604:R1</div> <div>531:R3</div> <div>592:R3</div> <div>531:R2</div> <div>592:R2</div> <div>604:R2</div> <div>531:R1</div> <div>592:R1</div> <div>611:R1</div> <div>522:1R</div> <div>599:1R</div> <div>60:R3</div> <div>513:R1</div> <div>585:R2</div> <div>610:R2</div>	<div>592:V</div> <div>531:V</div> <div>497</div>	610:C	614	582	527:U	511:12	504:12	503:12	501:12		
		605:C	612	581	527:N	511:11	504:11	503:11	501:11		
		604:C	611:1	578	527:D	511:10	504:10	503:10	501:10		
		604:C	611	561	522:L	511:9	504:9	503:9	501:9		
<div>614:R</div> <div>611:R2</div> <div>610:R1</div>	<div>522:V</div> <div>521:V</div> <div>491:2</div>	592:C	610	560	522:H	511:8	504:8	503:8	501:8		
		592:C	605	543	521:U	511:7	504:7	503:7	501:7		
		592:C	604	531:U	521:N	511:6	504:6	503:6	501:6		
		589:C	592	531:N	521	511:5	504:5	503:5	501:5		
<div>605:R2</div> <div>605:R1</div> <div>531:R4</div> <div>528:UR</div> <div>528:NR</div> <div>513:R2</div>	<div>512:V</div> <div>511:V</div> <div>491:1</div>	531:C	591:S	531	512:2	511:4	504:4	503:4	501:4		
		531:C	591:Ö	529	512:1	511:3	504:3	503:3	501:3		
		528:C	529	528:U	511:ta	511:2	504:2	503:2	501:2		
		513:C	585	528:N	511:ta	511:1	504:1	—	501:1		

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>ZAKŁADY URZĄDZENI DZWIgowYCH WARSZAWA</b>		<b>Tabela połączeń sterowania zbiorczego dźwigu <math>V=1,7\text{ m/s}</math></b>		<b>E 2205-001</b>	
				Uprac. Spraw.	Topaczynski Tottleben	Zolm Zolna			Data 12-18 Str. 10 c.d.str. 11 Nr. arch.:
						N30 + KC1-t			

Tablica sterowa dla t=18÷24 przyst. widok z przodu

501:20	503:20	504:20	511:20	503:24	511:24	551:2		
501:19	503:19	504:19	511:19	503:23	511:23	551:1		
501:18	503:18	504:18	511:18	503:22	511:22	551:U	543:V	
501:17	503:17	504:17	511:17	503:21	511:21	552:N		
501:16	503:16	504:16	511:16	501:24	—	522:LA		
501:15	503:15	504:15	511:15	501:23	504:23	611:1		
501:14	503:14	504:14	511:14	501:22	504:22	593		
501:13	503:13	504:13	511:13	501:21	504:21	531:A		
501:12	503:12	504:12	511:12	527:U	582	513	610:C	513:R1 505:R2 610:R2
501:11	503:11	504:11	511:11	527:N	581	614	605:C	522:LR 509:R 610:R3
501:10	503:10	504:10	511:10	527:D	578	612	604:C2	531:R1 592:R1 611:R1
501:9	503:9	504:9	511:9	522:L	561	611	604:C1	531:R2 592:R2 604:R2
501:8	503:8	504:8	511:8	522:H	560	610	592:C3	531:R3 592:R3
501:7	503:7	504:7	511:7	521:U	543	605	592:C2	505:R1 604:R1
501:6	503:6	504:6	511:6	521:N	531:U	604	592:C1	614:R
501:5	503:5	504:5	511:5	521	531:N	592	589:C	611:R2
501:4	503:4	504:4	511:4	512:2	531	591:S	531:C2	610:R1
501:3	503:3	504:3	511:3	512:1	529	591:O	531:C1	605:R2
501:2	503:2	504:2	511:2	511:1a	528:U	589	528:C	605:R1
501:1	—	504:1	511:1	511:1a	528:N	585	513:C	531:R4

E2205-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹBOWYCH WARSZAWA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego dźwigu $V=17\text{m/s}$		E2205-001	
				Uprac. Spraw.	Tropaczynski Tadtleben	Zatw.	Zolna	Data 12.05.68	Str. 11
								cd.str.	Nr. arch.:


Tablica sterowa dla t=18÷24 przyst. widok z tytu

	543:V		551:2	511:24	503:24	511:20	504:20	503:20	501:20
			551:1	511:23	503:23	511:19	504:19	503:19	501:19
			552:U	511:22	503:22	511:18	504:18	503:18	501:18
			552:N	511:21	503:21	511:17	504:17	503:17	501:17
			522:LA	—	501:24	511:16	504:16	503:16	501:16
			611:1	504:23	501:23	511:15	504:15	503:15	501:15
			593	504:22	501:22	511:14	504:14	503:14	501:14
			531:A	504:21	501:21	511:13	504:13	503:13	501:13
<div>585:R1 604:R1 531:R2 592:R2 604:R2 611:R1 531:R1 592:R1 611:R1 610:R3 522:LR 589:R 610:R3 513:R1 585:R2 610:R2</div>	592:V 531:V	497	513	582	527:U	511:12	504:12	503:12	501:12
			614	581	527:N	511:11	504:11	503:11	501:11
			612	578	527:D	511:10	504:10	503:10	501:10
			611	561	522:L	511:9	504:9	503:9	501:9
<div>614:R 611:R2 610:R1</div>	522:V 521:V	491:2	610	560	522:H	511:8	504:8	503:8	501:8
			605	543	521:U	511:7	504:7	503:7	501:7
			604	531:U	521:N	511:6	504:6	503:6	501:6
			592	531:N	521	511:5	504:5	503:5	501:5
<div>605:R2 605:R1 531:R4 528:UR 528:NR 513:R2</div>	512:V 511:V	491:1	591:5	531	512:2	511:4	504:4	503:4	501:4
			591:Ö	529	512:1	511:3	504:3	503:3	501:3
			589	528:U	511:ta	511:2	504:2	503:2	501:2
			585	528:N	511:1a	511:1	504:1	—	501:1

E2205-001




Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA			Schemat ideowy sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 17m/s.		E2006-001	
				Uprac.	Tropaczynski	29.04			Data	Str. 1
				Oprom.	Todtleben	28.06.63				c.d.str. 2
							Latw.	Żołna	Nr.arch. 14536	
									N30+KC2-t	






Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>REM</b> ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgowYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 17m/s.		<b>E2006-001</b>	
							Data	Str. 2
				Uprac.	Trąpaczynski	Str. 29.04		
				Spraw.	Tadtleben	18.06.85	Zatm	Zatm
							N30+K62-t	
							Nr. arch.	



E2006-001




Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>REM</b> <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ</b> <b>DZWIGOWYCH</b> <b>WARSZAWA</b>	<b>Schemat ideowy</b> <b>sterowania zbiorczego</b> <b>dwóch dźwigów 1,7m/s.</b>	<b>E2006-001</b>	
						Data	Str. 3I
						d.c. str. 3II	
				Uprac. Tropaczynski	29.04		Nr. arch.
				Spr. Jachtleben	28.06.68		
				Załącz.	Załącz.		N30+KC2-t



E2006-001




Znak	Zmiany	Podpis	Data	<b>REM</b> ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZIGOWYCH WARSZAWA Oprac. Tropaczynski E. 29.04 Spraw. Todtleben 28.06.67	<b>Schemat ideowy</b> sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7 m/s.	<b>E2006-001</b>	
						Str. 3II	
						d.c.str. 4	
				Zain.	Zain.	N30 + KC2-1	Nr. arch.



E2006-001



Znak	Zmiany	Podpis	Data	<div> <div> <b>REMBA</b>  <b>ZAKŁADY URZĄDZEŃ</b>  <b>DZWIGOWYCH</b>  <b>WARSZAWA</b> </div> <div> Uprac. Spraw.  Tropaczynski Tudtleben </div> <div> 29.04 8.06.69 </div> </div>	<b>Schemat ideowy</b> sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7m/s.	<b>E2006-001</b> <div> Datastr. 4  cd.str. 5 </div>
①	Wprowadzono nowe styki		5.07.71		Załącz. Załącz. N30+KC2-1	<b>Nr. arch.</b>



E 2006-001







